




Count on it.

Form No. 3477-694 Rev B

Gebruikershandleiding

Greensmaster® eTriFlex® 3360 tractie-eenheid met GeoLink® Mow

Modelnr.: 04580AA—Serienr.: 400000000 en hoger



Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen; zie voor details de aparte productspecifieke conformiteitsverklaring.

Als de machine zonder goed werkende vonkenvanger of goed onderhouden brandveilige motor wordt gebruikt in een bosgebied of op een met dicht struikgewas of gras begroeid terrein, handelt de bestuurder in strijd met de bepalingen van sectie 4442 of 4443 van de Wet op de Openbare Hulpbronnen (Public Resources Code) van de Staat Californië.

De bijgevoegde gebruikershandleiding van de motor biedt informatie over het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en het Californische controlesysteem voor emissies, onderhoud en garantie. U kunt vervangingsonderdelen bestellen via de fabrikant van de motor.

Als u deze machine gebruikt op een hoogte boven 1000 meter boven de zeespiegel, moet u de sproeier voor grote hoogte aanschaffen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Kawasaki motor voor meer informatie.

Certificaat elektromagnetische compatibiliteit

⚠ WAARSCHUWING

De Federal Communications Commission in de Verenigde Staten waarschuwt dat wijzigingen of aanpassingen van de radiomodule in dit apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door The Toro Company het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen kunnen doen vervallen.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A volgens Part 15 van de FCC-regelgeving. Deze limieten zijn bedoeld als redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie wanneer het apparaat wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radio-frequentie-energie en kan deze uitstralen en, als het niet geïnstalleerd en gebruikt wordt volgens de gebruikshandleiding, schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een residentiële omgeving resulteert waarschijnlijk in schadelijke interferentie, die de gebruiker op diens kosten zal moeten verhelpen.

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor licentievrijstelling. Het gebruik is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet interferentie accepteren, waaronder interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

In overeenstemming met de normen van Industry Canada mag deze radiozender enkel gebruikt worden met een antenne van een type en maximale versterking die Industry Canada heeft goedgekeurd voor de zender. Om mogelijke radio-interferentie met andere gebruikers te reduceren, moet het type antenne en de versterking ervan zodanig gekozen worden dat het effectief isotroop uitgestraald vermogen (E.I.R.P.) niet meer is dan noodzakelijk voor succesvolle communicatie.

Industry Canada heeft deze radiozender IC: 26511-RUT956AF goedgekeurd voor gebruik met de hieronder vermelde antenntypes; de maximale toegelaten versterking en vereiste antenne-impedantie worden voor elk type aangeduid. Antenntypes die niet in deze lijst staan en die een grotere versterking hebben dan de maximale versterking vermeld voor dat type, mogen in geen geval gebruikt worden met dit apparaat.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent émetteur radio IC: 26511-RUT956AFa été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Antenne: The Toro Company, model 145-0335, TAOGLAS, TLS.01.1F11, omnidirectioneel, piekversterking 5,0 (dBi)

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

De uitlaatgassen van de motor van dit product bevatten chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken.

Accuklemmen, accupolen en dergelijke onderdelen bevatten lood en loodverbindingen. Van deze stoffen is bekend dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Was altijd uw handen nadat u met deze onderdelen in aanraking bent geweest.

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Inleiding

Deze machine is een zitmaaier met messenkooimes die bedoeld is voor professionele bestuurders in commerciële toepassingen. Ze is voornamelijk ontworpen voor het maaien van goed onderhouden grasmatten. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.


De autonome modus van deze geautomatiseerde messenkooimaaiër is voorbehouden voor professionele supervisors in geautomatiseerd gazononderhoud bij commerciële toepassingen. De machine is voornamelijk ontworpen voor het maaien van goed onderhouden grasmatten op terreinen die voldoen aan de normen van Toro, die u hier kunt vinden: [Beoordelingscriteria van sites geschikt voor autonoom werk \(bladz. 4\)](#). Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.toro.com voor meer informatie, inclusief veiligheidstips, instructiemateriaal, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Toro dealer. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op [Figuur 1](#). U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

Belangrijk: U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te krijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.



g279286

Figuur 1

1. Plaats van modelnummer en serienummer

Modelnr.: _____

Serienr.: _____

Waarschuwingssymbool

Het waarschuwingssymbool (Figuur 2) in deze handleiding en op de machine geeft belangrijke veiligheidsinformatie aan die u moet opvolgen om ongelukken te voorkomen.



Figuur 2

Waarschuwingssymbool

g000502

Het waarschuwingssymbool staat boven informatie die u waarschuwt voor onveilige acties of situaties en wordt gevolgd door het woord **GEVAAR**, **WAARSCHUWING**, of **VOORZICHTIG**.

GEVAAR: een direct gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, **altijd zal leiden** tot de dood of ernstig letsel.

WAARSCHUWING: een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, **kan leiden** tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIG: een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, **kan leiden** tot licht of middelmatig letsel.

Er worden in deze handleiding nog twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Bedieningsmodi

Deze machine is ontworpen voor twee bedieningsmodi:

- **Manuele modus:** In deze bedrijfsmodus bedient een bestuurder de functies van de machine.
- **Autonome modus:** In deze bedrijfsmodus voert de machine functies uit die verband houden met de bedoelde taken ervan zonder de tussenkomst van een bestuurder; hierbij houdt een gekwalificeerde supervisor toezicht op het werk.

Beoordelingscriteria van sites geschikt voor autonoom werk

Gebruik deze richtlijnen om na te gaan of een site geschikt is om de machine(s) in autonome modus te gebruiken.

Definitie van begrippen

Een **direct pad** is een pad dat machine(s) in autonome modus kan/kunnen volgen zonder obstructies tegen te komen.

Een **obstructie** verhindert dat machine(s) ononderbroken in autonome modus kunnen werken. Het objectdetectiesysteem stelt de machine in staat te stoppen wanneer het een van de volgende obstructies detecteert:

- Hekken (bijv. volle muur of gaas; touw en tijdelijke hekken worden niet beschouwd als obstructies)
- Keermuren
- Ononderbroken rijen heggen of beplanting van meer dan 1 meter hoog zonder openingen die breder zijn dan de machine
- Greppels
- Rivieren
- Meren
- Gebouwen
- Hellingen die te steil zijn voor de machine(s)
- Enig ander ondoordringbaar terrein dat de machine fysiek de doorgang belemmert

Een **autonoom werkgebied (Autonomous Operating Area of AOA)** is een zone die de supervisor heeft bepaald en waar de machine(s) in autonome modus een direct pad kan/kunnen volgen.

Een **niet-werkgebied (Non-Operating Area of NOA)** is een zone die de supervisor heeft bepaald en waar de machine(s) in autonome modus geen direct pad kan/kunnen volgen.

Een **geschikte site** voldoet aan alle [Siteveiligheidscriteria voor autonome werkgebieden](#) (bladz. 5).

Siteveiligheidscriteria voor autonome werkgebieden

Voordat u de autonome modus van de machine inschakelt, moet u nagaan of de grens van de AOA ten minste 10 meter verwijderd is van al de volgende gevaren:

Opmerking: Of als er een obstructie is (bijv. een volle muur of ondoordringbaar terrein) tussen de machine en een van de volgende gevaren, zorg dan dat de grens van de AOA zich ten minste 2 meter van de obstructie bevindt.

Openbare wegen

Een **openbare weg** is een weg die voertuigen (zoals auto's, terreinwagens en fietsen) mogen gebruiken, maar voetgangers niet.

Als openbare zones of paden tijdens het werk in de autonome modus gesloten zijn voor het publiek, dan zijn de bovenstaande restricties voor AOA-grenzen niet van toepassing.

Openbare fietspaden

Een **openbaar fietspad** is een pad dat dagelijks de hele dag toegankelijk is voor gebruikers van lichte tweewielers (bijv. fietsen en scooters).

Als openbare zones of paden tijdens het werk in de autonome modus gesloten zijn voor het publiek, dan zijn de bovenstaande restricties voor AOA-grenzen niet van toepassing.

Openbare voetpaden

Een **openbaar voetpad** is een openbaar pad dat voor ieder toegankelijk is en waar het gebruik van voertuigen niet toegelaten is.

Als openbare zones of paden tijdens het werk in de autonome modus gesloten zijn voor het publiek, dan zijn de bovenstaande restricties voor AOA-grenzen niet van toepassing.

Diepe bunkers en afgronden

Een **diepe bunker of afgrond** is een zandbak of verlaging die minstens 1,5 meter diep is binnen 1,0 meter van de rand van de bak.

Onderhoudsfaciliteiten

Een **onderhoudsfaciliteit** omvat de gebouwen en gerelateerde buitenzones die enkel het terreinpersoneel gebruikt voor het onderhoud en de opslag van toebehoren zoals de machine(s). Andere mensen en overig terreinpersoneel dat het toebehoren niet onderhoudt, hebben geen toegang tot de onderhoudsfaciliteit of de gerelateerde buitenzones.

Privé-eigendom

Privé-eigendom is elk gebied waar u geen toegang toe hebt.

Hellingen

Belangrijk: Er mogen zich erg steile hellingen bevinden in een AOA of op minder dan 10 meter van de grens van een AOA, maar ze moeten omgeven zijn door een NOA-grens.

Meet de hellingshoeken door een plank van 1,25 meter lang op het steilste stuk van de helling te leggen en een hellingmeter op de plank te plaatsen.

U mag geen machine(s) in autonome modus gebruiken op te steile hellingen, zoals hier gedefinieerd;

- Gebruik de machine niet op hellingen van 14° (25%) of meer voor een horizontale afstand van meer dan 10 meter.
- Gebruik de machine niet op hellingen steiler dan 15° (27%).

Gebruikersdefinities

Gekwalificeerde machinesupervisor (supervisor)

Eén of meerdere personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de machine(s). Een supervisor moet blijk geven van het volgende:

- Bekwaamheid om de machine te besturen
- Algemene kennis van de aandrijving en het inschakel- en besturingssysteem van de machine(s)
- Opgeleid te zijn en de gebruikershandleidingen van de machine te hebben gelezen en deze te begrijpen

Gekwalificeerde manuele bestuurder (bestuurder)

Eén of meerdere werknemers van de klant die verantwoordelijk zijn voor het manueel besturen van de machine in manuele modus.

Ingebouwde noodstop

Een noodstop-schakelaar (e-stop) die op de machine zit en eraan bevestigd is. De schakelaar werkt uitsluitend wanneer de machine in autonome modus geschakeld is.

Mobiel apparaat

Het mobiele apparaat van een supervisor (bijv. smartphone of tablet) die aan de machine kan worden gekoppeld voor het programmeren en besturen van, en het toezicht houden op, de machine wanneer deze in autonome modus werkt. Het apparaat dient als afstandsbediening die de supervisor bij zich moet dragen om indien nodig de opdracht te geven alle functies van de machine(s) te stoppen.

Terminologie

Melding - Een bericht dat de gebruiker in kennis stelt van een gebruikersfout of iets anders dat het werk kan onderbreken en mogelijk de tussenkomst van de gebruiker vergt.

App - Een afkorting voor 'softwareapplicatie'. Een computerprogramma op een mobiel apparaat dat een of meerdere taken uitvoert. Synoniemen zijn applicatie, mobiele app of webapp.

Autonoom besturingssysteem (Autonomous Control System of ACS) - Een systeem dat software en hardware omvat waarmee een machine lange tijd taken kan uitvoeren zonder menselijke tussenkomst.

Autonome modus - In deze bedrijfsmodus voert de machine functies uit die verband houden met de bedoelde taken ervan zonder de tussenkomst van een bestuurder. Het tegenovergestelde van manuele modus.

Autonoom werkgebied (Autonomous Operating Area of AOA) - Een gebied waar autonoom werken toegestaan is. Binnen dit gebied kan de machine vrij kiezen welk traject het neemt om van de ene plaats naar de andere te gaan. Meestal zijn dit gebieden met weinig vaste obstakels. In de context van een golfterrein omvat dit gebied ten minste een deel van een fairway of oppiklocatie.

Basisstation - In het kader van externe landmeetkunde is dit een GNSS-ontvanger op een nauwkeurig gekende, vaste locatie die dient om corrigerende informatie af te leiden voor draagbare GNSS-ontvangers in de buurt. Zie ook Global Positioning System (gps); GNSS-ontvanger.

Grens - Iets dat een limiet of bereik aanduidt of vaststelt. Voor een automatisch systeem is het de buitenste lijn van een toegelaten werkgebied, een pad of een uitgesloten gebied. Ook wel de omtrek genoemd. Zie ook Werkgebied; Pad; Uitgesloten gebied.

Middenlijn - Een lijn die over het midden van de gehele fairway loopt. Voor gekruiste maaipatronen volgt de machine tijdens het maaien de kromming van deze lijn.

Aaneengesloten maaigebied (Contiguous Mowing Area of CMA) - Het gebied waarbinnen wordt gemaaid. Op de kaart wordt dit aangeduid met de lichtere groene lijn binnen een AOA. Deze bepaalt het gebied dat de machine zal maaien. Een CMA kan openingen bevatten maar is toch één gesloten gebied dat zich volledig binnen één AOA bevindt. Op een golfterrein is dit doorgaans een (deel van een) fairway in het geval van fairways die door natuurlijke obstakels in verschillende delen zijn verdeeld (bijv. een meer).

Speelrichting (Direction of Play of D.o.P.) - In golf is de speelrichting de richting van tee naar green. Bij autonoom maaien kan men de speelrichting gebruiken om aangepaste maaipatronen te creëren. De machine kan met de speelrichting mee of ertegenin maaien, of ze kan ingesteld worden om ten opzichte van de speelrichting een bepaalde hoek aan te houden.

Uitgesloten gebied - Een door de gebruiker aangeduid gebied waar de machine niet mag komen. Zie Niet-werkgebied (NOA).

Storing - Het gevolg van een mechanische, sensor- of softwarefout die onderhoud of reparatie van de machine, sensor of softwarecode vereist.

Global Navigation Satellite System (GNSS) - Een algemene term waarmee men alle systemen aanduidt die men gebruikt voor locatiebepaling met satellieten. Zie ook Global Positioning System.

Global positioning system (gps) - Een in de Verenigde Staten gebaseerd, constellatiegebaseerd navigatiesysteem dat een digitaal signaal van elke satelliet gebruikt om data te verzenden naar een ontvanger. Deze ontvanger kan dan de afstand tot de satelliet schatten, evenals de geografische positie (GP) van de satelliet (de locatie op aarde die zich direct onder de satelliet bevindt).

GNSS-antenne - Een apparaat dat dient om radiosignalen te ontvangen en te versterken die via verschillende frequenties werden verzonden vanaf GNSS-satellieten. Zie ook Global Navigation Satellite System; Global Positioning System.

GNSS-ontvanger - Een apparaat dat gegevens kan ontvangen van GNSS-satellieten. Ook wel satellietnavigatiesysteem genoemd. Zie ook Global Navigation Satellite System.

Ga naar oppiklocatie - Een handeling waarbij de machine op vraag van de supervisor zelfstandig terugkeert naar een vooraf bepaalde locatie.

Opening - Een zone binnen een CMA waar de operator de machine toegang toe geeft, ook al mag ze hier niet maaien. Creëer een NOA binnen de opening voor gebieden die een machine nooit mag binnengaan tijdens autonome modus; zie Niet-werkgebied (NOA).

Inter-AOA-paden - Paden die de machine kan gebruiken om van de ene AOA naar de andere te rijden. Dit zijn de oranje lijnen op de kaart. Deze ingestelde paden vallen meestal samen met paden die door mensen bestuurde machines reeds gebruiken. Bij het rijden van de ene AOA naar de andere zal de machine deze paden precies volgen of minstens zeer goed benaderen.

LiDAR (laser imaging, detection, and ranging) - Zie Sensortypes.

Lokalisering - Het proces waarbij de locatie van een mobiele machine wordt bepaald ten opzichte van een globaal referentiekader. Lokalisering is een fundamentele vaardigheid voor machines omdat gegevens over de locatie ervan nodig zijn om beslissingen te maken over toekomstige handelingen.

Manuele modus - In deze bedrijfsmodus bedient een bestuurder de functies van de machine. Het tegenovergestelde van autonome modus.

Mapping (in kaart brengen) - Hierbij worden de locatie en vorm van de relevante omgevingselementen verzameld om ze nauwkeurig op te slaan in een globaal referentiekader.

Opdracht - Een reeks taken die de machine moet uitvoeren.

Navigatie - Het vermogen van een machine om haar eigen positie binnen een referentiekader te bepalen en een pad te plannen naar een bepaalde doellocatie.

Niet-werkgebied (Non-Operating Area of NOA) - Een gebied waarbinnen de machine niet autonoom mag werken. Zulke zones dienen om natuurlijke obstakels of obstructies aan te duiden, een gebied binnen een AOA, of een zone binnen een CMA die de machine nooit mag inrijden wanneer ze autonoom werkt (bijv. meren, zandbunkers of openingen).

Object - Een obstakel of terreinelement dat schade kan veroorzaken of beschadigd kan worden als het in contact komt of botst met een machine. Objecten kunnen gezien worden door het objectdetectiesysteem van de machine; zie Objectdetectie.

Objectdetectie - Hierbij worden objecten of terreintypes gedetecteerd die de voortgang van een machine verhinderen.

Obstakel - Een soort terreinelement of -lichaam dat de machine kan verhinderen te werken of er schade aan kan toebrengen als ze niet is ingesteld om deze zone te vermijden.

Obstructie - Een soort terreinelement of -lichaam dat ondoordringbaar is voor de machine. Voorbeelden van obstructies zijn:

- Hekken
- Gebouwen
- Keermuren
- Waterpartijen
- Bunkers
- Beregenings- of afvoerputten
- Verhoogde roosters

Geparkeerde modus - In deze modus staat de schakelaar autonoom/manueel van de machine in de autonome modus, maar het ACS-systeem is niet klaar of het is uitgeschakeld. Geparkeerde modus wordt ook geactiveerd als een gebruiker of object in de omgeving de autonome modus van de machine onderbreekt en deze dwingt tot parkeren tot het probleem is opgelost.

Pad - Een autonome, door de gebruiker ingestelde route die een machine kan gebruiken om op te rijden. Bij een opdracht op diverse fairways gebruikt de maaier paden om zelfstandig van de ene fairway naar de andere te rijden. Ook wel Doorgangspad genoemd.

Omtrek - Zie Grens.

Oppikpunt - Een punt binnen een AOA waar de bestuurder de machine achterlaat of oppikt voor/na maai- of ander werk. Deze wordt op de kaart aangeduid met een blauwe P in een blauwe cirkel. De machine kan naar dit punt terugkeren als de supervisor van de machine hiertoe de opdracht geeft.

Paal - Een bepaald punt op de kaart die de machine als NOA aanziet. Deze worden afzonderlijk in kaart gebracht, en een reeks palen kan gebruikt worden om zones die de machine hoort te vermijden precies uit te sluiten. Dit is nuttig om zones uit te sluiten die de machine moet vermijden zonder een gehele NOA in kaart te brengen. Zie Niet-werkgebied (NOA).

Afstandssensoren - Zie Sensortypes.

Radar - Zie Sensortypes.

Real-Time Kinematica (RTK) - Een onvertraagde correctie van de geografische positionering (nauwkeuriger dan 3 cm in optimale omstandigheden) door middel van satellietberichten aan een stationair en precies gelokaliseerd basisstation. RTK-gegevens worden dan meestal aan de machine doorgegeven via draadloze communicatie met het internet.

Satellietnavigatietoestel - Zie GNSS-ontvanger

Sensing - De feedback van de omgeving van de machine, die deze in staat stelt om op de omgeving te reageren. Sensorinput kan afkomstig zijn van diverse sensortypes.

Sensor - Een apparaat dat reageert op fysieke stimuli (zoals warmte, licht, geluid, druk, magnetisme of beweging) en het signaal of de gegevens die gemeten werden doorgeeft, wat resulteert in een meting, de bediening van een besturingselement of beide. Zo kan een sensor de toestand van een machine en haar omgeving inschatten. Deze informatie wordt naar een besturingselement gestuurd, dat dan kan reageren met het gepaste gedrag. Een machine heeft uitvoerige gegevens nodig om doeltreffend te werken.

Sensortypes - Sensoren leveren input op een vergelijkbare manier als de menselijke zintuigen, en kunnen diverse fysieke kenmerken van de omgeving controleren en deze informatie digitaliseren.

- **Positiesensoren** - Deze sensoren detecteren de positie van een object. Ze kunnen de absolute positie van het object aangeven (de locatie) of de relatieve positie (verplaatsing) in de zin van lineaire verplaatsing, rotatiehoek of driedimensionale ruimte.
- **Nabijheidssensoren** - Deze sensoren detecteren een object zonder het te raken.
 - Ultrasonische sensor
 - LiDAR
 - Radar

Staten - Reeksen eigenschappen van de machine en de status ervan op een bepaald moment.

Supervisor-app - Zie App.

Taak - De bouwsteen van een opdracht. De gebruiker van de machine kan taken kiezen voor een opdracht en aangeven of de machine een werkeenheid autonoom moet uitvoeren.

Ultrasonisch - Zie Sensortypes.

Inhoud

Waarschuwingssymbool.....	4
Bedieningsmodi.....	4
Beoordelingscriteria van sites geschikt voor autonoom werk	4
Terminologie	6
Veiligheid	10
Algemene veiligheid	10
Veiligheidsinstructies voorafgaand aan het werk	11
Veiligheid tijdens het werk.....	12
Veiligheid na het werk	13
Veiligheid bij onderhoud.....	13
Veiligheid van de motor.....	14
Veiligheid van het elektrisch systeem.....	14
Veiligheid tijdens opslag	14
Veiligheids- en instructiestickers	15
Montage	20
1 De maai-eenheden monteren	21
2 De machine-instellingen aanpassen	21
3 De CE/UKCA-stickers aanbrengen	21
4 De bandenspanning verlagen	22
5 De machine toevoegen als een activum in myTurf®.....	22
6 Een mobiele service of RTK-plan activeren of vernieuwen	22
7 Mobiele en RTK-verbinding controleren.....	23
8 Het objectdetectiesysteem controle- ren.....	23
9 Het autonoom besturingssysteem (ACS) controleren.....	23
10 Het GNSS- en IMU-systeem verifiëren	24
Algemeen overzicht van de machine	25
Bedieningsorganen	26
Besturingselementen voor autonome modus	27
GeoLink Mow supervisor-app	29
InfoCenter	35
Specificaties	48
Werktuigen/accessoires	48
Voor gebruik	49
Informatie voor de supervisor	49
Brandstof.....	50
Brandstoftank vullen	50
De maai-eenheden identificeren	51
Het InfoCenter gebruiken om de machine-instellingen aan te passen	52
De dialoogberichten van InfoCenter.....	54
Het stuurwiel kantelen	55
Dagelijks onderhoud uitvoeren	55
Tijdens gebruik	56
De machine inrijden	56
Starten van de motor	56
De machine controleren nadat u de motor hebt gestart.....	56

De motor afzetten	56
Werking van het veiligheidssysteem	56
Met de machine rijden zonder te maaïen	57
Verbinding maken met de machine	57
De fairway in kaart brengen voor autonome modus.....	58
De machine gebruiken in autonome modus.....	63
Kaartgegevens opslaan en exporteren	67
Het systeem voor autonome besturing omzeilen via de kringloopstekker	67
De green manueel maaïen.....	68
Na gebruik	70
Inspecteren en reinigen na het maaïen.....	70
De machine transporteren	70
De machine slepen	71
Met de machine rijden zonder motorvermogen.....	72
Onderhoud	73
Aanbevolen onderhoudsschema	73
Controlelijst voor dagelijks onderhoud	74
Procedures voorafgaande aan onderhoud	75
De machine opkrikken	75
De motorkap omhoogtillen	76
Onderhoud motor	76
Onderhoud van het luchtfilter	76
Motorolie verversen	77
Onderhoud van de bougie	79
Onderhoud brandstofsysteem	80
Brandstoffilter vervangen.....	80
Brandstofleidingen en -verbindingen controleren.....	81
Onderhoud elektrisch systeem	81
De machine van stroom voorzien of de stroomtoevoer naar de machine onderbreken.....	81
De 12V accu aan het 12V systeem laden.....	81
Het 48V accusysteem.....	82
De zekeringen vinden	83
Onderhoud aandrijfsysteem	86
De bandenspanning controleren.....	86
Torsie van wielmoeren controleren	86
De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen	86
Onderhouden remmen	88
Remmen afstellen.....	88
Onderhoud van de maai-eenheid	88
Veiligheid van de messen	88
De maai-eenheden monteren en verwijderen	88
Afstelling van contact tussen ondermes en messenkooi controleren.....	91
Maaï-eenheden wetten	92
Onderhoud van sensoren.....	93
De sensoren en sensorbeugels controleren.....	93
Reiniging	94

De sensoren schoonmaken	94
Stalling	95
Vorbereidingen voor stalling	95

Veiligheid

Algemene veiligheid

Dit product kan handen of voeten afsnijden en voorwerpen uitwerpen.

- Lees deze *Gebruikershandleiding* en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de motor start.
- Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunt u verwondingen oplopen of kan eigendom worden beschadigd.
- Houd handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen van de machine.
- Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet naar behoren werken.
- Houd omstanders en kinderen uit de buurt van het werkgebied. Hou omstanders en kinderen uit de buurt van het werkgebied. Laat kinderen nooit de machine bedienen.
- Tenzij u de machine voorbereidt om in autonome modus te werken, schakelt u de machine uit, verwijdert u het contactsleuteltje en wacht u totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool  te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Algemene veiligheid - Autonome modus

Opmerking: De veiligheidsrichtlijnen voor autonome modus zijn aanvullend op de algemene veiligheidsrichtlijnen en die voor de manuele modus.

- Als een machine in autonome modus werkt, is de supervisor verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan andere personen of hun eigendommen.
- Zorg dat u al deze instructies en waarschuwingen gelezen hebt, begrijpt en opvolgt voordat u de machine in autonome modus schakelt.
- Onjuist gebruik of onderhoud van de machine kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

Om dit risico te verminderen, moet u al de veiligheidsinstructies opvolgen.

- Laat kinderen of personen die hiervoor niet opgeleid zijn deze machine niet gebruiken of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten. Laat enkel mensen die verantwoordelijk en getraind zijn en die bovendien vertrouwd zijn met de instructies en fysiek ertoe in staat zijn de machine bedienen of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten.

Veiligheidsinstructies voorafgaand aan het werk

Algemene veiligheid

- Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen, de machine nooit gebruiken of onderhoudswerkzaamheden daaraan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van alle bestuurders en technici.
- Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.
- Schakel de parkeerrem in, schakel de machine uit, verwijder het contactsleuteltje, en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
- Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine snel kunt stoppen.
- Controleer de aanwezigheid en goede werking van de dodemansinrichtingen, veiligheidsschakelaars en beveiligingsmiddelen. Gebruik de machine uitsluitend als deze naar behoren werkt.
- Controleer voordat u begint te maaien altijd de machine om zeker te zijn dat de maai-eenheden in goede staat zijn.
- Inspecteer het terrein waarop u de machine gaat gebruiken en verwijder voorwerpen die de machine kan uitwerpen.

Algemene veiligheid - Autonome modus

Opmerking: De veiligheidsrichtlijnen voor autonome modus zijn aanvullend op de algemene veiligheidsrichtlijnen en die voor de manuele modus.

- Inspecteer het terrein waarop u de machine gaat gebruiken en verwijder voorwerpen die er niet thuishoren en die de machine kan uitwerpen.
- Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.
- Zorg dat u weet hoe u de machine moet uitschakelen en kunt voorkomen dat er onderdelen bewegen.
- Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet naar behoren werken.
- Hou omstanders en kinderen uit de buurt van het autonome werkgebied. Laat de bediening of supervisie van de machine nooit over aan kinderen. Enkel opgeleid personeel mag toezicht houden op deze machine wanneer ze in autonome modus werkt.
- Ga niet op een machine in autonome modus staan, zitten of ermee rijden, en voorkom dat andere personen dit doen.
- Inspecteer het werkgebied geregeld op nieuwe gevaren en pak deze aan voordat u de machine bedient.
- Als de machine omkantelt, blijf dan uit de buurt van bewegende onderdelen.

Brandstofveiligheid

- Wees uiterst voorzichtig bij het omgaan met brandstof. Brandstof is ontvlambaar en de dampen kunnen tot ontploffing komen.
- Doof alle sigaretten, sigaren, pijpen en andere ontstekingsbronnen.
- Gebruik uitsluitend een goedgekeurd vat of blik voor de brandstof.
- Wanneer de motor loopt of heet is, mag u de brandstofdop niet verwijderen of geen brandstof toevoegen.
- Geen brandstof bijvullen of aftappen in een afgesloten ruimte.
- Bewaar de machine en het brandstofvat niet op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of een ander toestel) aanwezig kunnen zijn.
- Probeer de motor niet te starten als u brandstof hebt gemorst; voorkom elke vorm van open vuur of vonken totdat de brandstofdampen volledig zijn verdwenen.

Veiligheid tijdens het werk

Algemene veiligheid

- De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor ongelukken die persoonlijk letsel of materiële schade kunnen veroorzaken, en hij dient zulke ongelukken te voorkomen.
- Draag geschikte kleding en uitrusting, zoals oogbescherming, een lange broek, stevige schoenen met een gripvaste zool en gehoorbescherming. Draag lang haar niet los en draag geen losse kleding of juwelen.
- Gebruik de machine niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol of drugs bent.
- Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u niet anderszins bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunnen er letsels ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.
- Voordat u de motor start: zorg dat alle aandrijvingen in de neutraalstand staan, de parkeerrem in werking is gesteld en u zich in de bestuurderspositie bevindt.
- Vervoer geen passagiers op de machine.
- Hou omstanders en kinderen uit de buurt van het werkgebied.
- Gebruik de machine uitsluitend bij een goede zichtbaarheid zodat u kuilen en verborgen gevaren kunt vermijden.
- Gebruik de machine niet op nat gras. Als de wielen hun grip verliezen, kan de machine gaan glijden.
- Houd uw handen en voeten uit de buurt van de maai-eenheden.
- Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, en andere objecten die uw zicht kunnen belemmeren.
- Schakel de maai-eenheden uit wanneer u niet maait.
- Verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt of wegen en voetpaden oversteekt met de machine. Verleen altijd voorrang.
- Laat de motor enkel draaien in goed verluchte omgevingen. Uitlaatgassen bevatten koolstofmonoxide, dat dodelijk is bij inademing.
- Laat een machine met draaiende motor niet onbeheerd achter.
- Tenzij u de machine klaarmaakt voor de autonome modus, moet u het volgende doen alvorens de bestuurderspositie te verlaten:

- Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
- Laat de maai-eenheden neer op de grond en zorg ervoor dat ze uitgeschakeld zijn.
- Haal de parkeerrem aan.
- Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
- Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Gebruik de machine uitsluitend als het zicht goed is en bij geschikte weersomstandigheden. Gebruik de machine niet als er kans op bliksem is.

Bescherming van de rolbeugel

- Verwijder geen onderdelen van de rolbeugel van de machine.
- Zorg dat u de veiligheidsgordel draagt en deze in een noodgeval snel kunt losmaken.
- Doe altijd de veiligheidsgordel om.
- Controleer aandachtig of er obstakels zijn waar u onderdoor moet rijden, en zorg dat u ze niet raakt.
- Houd de rolbeugel in deugdelijke staat door deze regelmatig grondig te controleren op beschadiging, en zorg dat alle bevestigingsmateriaal stevig is vastgedraaid.
- Vervang alle beschadigde onderdelen van de rolbeugel. U mag deze niet repareren of aanpassen.

De machine veilig gebruiken op hellingen

- Het maaien op hellingen is een belangrijke factor bij ongelukken waarbij de controle over de machine wordt verloren of deze omkantelt. Dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de machine op hellingen. Gebruik van de machine op hellingen vereist altijd extra voorzichtigheid.
- Onderzoek de toestand van het werkgebied om te bepalen of de machine veilig kan worden gebruikt op de helling. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert.
- Neem de onderstaande instructies door voor gebruik van de machine op hellingen. Beoordeel de omstandigheden van het terrein alvorens de machine te gebruiken om na te gaan of u de machine op een bepaalde dag op dit terrein kunt gebruiken. Veranderingen in het terrein kunnen tot gevolg hebben dat de machine anders reageert op hellingen.

- Vermijd starten, stoppen of bochten maken op hellingen. Vermijd plotse veranderingen van snelheid of richting. Draai langzaam en geleidelijk.
- Gebruik een machine nooit in omstandigheden waarbij u twijfelt over tractie, sturen of stabiliteit.
- Verwijder of markeer obstakels zoals greppels, putten, geulen, hobbels, stenen en andere verborgen gevaren. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar. De machine kan omslaan op oneffenheden in het terrein.
- Denk eraan dat de machine tractie kan verliezen doordat u bergafwaarts, op nat gras of dwars op een helling maait. Als de aandrijfwielen tractie verliezen, kunnen ze gaan slippen en kunt u niet meer remmen of sturen.
- Rij zeer voorzichtig als u de machine gebruikt in de buurt van steile hellingen, greppels, dijken, waterpartijen en andere gevaarlijke punten. De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand komt, of als de rand instort. Zorg voor een veilige afstand tussen de machine en een gevaarzone.
- Spoor gevaren onderaan de helling op. Indien er gevaren zijn, maait u de helling met een loopmaaimachine.
- Laat de maai-eenheden indien mogelijk neer op de grond wanneer u werkt op hellingen. Als u de maai-eenheden omhoog brengt op hellingen, kan de machine onstabiel worden.
- Wees uiterst voorzichtig met grasopvangsystemen of andere werktuigen. Deze kunnen de machine minder stabiel maken, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen.

Veiligheid na het werk

Algemene veiligheid

- Tenzij u de machine voorbereidt om in autonome modus te werken, moet u de parkeerrem inschakelen, de motor uitschakelen, het contactsleuteltje verwijderen en wachten totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
- Verwijder gras en vuil van de maai-eenheden en de aandrijvingen, om brand te voorkomen. Veeg gemorste olie en brandstof op.
- Zorg ervoor dat de brandstofafsluitklep is gesloten als u de machine stalt of sleept.
- Schakel de aandrijving van het werktuig uit als u de machine sleept of niet gebruikt.
- Laat de machine afkoelen voordat u de machine binnen stalt.
- Onderhoud en reinig de veiligheidsgordel(s) indien nodig.
- Sla de machine en de brandstofhouder niet op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of andere toestellen) aanwezig kunnen zijn.

Veiligheid tijdens het slepen

- Sleep uitsluitend met een machine die is voorzien van een trekhaak. Bevestig materiaal dat wordt gesleept, uitsluitend aan het sleeppunt.
- Volg de aanwijzing van de fabrikant op met betrekking tot de gewichtslimiet voor sleepwerktuigen en slepen op hellingen. Op een helling kan het gewicht van een gesleept werktuig ertoe leiden dat de wielen hun grip verliezen en de bestuurder de controle over de machine verliest.
- Laat kinderen of andere personen nooit plaatsnemen in of op gesleepte werktuigen.
- Rij langzaam en zorg voor voldoende afstand om te stoppen wanneer u de machine sleept.

Veiligheid bij onderhoud

- Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:
 - Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
 - Schakel de maai-eenheid/maai-eenheden uit.
 - Haal de parkeerrem aan.
 - Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
 - Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Laat de onderdelen van de machine afkoelen voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Voer indien mogelijk geen onderhoudswerkzaamheden uit als de motor draait. Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Ondersteun de machine met assteunen als u onder de machine werkt.
- Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen van de machine in goede staat verkeren en al het bevestigingsmateriaal stevig vastzit.
- Vervang versleten of beschadigde stickers.
- Om veilige en optimale prestaties van de machine te verkrijgen, moet u ter vervanging alleen

originele Toro onderdelen gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie hierdoor kan vervallen.

afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

- Bewaar de machine en het brandstofvat niet op plaatsen waar open vlammen, vonken of waakvlammen (bv. van een boiler of een ander toestel) aanwezig kunnen zijn.

Onderhoudsveiligheid - Autonome modus

Opmerking: De veiligheidsrichtlijnen voor autonome modus zijn aanvullend op de algemene veiligheidsrichtlijnen en die voor de manuele modus.

- Pas de machine of software op geen enkele manier aan.
- Zet niets op de machine.
- Pas de bedieningselementen of veiligheidsvoorzieningen van de machine niet aan, en probeer niet om deze te omzeilen.
- Onjuist onderhoud of gebruik van de machine kan lichamelijk of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.
- Laat onderhoudsprocedures steeds uitvoeren door een gecertificeerde monteur.
- Om veilige en optimale prestaties van de machine te verkrijgen, mag u ter vervanging alleen originele en losse Toro onderdelen gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit losse onderdelen van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn.

Veiligheid van de motor

- U moet de motor afzetten voordat u het oliepeil controleert of het carter bijvult met olie.
- Verander de snelheid van de toerenregelaar niet en laat de motor het maximale toerental niet overschrijden.

Veiligheid van het elektrisch systeem

- Koppel de hoofdstroomaansluitingen los voordat u de machine repareert.
- Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u de accu aan- of loskoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.


Veiligheid tijdens opslag

- Zet de machine af, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurderspositie verlaat. Laat de machine

Veiligheids- en instructiestickers




Informatieve en veiligheidsstickers zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



115-8226

decal115-8226

1. Kantelgevaar – Lees de *Gebruikershandleiding*; draag een veiligheidsgordel; de rolbeugel niet verwijderen.



119-9346


decal119-9346

1. Druk het pedaal in om te ontgrendelen.
2. Lees de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ticoCAProp65.com
CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

decal133-8062


133-8062



decal137-8037

137-8037


1. Lees de *Gebruikershandleiding* voor informatie over de zekering.
2. Maai-eenheid – 1
3. Maai-eenheid – 2
4. Maai-eenheid – 3
5. Driewielaandrijving



decal137-8127

137-8127


1. Opgelet – geen hogedrukreiniger gebruiken.



139-8320

decal139-8320

1. Waarschuwing – alle bestuurders dienen de *Gebruikershandleiding* te lezen en dienen een opleiding te krijgen voordat ze de machine gaan bedienen.
2. Gevaar op weggeslingerde objecten – houd omstanders op een afstand.
3. Gevaar: handen en voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd – blijf uit de buurt van bewegende delen; houd alle beschermende delen op hun plaats.
4. Waarschuwing; machine kan kantelen – rijd traag in bochten; neem geen scherpe bochten als u snel rijdt.
5. Waarschuwing – stel de parkeerrem in werking, zet de machine uit en verwijder het sleuteltje voordat u de machine verlaat.




139-8321

decal139-8321

Opmerking: Deze machine voldoet aan de tests die de statische breedte- en lengtestabiliteit meten en die standaard zijn in de sector. De maximale aanbevolen hellingshoek wordt vermeld op de sticker. Raadpleeg de instructies voor gebruik van de machine op hellingen in de *Gebruikershandleiding* en de omstandigheden waarin u de machine zou gebruiken om na te gaan of u de machine op een bepaalde dag en op het terrein in kwestie kunt gebruiken. Veranderingen in het terrein kunnen tot gevolg hebben dat de machine anders reageert op hellingen.


1. Waarschuwing – alle bestuurders dienen de *Gebruikershandleiding* te lezen en dienen een opleiding te krijgen voordat ze de machine gaan bedienen.
2. Gevaar op weggeslingerde objecten – houd omstanders op een afstand.
3. Gevaar: handen en voeten kunnen worden gesneden/geamputeerd – blijf uit de buurt van bewegende delen; houd alle beschermende delen op hun plaats.
4. Waarschuwing; machine kan kantelen – gebruik de machine niet op hellingen van meer dan 15°.
5. Waarschuwing – stel de parkeerrem in werking, zet de machine uit en verwijder het sleuteltje voordat u de machine verlaat.



137-8058

decal137-8058

- | | |
|---|---|
| 1. Tractiesnelheid – snel;
messenkooi – transport | 5. Messenkooien neerlaten
en uitschakelen. |
| 2. Tractiesnelheid – traag;
messenkooi – maaien | 6. Messenkooien opheffen
en uitschakelen. |
| 3. Tractiesnelheid – neutraal;
messenkooi – wetten | 7. Aan |
| 4. Schakelhendels vooruit | 8. Uit |



137-9706

decal137-9706


1. Hands of voeten kunnen worden snijwonden oplopen – Zet de motor uit, verwijder het sleuteltje of koppel de bougie af, wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en lees de *Gebruikershandleiding* voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.



144-6742

decal144-6742

1. Waarschuwing - Raak het hete oppervlak niet aan.



145-6537

145-6537

decal145-6537


1. Waarschuwing



147-0287

decal147-0287

1. Vastdraaien met een torsie van 2,82 tot 3,16 N·m.



decal147-6165

147-6165

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Lees de <i>Gebruikershandleiding</i> voor informatie over de zekering. | 6. Ventilator |
| 2. Radar | 7. Traagheidsmeeteenheid (IMU) |
| 3. Elektrisch vermogen | 8. Gps |
| 4. Router | 9. LiDAR |
| 5. Relais | 10. Computer |

GREENSMaster 3360 eTriFlex

QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE (daily)

- OIL LEVEL, ENGINE
- INTERLOCK SYSTEM:
 - SEAT INTERLOCK
 - PARKING BRAKE INTERLOCK
 - NEUTRAL SWITCH
 - MOW SENSOR
- AIR FILTER / PRECLEANER
- ENGINE COOLING FINS
- TIRE PRESSURE (12 - 16 psi)
- WHEEL NUT TORQUE (70-90 FT LBS)
- FUEL - GAS

SEE OPERATOR'S MANUAL

FLUID SPECIFICATIONS / CHANGE INTERVALS

See operator's manual for initial change	FLUID TYPE	CAPACITY		CHANGE INTERVALS		FILTER PART NO.
		L	QTS.	FLUID	FILTER	
A. ENGINE OIL	SAE 10W-30 SJ	1.7*	1.8*	100 HRS.	100 HRS.	119-5852
B. AIR CLEANER	_____	_____	_____	_____	200 HRS.	120-7448
C. FUEL FILTER	_____	_____	_____	_____	1000 HRS.	121-4570
E. FUEL TANK	UNLEADED GAS	18.5	4.9 GAL.	_____	_____	_____
F. TRACTION MOTORS	SAE 80W90	0.8	0.8	800 HRS.	_____	_____


*Including filter

137-8132

137-8132

decal137-8132

Raadpleeg [Definitie van begrippen \(bladz. 4\)](#) voor beschrijvingen van de modi beschreven op sticker 145-0345.



decal145-0345

145-0345

1. Hou de schakelaar 2 seconden naar links ingedrukt om de autonome modus in te schakelen.
2. Geparkeerde modus
3. Manuele modus

Montage

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Maai-eenheid (afzonderlijk bestellen; neem contact op met uw erkende Toro-distributeur) Elektrisch contragewicht Inbusbout O-ring	3 3 6 3	De maai-eenheden monteren.
2	Geen onderdelen vereist	–	De machine-instellingen aanpassen.
3	Sticker productiejaar CE-waarschuwingsticker (onderdeelnummer 139-8321) CE/UKCA-sticker (onderdeelnummer 138-9470)	1 1 1	De CE/UKCA -stickers aanbrengen (indien vereist).
4	Geen onderdelen vereist	–	De bandenspanning verlagen.
5	Geen onderdelen vereist	–	De machine toevoegen als een activum in myTurf®
6	Geen onderdelen vereist	–	Een mobiele service of RTK-plan activeren of vernieuwen.
7	Geen onderdelen vereist	–	Mobiele en RTK-verbinding controleren.
8	Geen onderdelen vereist	–	Het objectdetectiesysteem controleren.
9	Geen onderdelen vereist	–	Het autonoom besturingssysteem (ACS) controleren.
10	Geen onderdelen vereist	–	Het GNSS- en IMU-systeem verifiëren.

1


De maai-eenheden monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Maai-eenheid (afzonderlijk bestellen; neem contact op met uw erkende Toro-distributeur)
3	Elektrisch contragewicht
6	Inbusbout
3	O-ring


Procedure

1. Bereid de maai-eenheden voor op installatie; zie de *Gebruikershandleiding* van de maai-eenheden.
2. Breng smeer aan op de binnensleuf van de aandrijfkoppeling.
3. Monteer een O-ring op elke messenkooimotor zoals getoond in [Figuur 3](#).



Figuur 3

g256064



Figuur 4

g036342

1. Inbusbout
2. Elektrisch contragewicht
3. Bestaand contragewicht

5. Monteer de maai-eenheden; zie [1 De maai-eenheden monteren \(bladz. 21\)](#).

2

De machine-instellingen aanpassen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Sluit de hoofdstroomaansluitingen aan; zie [Hoofdstroomaansluitingen \(bladz. 47\)](#).
2. Gebruik InfoCenter om de machine-instellingen aan te passen; zie [Het InfoCenter gebruiken om de machine-instellingen aan te passen \(bladz. 52\)](#).

4. Bevestig het elektrische contragewicht aan het bestaande contragewicht; gebruik hierbij 2 inbusbouten zoals getoond in [Figuur 4](#).

3

De CE/UKCA-stickers aanbrengen

Indien vereist (alleen landen die CE/UKCA--normen naleven)


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Sticker productiejaar
1	CE-waarschuingssticker (onderdeelnummer 139-8321)
1	CE/UKCA-sticker (onderdeelnummer 138-9470)

Procedure

Als u deze machine gebruikt in een land dat de CE/UKCA-normen naleeft, moet u de volgende stickers aanbrengen:

- **Sticker productiejaar en sticker CE/UKCA-markering:** breng de stickers aan op de framebuis onder de stoel en het plaatje met het serienummer; zie [Figuur 5](#).




Figuur 5

g280284

1. CE/UKCA-bordje
2. Sticker productiejaar
3. Framebuis

- **CE-waarschuingssticker:** Breng de CE-waarschuingssticker (onderdeelnummer 139-8321) aan over de aanwezige waarschuingssticker (onderdeelnummer 139-8320) op de kap van het stuur; zie [Figuur 6](#).



Figuur 6

g235881

1. CE-waarschuingssticker

4

De bandenspanning verlagen

Geen onderdelen vereist

Procedure

De banden worden in de fabriek t.b.v. de verzending opzettelijk te hard opgepompt. Verklein de druk in de banden volgens de aanbevelingen alvorens de machine te starten; zie [De bandenspanning controleren \(bladz. 86\)](#).

5

De machine toevoegen als een activum in myTurf®

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Controleer of alle gebruikers van de machine inloggegevens hebben voor myTurf; raadpleeg de *softwaregids* van myTurf.
2. Voeg in myTurf de machine toe als activum; raadpleeg de *softwaregids* van myTurf.

6

Een mobiele service of RTK-plan activeren of vernieuwen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Technici die toegang hebben tot Toro materialen kunnen het [GeoLink servicecentrum](#) raadplegen voor instructies over het activeren of vernieuwen van een mobiele service of RTK-plan.

Opmerking: De beide zijn nodig om de machine in autonome modus te kunnen gebruiken.

2. Zoek het onderhoudsbulletin 'GeoLink activeringsprocedure'.
3. Volg en voltooi de stappen in het onderhoudsbulletin.
Wacht tot Toro de mobiele en RTK-inloggegevens gestuurd heeft om verder te gaan.
4. Steek het sleuteltje in het contact en draai het op de stand AAN.
5. Verbind met de machine via de GeoLink Mow supervisor-app.
6. Klik in de bovenste balk op de knop SETTINGS (instellingen).
7. Stel bij **Local Reference Point** (lokaal referentiepunt) de coördinaten en hoogte in van een lokaal referentiepunt dat de machine zal gebruiken voor GNSS RTK-lokalisering.

Opmerking: Gebruik decimale graden voor de coördinaten en meters voor de hoogte.

8. Voer bij **NTRIP Corrections** (NTRIP-correcties) de gegevens in voor de NTRIP-zender.
9. Voer bij **Credentials** (inloggegevens) de gegevens in van het RTK-account

7

Mobiele en RTK-verbinding controleren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Het is raadzaam deze test uit te voeren op het terrein waar de machine gebruikt zal worden. Dit geeft u een goed beeld van de sterkte van het signaal dat de machine tijdens normaal bedrijf zal ontvangen.

1. Steek het sleuteltje in het contact en draai het op de stand AAN.
2. Rij de machine naar een niet-overdekte plaats.
3. Verbind met de machine via de GeoLink Mow supervisor-app.
4. Klik in de bovenste balk op de knop DIAGNOSTICS (diagnostiek).
5. Controleer bij **Mobile network** (mobiel netwerk) of er mobiele verbinding is met de machine.
6. Controleer bij **Localization** (lokalisering) of er RTK-verbinding is met de machine.

Opmerking: Mogelijk heeft de machine enkele minuten nodig om verbinding te maken met een mobiel netwerk of een RTK-basisstation.

8

Het objectdetectiesysteem controleren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Controleer of de sensoren van het objectdetectiesysteem naar behoren werken voordat u de autonome modus inschakelt; zie [Het objectdetectiesysteem controleren \(bladz. 64\)](#).

9

Het autonoom besturingssysteem (ACS) controleren

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Steek het sleuteltje in het contact en draai het op de stand AAN.
2. Rij de machine naar een niet-overdekte plaats.
3. Hou de modusschakelaar autonoom/manueel 2 seconden lang naar links om de autonome modus te activeren; zie [Modusschakelaar autonoom/manueel \(bladz. 28\)](#).
4. Verbind met de machine via de GeoLink Mow supervisor-app.
5. Klik in de bovenste balk op de knop DIAGNOSTIEK (diagnostiek).
6. Klik op de diagnostische velden om de gedetailleerde vervolkeuzemenu's te openen. Controleer of de ACS juist werkt.

op een fairway uitvoeren (waarbij de machine rechtsom rijdt). Laat de machine vervolgens een onderhoudswerkgang doen op dezelfde fairway maar in de tegenovergestelde richting (linksom); zie [Een opdracht aanmaken \(bladz. 63\)](#) en [Een aangepast maaipatroon creëren \(bladz. 63\)](#).

6. Activeer de opdracht; zie [Een opdracht uitvoeren \(bladz. 65\)](#).
7. Observeer de machine tijdens de opdracht en controleer of de paden van de twee werkgangen samenvallen.

Belangrijk: Merkt u een afwijking, dan zijn de antennes mogelijk niet gecentreerd; neem contact op met de technische ondersteuning.

10


Het GNSS- en IMU-systeem verifiëren

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Controleer het dak van de machine op gebogen antennes.
2. Steek het sleuteltje in het contact en draai het op de stand AAN.
3. Rij de machine naar een maaigebied.
4. Stel een test-CMA in; zie [Het autonome werkgebied in kaart brengen \(bladz. 59\)](#) en [Het aaneengesloten maaigebied in kaart brengen \(bladz. 60\)](#).
5. Maak een opdracht aan voor de maaier: laat hem als eerste taak een onderhoudswerkgang

Algemeen overzicht van de machine




Figuur 7

g515789

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Sonarsensoren achter | 9. Tractiepedaal |
| 2. Noodstopknop (e-stop) | 10. Rempedaal |
| 3. Bedieningseenheid | 11. Sonarsensoren vóór |
| 4. Gps- of GNSS-ontvanger | 12. LiDAR-sensor |
| 5. Oranje licht | 13. Radarsensor |
| 6. Rolbeugel (ROPS) | 14. Maai-eenheid |
| 7. Bestuurdersstoel | 15. Veiligheidsgordel |
| 8. Stuurwiel | |

Bedieningsorganen



g544686


Figuur 8
Bedieningspaneel

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Functiebedieningsschakelaar. | InfoCenter |
| 2. Joystick voor omhoog-/omlaagbrengen | 4. Contactschakelaar |

Contactschakelaar

De contactschakelaar heeft 3 standen: UIT, AAN en START (Figuur 9).

Gebruik de contactschakelaar om de motor te starten, de motor uit te schakelen of met de machine te rijden zonder motorvermogen; zie [Starten van de motor \(bladz. 56\)](#), [De motor afzetten \(bladz. 56\)](#) en [Met de machine rijden zonder motorvermogen \(bladz. 72\)](#).



g287008

Figuur 9

- | | |
|----------|--------|
| 1. START | 3. UIT |
| 2. AAN | |

Functiebedieningsschakelaar

De functiebedieningsschakelaar (Figuur 8) heeft 2 tractiestanden plus een NEUTRAALSTAND.

- NEUTRAALSTAND – neutraal en wetten
- MAAISTAND – maaien
- TRANSPORTSTAND – transport

U kunt van MAAIEN naar TRANSPORT en van TRANSPORT naar MAAIEN schakelen (niet naar de NEUTRAALSTAND) als de machine in beweging is; hierdoor wordt de machine niet beschadigd.

U kunt schakelen van TRANSPORT of MAAIEN naar de NEUTRAALSTAND en de machine zal tot stilstand komen. Als u probeert te schakelen van de NEUTRAALSTAND naar MAAIEN of TRANSPORT terwijl het pedaal niet in de NEUTRAALSTAND staat, verschijnt er een melding.

Joystick voor omhoog-/omlaagbrengen

Met de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen (Figuur 8) kunt u de maai-eenheden omhoog- en omlaagbrengen. De joystick kan de messenkooien van de maai-eenheid in- of uitschakelen afhankelijk van de positie van de functiebedieningsschakelaar:

- **Functiebedieningsschakelaar in de NEUTRAALSTAND:** de maai-eenheden zullen omhoog of omlaag worden gebracht zo lang u de joystick naar voren of naar achteren beweegt, maar de messenkooien zullen niet worden ingeschakeld tenzij de machine in wetmodus staat.
- **Functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN:** beweeg de joystick naar voren tijdens het maaien om de maai-eenheden te laten zakken en de messenkooien te starten. Om de messenkooien tot stilstand te brengen en de maai-eenheden omhoog te brengen, moet u de joystick naar achteren trekken.


Om de messenkooien tot stilstand te brengen zonder de maai-eenheden omhoog te brengen, moet u de joystick eventjes naar achteren trekken en dan loslaten. Als u de joystick opnieuw naar voren beweegt, starten de messenkooien. Als u hem opnieuw naar achteren trekt, worden de maai-eenheden omhooggebracht. U moet deze functie inschakelen in InfoCenter; zie [De tap-offvertraging instellen \(bladz. 52\)](#).

- **Functiebedieningsschakelaar in de stand TRANSPORT:** de maai-eenheden kunnen omhoog worden gebracht, maar de messenkooien zullen niet worden ingeschakeld. Er verschijnt een melding in InfoCenter als u de maai-eenheden probeert omlaag te brengen.

Tractiepedaal


Het tractiepedaal ([Figuur 10](#)) heeft 3 functies: de machine vooruit en achteruit laten rijden en tot stilstand brengen. Om vooruit te rijden, moet u de bovenkant van het pedaal intrappen; om achteruit te rijden de onderkant van het pedaal.

Stoppen van de machine: laat het pedaal naar de NEUTRAALSTAND bewegen. Laat uw hiel niet op het tractiepedaal in de ACHTERUITSTAND rusten als u vooruitrijdt ([Figuur 11](#)).



Figuur 10

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tractiepedaal – vooruit | 3. Vergrendelingspedaal van stuurarm |
| 2. Tractiepedaal – achteruit | |



Figuur 11

U kunt als volgt de maximale rijdsnelheid in de manuele modus instellen:


- Maaisnelheid vooruit: 4,8 tot 8 km/u
- Transportsnelheid: 8 tot 16 km/u
- Maaisnelheid achteruit: 3,2 tot 8 km/u

Vergrendelingspedaal van stuurarm

Druk het pedaal in ([Figuur 10](#)) en breng de stuurarm omhoog of omlaag tot een comfortabele positie en laat het pedaal los om de arm te vergrendelen.

Rempedaal

Trap het rempedaal in ([Figuur 12](#)) om de machine te stoppen.



Figuur 12

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. Parkeerrem | 2. Rempedaal |
|---------------|--------------|

Parkeerrem

Gebruik de parkeerrem ([Figuur 12](#)) om te voorkomen dat de machine beweegt. Om de parkeerrem in werking te stellen, moet u het rempedaal intrappen en de bovenkant naar voren drukken om dit vast te zetten. Om de parkeerrem uit te schakelen, trapt u het rempedaal in totdat de vergrendeling van de parkeerrem wordt ingetrokken.

Besturingselementen voor autonome modus

Noodstopknop (e-stop)


Naast de stopknop in de supervisor-app kunt de machine ook stoppen door de noodstopknop achteraan de machine in te drukken.

Om de noodstopknop uit te schakelen:

1. De schakelaar naar buiten trekken.
2. De modusschakelaar autonoom/manueel resetten om de autonome modus in te schakelen.

Belangrijk: De e-stopschakelaar werkt uitsluitend wanneer de machine in autonome modus geschakeld is. De e-stopschakelaar activeren heeft geen invloed op een machine die in manuele modus werkt.

- Knippert groen - in autonome modus, maar in de buurt van een object
- Ononderbroken rood - het is veilig om naar de machine toe te stappen; de machine is geparkeerd



g534436


Figuur 13

1. Noodstopknop (e-stop)

Modusschakelaar autonoom/manueel

Hou de modusschakelaar autonoom/manueel 2 seconden naar links ingedrukt om de AUTONOME modus in te schakelen.

Druk de schakelaar naar rechts om de MANUELE modus in te schakelen.



g534437

Figuur 14

1. Modusschakelaar autonoom/manueel

2. Statuslampje autonomie

Het statuslampje autonomie geeft de huidige autoniemstatus van de machine weer:

- Ononderbroken wit - ACS ingeschakeld en in manuele modus
- Ononderbroken groen - werkt in autonome modus; uit de buurt blijven

GeoLink Mow supervisor-app

De GeoLink Mow supervisor-app dient om een machine in te stellen en te gebruiken voor autonoom maaien.

De opties in de menubalk begrijpen

Optie in menubalk	Beschrijving
HOME	Het HOME-menu is het eerste scherm in de webapp en bevat koppelingen naar de menu's DASHBOARD, MISSIONS, MAP en SETTINGS, evenals naar de gebruiksvoorwaarden en juridische verklaringen.
DASHBOARD	Het menu DASHBOARD geeft een overzicht van de huidige machine- en opdrachtstatussen. De bedieningsknoppen onderaan het scherm dienen tevens om de machine op afstand te besturen.
MISSIONS (opdrachten)	Het menu MISSIONS (opdrachten) omvat zones voor het aanmaken van nieuwe opdrachten en voor het bekijken van huidige opdrachten en de opdrachtgeschiedenis. In dit menu kunt u aangepaste maaipatronen aanmaken.
MAP (kaart)	Het menu MAP (kaart) laat een kaart zien van uw terrein en eventuele fairways die in kaart zijn gebracht. Het bevat ook bedieningselementen om werkgebieden in kaart te brengen en andere autonome functies. Tijdens het bedrijf van de machine kunt u het gebruiken om erop toe te zien hoe ze een opdracht uitvoert.
SETTINGS (instellingen)	In het menu SETTINGS (instellingen) kunt u de RTK-instellingen en -aanmeldgegevens, algemene bedieningsinstellingen en persoonlijke machinevoorkeuren wijzigen.
HELP	Het menu HELP geeft u toegang tot kaartgegevens, machineloggegevens, de gebruikershandleiding, prestatiegegevens en informatie over de softwareversie.

De opties in de menubalk begrijpen (cont'd.)

DIAGNOSTICS (diagnostiek)	Het menu DIAGNOSTICS (diagnostiek) biedt een overzicht van de statussen van de diverse onderdelen van de machine, zoals hardware, sensoren, en lokalisering- en connectiviteitsgegevens. Deze informatie is nuttig om problemen met de machine op te lossen, want ze geeft u snel een overzicht van welke bedieningselementen van de machine actief zijn, welke uitgeschakeld zijn en welke problemen ondervinden.
LOGOUT (afmelden)	Afmelden van uw myTurf-account.

Menu SETTINGS

Menuoptie	Beschrijving
Lokaal referentiepunt	
LATITUDE (breedtegraad)	Stel hier de breedtegraad in van een lokaal referentiepunt dat de machine gebruikt voor GNSS-RTK-lokalisering. Gebruik een indeling in decimale graden.
LONGITUDE (lengtegraad)	Stel hier de lengtegraad in van een lokaal referentiepunt dat de machine gebruikt voor GNSS-RTK-lokalisering. Gebruik een indeling in decimale graden.
HEIGHT (hoogte)	Stel hier de hoogte (in meters) in van een lokaal referentiepunt dat de machine gebruikt voor GNSS-RTK-lokalisering.
NTRIP-correcties	
HOSTNAME (hostnaam)	Stel de URL in van de naam voor de verbinding met de NTRIP-zender (RTK).
PORT NUMBER (poortnummer)	Stel het poortnummer in voor de zender.
MOUNT POINT (mountpoint)	Stel een naam in voor het mountpoint van de uitgaande GNSS-datastroom van de zender.
NMEA GGA-bericht	
REQUIRED (vereist)	Om NMEA GGA-berichten in en uit te schakelen. Standaard staat dit ingesteld op vereist.
UPDATE PERIOD (updatefrequentie)	Stel hier de frequentie in van NMEA GGA-berichten. De standaardinstelling is 5 seconden.
Aanmeldgegevens	
USERNAME (gebruikersnaam)	Voer de gebruikersnaam in voor het RTK-account.
PASSWORD (wachtwoord)	Voer het wachtwoord in voor het RTK-account.
Kaart	
LOCK MAP (kaart vergrendelen)	Maakt het onmogelijk om kaartgebieden te wijzigen of te verwijderen of er nieuwe aan te maken.
Maaien	
OVERLAP	Stel de hoeveelheid overlap in tussen maaiwerkgangen.
Snelheid van de machine	
MAIN MOWING SPEED (hoofdmaaisnelheid)	Bepaal de maximale toegelaten snelheid van de machine tijdens het maaien.

Menu SETTINGS (cont'd.)

PERIMETER MOWING SPEED (maaisnelheid omtrek)	Bepaal de maximale toegelaten snelheid van de machine tijdens onderhoudswerkgangen.
TRANSPORT SPEED (transportsnelheid)	Bepaal de maximale toegelaten snelheid van de machine wanneer deze niet aan het maaien is.
Machine-info	
FRIENDLY NAME (bijnaam)	Stel een naam in voor de machine. Deze wordt gebruikt in berichten die naar de telefoon van de supervisor worden gestuurd.
Gebruikersinformatie	
LANGUAGE (taal)	Stel de taal voor de gebruikersinterface in.
UNITS (eenheden)	Stel de maateenheden in voor de app.
RESET SETTINGS TO FACTORY (fabrieksinstellingen herstellen)	Selecteer dit om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Opmerking: Hebt u de instellingen gewijzigd, klik dan op **Save** (bewaren) om uw instellingen op te slaan en draai het contactsleuteltje van de machine naar in en uit om de instellingen te activeren.

DIAGNOSTIEKmenu

Menuoptie
MOBILE NETWORK > CARRIER NAME (mobiel netwerk > naam provider)
MOBILE NETWORK > CONNECTION TYPE (mobiel netwerk > verbindingstype)
MOBILE NETWORK > SIGNAL QUALITY (mobiel netwerk > signaalkwaliteit)
LOCALIZATION > GNSS STATUS (lokalisering > GNSS-status)
LOCALIZATION > GNSS ACCURACY (lokalisering > GNSS-nauwkeurigheid)
LOCALIZATION > VALID SATELLITES (lokalisering > geldige satellieten)
LOCALIZATION > VALID SATELLITES (lokalisering > roversatellieten)
LOCALIZATION > BASE SATELLITES (lokalisering > basissatellieten)
LOCALIZATION > RTK CONNECTION (lokalisering > RTK-verbinding)
LOCALIZATION > LOCALIZATION ACCURACY (lokalisering > lokaliseringsnauwkeurigheid)
EMERGENCY STOP (noodstop)
SENSORS > LIDAR DISTANCE (sensoren > afstand LiDAR)

DIAGNOSTIEKmenu (cont'd.)

SENSORS > SONAR FRONT LEFT (sensoren > sonar links voor)
SENSORS > SONAR REAR LEFT (sensoren > sonar links achter)
SENSORS > SONAR REAR RIGHT (sensoren > sensor rechts achter)
SENSORS > SONAR FRONT RIGHT (sensoren > sonar rechts voor)
SENSORS > SONAR TOP LEFT (sensoren > sonar links boven)
SENSORS > SONAR TOP RIGHT (sensoren > sonar rechts boven)
SENSORS > RADAR FIELD NEAR (sensoren > radar near field)

Opmerking: De machine kan stoppen als de velden SIGNAALKWALITEIT of RTK-VERBINDING BAD (slecht) aangeven. De verbinding tussen de machine en het mobiele netwerk of het RTK-basisstation is onvoldoende sterk.

Menu DASHBOARD

Menuoptie	Beschrijving
Machinestatus	
STATE (status)	De huidige status van de machine. Raadpleeg Machinestatus (bladz. 32) voor een lijst van machinestatussen.
GNSS	De kwaliteit van het GNSS-signaal. 90% of meer is goed; 60% of minder is slecht. Gebruik het menu DIAGNOSTICS en de lijst LOCALIZATION om problemen met GNSS/lokalisering te diagnosticeren.
SPEED (snelheid)	De huidige snelheid van de machine.
Opdrachtstatus	
STATE (status)	De status en voortgang van de huidige opdracht, en de resterende tijd tot voltooiing. Raadpleeg Opdrachtstatus (bladz. 32) voor een lijst van opdrachtstatussen. Als er geen opdracht geselecteerd is, is de lijst leeg.
MISSION (opdracht)	Het identificatienummer van de gekozen opdracht.
FAIRWAYS	De fairways die in de wachtrij staan van de huidige opdracht, evenals een voortgangsbalk voor elk van de fairways.
PATTERN (patroon)	Het maaipatroon voor de huidige opdracht. Het kan tot 10 seconden duren voor dit geladen is.
PROGRESS (voortgang)	Het voortgangsperscentage van de huidige opdracht. Het kan tot 10 seconden duren voor dit geladen is.
TIME REMAINING (resterende tijd)	De geschatte tijd tot de opdracht voltooid is.
CONTINUE (verdergaan)	Deze knop verschijnt 10 minuten voordat de machine volgens het schema de volgende fairway in de opdracht moet maaien. Het mobiele apparaat van de supervisor ontvangt een tekstbericht met een link naar het DASHBOARD. Klik op de knop, lees het toestemmingsbericht en klik op Accept (aanvaarden) om de machine naar de volgende fairway te laten gaan.

DASHBOARD—Machinestatusen

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de verschillende machinestatusen:

Machinestatus

Weergegeven tekst	Betekenis	Oplossing (indien van toepassing)
Unknown	Onbekende fout	Laat de machine een aan-uitcyclus doorlopen met het contactsleuteltje. Opmerking: Dit kan tot 5 minuten duren.
Setup	Aan het configureren.	Wacht en blijf uit de buurt van de machine.
Idle	De machine staat in IDLE (stationair).	Schakel naar MANUAL of AUTO (manuele of automatische modus).
Manual mode	De machine staat in MANUAL (manuele modus).	
Setup	De machine is klaar voor AUTO (automatische modus).	Druk op Go en bevestig het bericht.
Awaiting notice	De app wacht tot u het bericht bevestigt.	Druk op Go en bevestig het bericht.
Calibrating	De machine start de autonome modus.	Wacht ten minste 3 minuten en blijf uit de buurt van de machine.
On standby	De machine staat in autonome modus en loopt stationair.	Plan een opdracht en druk op Go .
Executing	De machine voert een opdracht uit.	
Going to sidestop	De machine parkeert zichzelf aan de rand.	
Going to pickup	De machine rijdt naar het oppikpunt.	
Going to point	De machine rijdt naar een locatie die de bestuurder gekozen heeft op de kaart.	
Parked	De machine staat in PARKED (geparkeerde modus).	

Opmerking: Als de oplossing erin bestaat te **wachten**, dan heeft de machine niet meer dan 30 seconden nodig om naar de volgende status te gaan. In andere gevallen laat u de machine een aan-uitcyclus doorlopen met het contactsleuteltje.

DASHBOARD—Opdrachtstatusen

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de verschillende opdrachtstatusen:

Opdrachtstatus

Weergegeven tekst	Betekenis	Oplossing (indien van toepassing)
Error	Onbekende fout	Laat de machine een aan-uitcyclus doorlopen met het contactsleuteltje. Opmerking: Dit kan tot 5 minuten duren.
Setup	Aan het configureren	Wachten.
Initializing	Aan het initialiseren	Wachten.
Loading	Opdrachten aan het laden	Wachten.
Preparing	Opdrachten aan het laden	Wachten.
Idle	Geen opdracht geselecteerd	Plan een opdracht en druk op Go .
Mowing	Maaien	
Paused	De opdracht is gepauzeerd.	Druk op Go om verder te gaan met de opdracht.


Opdrachtstatus (cont'd.)

Canceled	De opdracht werd geannuleerd.	Maak een opdracht aan.
Completed	De opdracht werd voltooid.	Plan een nieuwe opdracht en druk op Go .
Waiting		

Opmerking: Als de oplossing erin bestaat te **wachten**, geef de machine dan 3 minuten om naar de volgende status over te gaan. Gaat ze echter niet naar de volgende status, laat de machine dan een aan-uitcyclus doorlopen met het contactsleuteltje.

DASHBOARD—Afstandsbedieningselementen van de machine

Het scherm DASHBOARD bevat enkele knoppen waarmee u de machine tijdens een opdracht kunt bedienen.



g539195

Figuur 15
Bedieningselementen op dashboard van machine

1. **Go**-knop: de huidige opdracht starten of opnieuw starten
2. **Stop**-knop: stopt de machine en pauzeert de actieve opdracht totdat u op **Go** drukt. Wanneer u op de knop **Stop** hebt gedrukt, verandert deze in een knop **Exit AUTO** (autonome modus verlaten). Druk nogmaals op de knop om de machine in **Parked** (geparkeerde modus) te schakelen.
3. **Pickup**-knop: hiermee stuurt u de machine naar het geprogrammeerde oppikpunt.
4. **Side**-knop: deze stuurt de machine naar de rand van de AOA en pauzeert de actieve opdracht tot u op **Go** drukt.

DIAGNOSTIEK—Meldingen en fouten, geschiedenislog

Diagnostische berichten verschijnen wanneer de machine een belangrijke handeling ondergaat of als er zich een fout voordoet.

Opmerking: U kunt de berichten filteren naar de graad van ernst door met de knoppen rechts bovenaan een niveau te kiezen.

Verklaring geschiedenislog

Pictogram	Betekenis
Info	Informatie over belangrijke handelingen.
Probleem	Er is een probleem met de machine, maar deze blijft ondertussen gewoon werken.
Storing	Er doet zich een probleem voor met de machine en dit zorgt ervoor dat het werk onderbroken wordt.

Berichten geschiedenislog

Weergegeven tekst	Betekenis	Oplossing (indien van toepassing)
Canceled mission ##	De bestuurder heeft de opdracht geannuleerd.	Plan een nieuwe opdracht en druk op Go .
Canceling mission ##	De bestuurder is de opdracht aan het annuleren.	Plan een nieuwe opdracht en druk op Go .
Completed mission ##	De opdracht is voltooid.	Plan een nieuwe opdracht en druk op Go .

Berichten geschiedenislog (cont'd.)

Error in mission ##	Er heeft zich een fout voorgedaan met de opdracht en de machine kan het werk niet voortzetten.	1. Annuleer de huidige opdracht. 2. Plan een nieuwe opdracht en druk op Go .
Executing mission ##	De opdracht wordt uitgevoerd.	
Initializing mission ##	De opdracht wordt gestart.	
Loading mission ##	Gedetailleerde informatie over de opdracht wordt geladen.	
Pause mission ##	De bestuurder heeft de opdracht gepauzeerd.	
Arrived at side stop point	De machine is in navolging van de opdracht van de bestuurder aangekomen op de eindlocatie aan de rand.	
Arrived at pickup point	De machine is in navolging van de opdracht van de bestuurder aangekomen op het oppikpunt.	
System started	Het contactsleuteltje van de machine staat op ON en het ACS-systeem wordt gestart.	
Arrived at specified point	De machine is aangekomen op het punt dat de bestuurder gekozen heeft.	
Unable to prepare mission	Er heeft zich een fout voorgedaan terwijl de machine de details van de opdracht verwerkte.	
Difficult start position.	De machine bevindt zich op een moeilijke startlocatie.	
Preparing execution of mission ##	De opdracht wordt verwerkt.	
Map is empty	De database bevat geen kaartgegevens.	


Menu HELP

Menuoptie	Definitie
MAP DATA	Download, exporteer en importeer kaartbestanden die op de machine gebruikt worden. Exporteer kaarten naar andere machines in een machinepark of, om te voorkomen dat de grasmat afgeschaafd wordt, importeert u aanvullende kaarten met andere doorgangspaden naar de machine; zie Kaartgegevens opslaan en exporteren (bladz. 67) .
LOGS	Gebruik dit onderdeel om logs te downloaden van de machine. U kunt kiezen om volledige logs te downloaden of enkel het laatste lograpport. U kunt ook een specifiek tijdsbestek loggen met behulp van de bedieningselementen Full Sample Logging (volledige monsters loggen). Opmerking: Het is niet raadzaam om deze bestanden te downloaden via een mobiele verbinding aangezien het om grote bestanden gaat.
MANUAL	Klik op deze link om de online <i>gebruikershandleiding</i> te raadplegen.
ACS PERFORMANCE COUNTERS	Bekijk gegevens over de prestaties en geschiedenis van de machine in autonome modus.
SOFTWARE INFORMATION	Bekijk de softwareversies van de diverse autonome systemen.

InfoCenter

Het InfoCenter display gebruiken

Het InfoCenter display (Figuur 16) toont informatie zoals de bedrijfsmodus en diverse diagnostieken en andere informatie over de machine.




Figuur 16

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Controlelampje | 5. Navigatieknop - verlagen/links |
| 2. Helderheidssensor display | 6. Navigatieknop - omlaag |
| 3. Navigatieknop - omhoog | 7. Navigatieknop - verhogen/rechts |
| 4. Knop terug/afsluiten | 8. Enter/selectieknop |

Opmerking: De knoppen kunnen verschillende functies vervullen afhankelijk van wat op dat moment nodig is. Voor elke knop is er een pictogram dat de huidige functie weergeeft.


Gebruik de navigatieknoppen om te navigeren tussen verschillende schermen en menu-items:

- **Welkomstscherm:** toont de huidige informatie over de machine gedurende een aantal seconden nadat u het sleuteltje op AAN hebt gezet.
- **Hoofdscherm (Figuur 17):** toont huidige informatie over de machine terwijl het sleuteltje op AAN staat.



Figuur 17


- **Scherm over de eReel motor (Figuur 18):** toont de snelheid en stroom van elke motor van de maai-eenheid.



Figuur 18

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Voorste motor van maai-eenheid links | 3. Middelste motor van maai-eenheid |
| 2. Voorste motor van maai-eenheid rechts | |

- **Tractiemotorscherm Figuur 19:** toont de huidige stuurhoek en de stroomsterkte toegewezen aan elke tractiemotor.



Figuur 19

- | | |
|--|---|
| 1. Stroomsterkte - Voorste tractiemotor links | 3. Stroomsterkte - Middelste tractiemotor |
| 2. Stroomsterkte - Voorste tractiemotor rechts | 4. Stuurhoek |

- **Hoofdmenu:** zie [De menu-opties van het InfoCenter \(bladz. 36\)](#).

Verklaring van pictogrammen in het InfoCenter

	Urenteller
	Functiebedieningsschakelaar is in de NEUTRAALSTAND.
	Functiebedieningsschakelaar is in de stand TRANSPORT.
	Functiebedieningsschakelaar is in de stand MAAIEN.
	De bestuurder moet op de stoel zitten wanneer de machine in manuele modus staat.
	De parkeerrem is in werking gesteld.

Verklaring van pictogrammen in het InfoCenter (cont'd.)

	De elektrische parkeerrem is in werking gesteld.
	Start de motor.
	Motor
	De aftakas is ingeschakeld.
	De aftakas is uitgeschakeld.
	Accu
	De maai-eenheden worden omhoog gebracht.
	De maai-eenheden worden omlaag gebracht.
	Actief
	Inactief
	Vorige
	Volgende
	Verhogen
	Verlagen
	Vorig scherm
	Volgend scherm

Verklaring van pictogrammen in het InfoCenter (cont'd.)

	Waarde verhogen
	Waarde verlagen
	Menu
	Omhoog/omlaag scrollen
	Naar links/rechts scrollen

De menu-opties van het InfoCenter

Om naar het hoofdmenu te gaan, drukt u op de knop terug/afsluiten terwijl u in één van de informatieschermen bent.

Raadpleeg de volgende tabellen voor een omschrijving van de opties die u hebt in de menu's:

Hoofdmenu

Menuoptie	Beschrijving
STORINGEN	Het menu STORINGEN bevat een lijst met de recente machinestoringen. Raadpleeg de <i>Onderhoudshandleiding</i> of een erkende Toro-distributeur voor meer informatie over het menu STORINGEN.
ONDERHOUD	Het menu ONDERHOUD bevat informatie over de machine, zoals bedrijfsuren, tellers en kalibratie. U kunt ook de wetprocedure van de maai-eenheid inschakelen. Raadpleeg de tabel Onderhoud (bladz. 37) .
DIAGNOSTIEK	Het menu DIAGNOSTIEK geeft de verschillende huidige statussen en gegevens van de machine weer. U kunt deze informatie gebruiken om bepaalde problemen op te lossen, omdat het menu snel laat zien welke bedieningsorganen van de machine aan/uit zijn en controleniveaus weergeeft (bv. sensorwaarden). Raadpleeg de tabel Diagnostiek (bladz. 37) .

Hoofdmenu (cont'd.)

INSTELLINGEN	In het menu INSTELLINGEN kunt u de instellingen voor het InfoCenter display wijzigen. Raadpleeg de tabel Instellingen (bladz. 37) .
MACHINE-INSTELLINGEN - MACHINE SETTINGS	In het menu MACHINE-INSTELLINGEN kunt u de machine-instellingen aanpassen, zoals het messenkooitoerental, de maximale maaisnelheid en de maximale transportsnelheid. Raadpleeg de tabel Machine-instellingen (bladz. 37) .
MACHINE	In het menu MACHINE ziet u het modelnummer, het serienummer en de versie van de software op uw machine. Raadpleeg de tabel Machine (bladz. 38) .
AUTONOMOUS 	Het menu AUTONOMOUS (autonoom) bevat instellingen waarmee u de machine kunt testen in autonoom bedrijf.

Onderhoud

Menuoptie	Beschrijving
UREN	Geeft het totaal aantal uren weer dat het sleuteltje op aan stond en de motor, de messenkooien en wetten ingeschakeld waren, alsook het volgende noodzakelijke onderhoud.
COUNTS	Geeft het aantal starts, maaibeurten, tap-offs, wetbeurten en aantal keren weer dat de motor voor langer dan 30 seconden werd gestart.
WETTEN	Schakelt de wetprocedure van de maai-eenheid in of uit (als u deze procedure inschakelt, kunt u de modus uitschakelen met deze instelling of door het sleuteltje op UIT te draaien).
KALIBRATIE 	Hiermee kunt u het besturingssysteem, het tractiesysteem en de hefactuators kalibreren. Raadpleeg de <i>Onderhoudshandleiding</i> voor meer informatie over kalibratie.

Diagnostiek

Diagnostiek (cont'd.)

Menuoptie	Beschrijving
MOTOR	Geeft de invoer en uitvoer voor het inschakelen van de motor aan.
48V INSCHAKELEN	Geeft de invoer en uitvoer van het 48V-systeem weer.
GENERATOR	Geeft de invoer en uitvoer voor de generator aan.
TRACTIE	Geeft de invoer en uitvoer van het tractiepedaal weer.
STUURSYSTEEM	Geeft de invoer en uitvoer voor het stuursysteem weer.
HEFFEN/NEERLATEN	Geeft de invoer en uitvoer voor het optillen en neerlaten van de maai-eenheden aan.
AFTAKAS	Geeft de invoer en uitvoer voor het inschakelen van het aftakascircuit aan.
CAN STATISTIEKEN 	Geeft de invoer en uitvoer voor het CAN weer.
12V-SYSTEEM	Geeft de invoer en uitvoer van het 12V-systeem weer.
AUTONOMOUS	Geeft de invoer en uitvoer van het autonome systeem weer.

Instellingen

Menuoptie	Beschrijving
PINCODE INVOEREN	Geeft een door uw bedrijf geautoriseerde persoon (toezichthouder/mecanicien) toegang tot de beveiligde menu's met een pincode.
ACHTERGRONDVERLICHTING	De helderheid van het lcd.
TAAL	Bepaalt de taal die gebruikt wordt in het InfoCenter.
LETTERGROOTTE	Bepaalt de lettergrootte op het InfoCenter.
EENHEDEN	Bepaalt de eenheden die gebruikt worden in het InfoCenter. De opties zijn Engels of metrisch.
BEVEILIGDE INSTELLINGEN 	Configureert de beveiligde menu's.
STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN 	Herstelt de standaardwaarden van het InfoCenter.

Machine-instellingen

Menuoptie	Beschrijving
TAP-OFFTIJD 	Bepaalt de tap-offvertraging.

Machine-instellingen (cont'd.)

TOERENTAL MESSENKOOI	Regelt de maaimessnelheid op de maaidekken.
ZAKSNELHEID	Stelt de snelheid in waarmee de maai-eenheden worden omlaaggebracht naar de grond om te maaien.
BACKLAPSNELHEID	Regelt het toerental voor het wetten.
CLIP-CONTROL	Schakelt de automatische Clip-Control functie aan of uit.
AANTAL MESSEN	Instellen van het aantal messen van elke kooi. Deze instelling is alleen nodig indien CLIP-CONTROL is ingesteld op AAN.
MAAIHOOGTE	Stelt de gewenste maaahoogte in. Deze instelling is alleen nodig indien CLIP-CONTROL is ingesteld op AAN.
MAX. MAAIEN	Stelt de maximumsnelheid van de machine in tijdens het maaien.
MAX. TRANSPORT	Stelt de maximumsnelheid van de machine in tijdens het transport.
MAX. ACHTERUIT	Stelt de maximumsnelheid in waarmee de machine achteruitrijdt.
VERTRAGEN & BOCHTEN NEMEN	Schakelt de functie Vertragen in bochten in of uit.
DRIEWIELAANDRIJVING	Schakelt de driewielaandrijving in of uit.

Machine

Menuoptie	Beschrijving
MODEL	Het modelnummer van de machine.
Serienummer	Het serienummer van de machine.
SOFTWARE REVISIE	De softwareversie van de hoofdbedieningseenheid.
Software revisie ACS	De softwareversie van het ACS.
XDM-2700	De softwareversie van het InfoCenter.
MAAI-EENHEID 1	De softwareversie van de motor van de middelste maai-eenheid.
MAAI-EENHEID 2	De softwareversie van de motor van de voorste maai-eenheid links.

Machine (cont'd.)

MAAI-EENHEID 3	De softwareversie van de motor van de voorste maai-eenheid rechts.
GENERATOR	Het serienummer van de generator.
OMHOOG OMLAAG 1	Het onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de middelste maai-eenheid.
OMHOOG OMLAAG 2	Het onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de voorste maai-eenheid links.
OMHOOG OMLAAG 3	Het onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de voorste maai-eenheid rechts.
TRACTION1	Het onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de tractiemotor vooraan rechts.
TRACTION2	Het onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de tractiemotor vooraan links.
TRACTION3	Het onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de driewielaandrijving (indien aanwezig).
STUURSYSTEEM	Het onderdeelnummer van de software en de revisieversie voor de achterste stuurmotor.

Autonome modus

Menuoptie	Beschrijving
EMULATE MOWING	De machine gedraagt zich autonoom maar de maai-eenheden worden niet ingeschakeld.
OVERRIDE ACS LOWER	De machine gedraagt zich autonoom, maar de maai-eenheden worden slechts neergelaten tot de LOWER LIMIT (ondergrens).
LOWER LIMIT	Een percentage van de onderste stand zoals bepaald door het ACS. 85 is voldoende om ervoor te zorgen dat de maai-eenheden neergelaten worden maar toch de grond niet raken.


Opmerking: Beveiligd menu – enkel toegankelijk met de pincode; zie [Toegang tot de beveiligde menu's \(bladz. 39\)](#).

Toegang tot de beveiligde menu's

Opmerking: De standaard pincode van de machine is 0000 of 1234.

Als u de pincode heeft gewijzigd en vergeten bent, neem dan contact op met uw erkende Toro distributeur voor hulp.


1. Scrol in het HOOFTMENU naar beneden tot het menu INSTELLINGEN en druk op de selectieknop (Figuur 20).



Figuur 20

g471349

2. Scrol in het menu INSTELLINGEN naar PINCODE INVOEREN en druk op de selectieknop (Figuur 21A).



Figuur 21

g471350

3. Om de pincode in te voeren, drukt u op de navigatieknoppen omhoog/omlaag tot het eerste gewenste cijfer verschijnt. Druk dan op de

rechter navigatieknop om naar het volgende cijfer te gaan (Figuur 21B en Figuur 21C). Herhaal deze stap tot het laatste cijfer ingevoerd is.

4. Druk op de selectieknop (Figuur 21D).

Opmerking: Als het display de pincode accepteert en het beveiligde menu opent, dan verschijnt **PIN** in de rechter bovenhoek van het scherm.


5. Om het beveiligd menu weer te vergrendelen, draait u de contactschakelaar naar UIT-stand en dan naar de AAN-stand.

De instellingen van het beveiligde menu weergeven en veranderen

1. Scrol in INSTELLINGEN naar beneden naar INSTELLINGEN BEVEILIGEN.
2. Om de instellingen te bekijken en te veranderen zonder een pincode in te voeren, zet u met de selectieknop INSTELLINGEN BEVEILIGEN op ☐ (Uit).
3. Om de instellingen te bekijken en te veranderen met een pincode, stelt u met de selectieknop

INSTELLINGEN BEVEILIGEN in op ☒ (Aan). Stel vervolgens de pincode in, en draai het contactsleuteltje UIT en daarna weer AAN.

Werking van het diagnoselampje



Figuur 22

g462666

1. Diagnoselampje

- Knipperend rood - actieve fout
- Ononderbroken rood - actieve melding
- Ononderbroken blauw - kalibratie-/dialoogberichten
- Ononderbroken groen - normale werking

Standaard weergegeven berichten wanneer machine niet in manuele modus staat

De nr. 1 ledlampjes blijven blauw branden en de volgende berichten kunnen verschijnen wanneer de

machine niet in de manuele modus staat. Wacht of volg de instructies op het scherm om de machine te bedienen:

- MACHINE NOT READY FOR AUTONOMOUS (machine niet klaar voor autonome modus)
- ACS NOT READY, PLEASE WAIT (ACS niet klaar, gelieve te wachten)
- HOLD AUTONOMOUS ENGAGE FOR 2 SECONDS (schakelaar autonome modus 2 seconden indrukken)
- AUTONOMOUS ACTIVE, LEAVE MACHINE AND USE THE APP (autonome modus actief; verlaat de machine en gebruik de app)

Meldingen

Meldingen voor de bestuurder verschijnen automatisch op het InfoCenter-scherm of de supervisor-app wanneer een machinefunctie bijkomende handelingen vereist. Bijvoorbeeld, als u probeert de motor te starten terwijl u het tractiepedaal indrukt, wordt de melding weergegeven dat het tractiepedaal in NEUTRAAL moet staan.

Elke melding heeft een meldingscode (letter en cijfers), een probleem (eerste lijn van het bericht, bijv. “autonomous denied” of “autonomous abort”), een oorzaak (de reden waarom de melding verschijnt) en een oplossing (tweede tekstlijn).

Opmerking: Meldingen worden niet bewaard in het storingslog.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor alle InfoCenter-meldingen:

Opmerking: U kunt een melding van het InfoCenter-weergavescherm verwijderen door een van de toetsen in te drukken.

Tabel InfoCenter-meldingen

Code	Probleem	Oorzaak	Oplossing
B2900	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	Parkeerrem ingeschakeld	Schakel de parkeerrem uit
B2901	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	Niet in Mow (maaistand)	Zet de functiebedieningsschakelaar in MOW (maaistand)
B2902	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	De bestuurder zit op de stoel	Verlaat de bestuurdersstoel
B2903	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	Het tractiepedaal is ingedrukt	Laat het tractiepedaal terugkeren naar de NEUTRAALSTAND
B2904	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	Joystickschakelaar ingeschakeld	Zet de joystickschakelaar uit
B2905	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	Het stuurwiel beweegt	Stop met het stuurwiel te bewegen
B2906	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	De machine is niet klaar	Wacht of los het probleem op
B2907	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	ACS is niet klaar	Wacht of los het probleem op
B2908	Autonomous Denied (autonome modus geweigerd)	Diverse	Raadpleeg de supervisor-app
B2910	Autonomous Abort (autonome modus stopgezet)	De bestuurder heeft de autonome modus stopgezet	Stel de schakelaar autonoom/manueel opnieuw in
B2911	Autonomous Abort (autonome modus stopgezet)	Fout(en) actief	Machine-onderhoud vereist. Los actieve fout(en) op
B2912	Autonomous Abort (autonome modus stopgezet)	Aanwezigheid van bestuurder gedetecteerd	Stel de schakelaar autonoom/manueel opnieuw in
B2913	Autonomous Abort (autonome modus stopgezet)	Object gedetecteerd	Stel de schakelaar autonoom/manueel opnieuw in
B2914	Autonomous Abort (autonome modus stopgezet)	Diverse	Raadpleeg de supervisor-app
B2940	Autonomous Degraded (autonome modus beperkt)	Diverse	Raadpleeg de supervisor-app
B2950	Autonomous Paused (autonome modus gepauzeerd)	Diverse	Raadpleeg de supervisor-app

Raadpleeg de onderstaande tabel voor alle meldingen in de supervisor-app:

Overzichtstabel meldingen supervisor-app

Overzichtstabel meldingen supervisor-app (cont'd.)

Code	Probleem	Oorzaak	Oplossing
B2908-1	Autonomous operation denied (autonome modus geweigerd)	De machine bevindt zich buiten een AOA	Verplaats de machine naar een AOA
B2908-2	Autonomous operation denied (autonome modus geweigerd)	De kaart is niet geldig	1. Controleer of er een kaart geladen is 2. Corrigeer de fouten in de kaart
B2914-1	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De maximale toegelaten hellingshoek is overschreden	1. Verplaats de maaier naar een vlak gebied 2. Als het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om de kaart aan te passen en zachtere hellingen op te zoeken
B2914-2	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De machine heeft de autonome modus verlaten	1. Stel de schakelaar autonoom/manueel opnieuw in 2. Draai het contactsleuteltje één keer op aan en uit 3. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2914-3	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	Probleem met IMU; kan het werk niet voortzetten	1. Draai het contactsleuteltje één keer op aan en uit 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2914-4	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De noodstop is geactiveerd	Schakel de noodstopknop uit en stel de autonome modus opnieuw in
B2914-5	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De sonar links vóór werd geactiveerd	1. Controleer de omgeving van de machine en verwijder obstakels voordat u de autonome modus opnieuw instelt 2. Als het ledlampje van de sonar groen blijft of uitgeschakeld is, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2914-6	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De sonar links achter werd geactiveerd	1. Controleer de omgeving van de machine en verwijder obstakels voordat u de autonome modus opnieuw instelt 2. Als het ledlampje van de sonar groen blijft of uitgeschakeld is, neem dan contact op met de technische ondersteuning

Overzichtstabel meldingen supervisor-app (cont'd.)

B2914-7	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De sonar rechts achter werd geactiveerd	1. Controleer de omgeving van de machine en verwijder obstakels voordat u de autonome modus opnieuw instelt 2. Als het ledlampje van de sonar groen blijft of uitgeschakeld is, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2914-8	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De sonar rechts vóór werd geactiveerd	1. Controleer de omgeving van de machine en verwijder obstakels voordat u de autonome modus opnieuw instelt 2. Als het ledlampje van de sonar groen blijft of uitgeschakeld is, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2914-9	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	Het near field van de radar werd geactiveerd	1. Controleer de omgeving van de machine en verwijder obstakels voordat u de autonome modus opnieuw instelt 2. Als het ledlampje van de radar niet blauw is of uitgeschakeld, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2914-10	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De sonar links boven werd geactiveerd	1. Controleer de omgeving van de machine en verwijder obstakels voordat u de autonome modus opnieuw instelt 2. Als het ledlampje van de sonar groen blijft of uitgeschakeld is, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2914-11	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De sonar rechts boven werd geactiveerd	1. Controleer de omgeving van de machine en verwijder obstakels voordat u de autonome modus opnieuw instelt 2. Als het ledlampje van de sonar groen blijft of uitgeschakeld is, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2914-12	Autonomous operation aborted (autonome modus stopgezet)	De schakelaar autonoom/ma- nueel staat in manuele modus	Stel de schakelaar autonoom/manueel opnieuw in

Overzichtstabel meldingen supervisor-app (cont'd.)

B2940-1	Autonomous operation performance degraded (prestaties autonome modus beperkt)	Een obstakel in de buurt van de machine belemmert de werking	1. Controleer de omgeving van de machine op obstakels 2. Als het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om de kaart aan te passen en gebieden met vaste obstakels te vermijden
B2940-2	Autonomous operation performance degraded (prestaties autonome modus beperkt)	De temperatuur van de pc valt buiten de bedrijfslimieten	De prestaties kunnen beperkt worden maar de machine blijft volledig operationeel Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2940-3	Autonomous operation performance degraded (prestaties autonome modus beperkt)	De wielen slippen door	1. Verplaats de machine naar een gebied waar de wielen niet kunnen doorslippen 2. Als het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om de kaart aan te passen en gebieden met een hoog sliprisico te vermijden
B2940-4	Autonomous operation performance degraded (prestaties autonome modus beperkt)	IMU-fout: buiten de bedrijfslimieten	De prestaties kunnen beperkt worden maar de machine blijft volledig operationeel Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2940-5	Autonomous operation performance degraded (prestaties autonome modus beperkt)	De afstand tot het basisstation valt buiten de bedrijfslimieten	De prestaties kunnen beperkt worden maar de machine blijft volledig operationeel
B2940-6	Autonomous operation performance degraded (prestaties autonome modus beperkt)	Geen verbinding met mobiel netwerk	1. Draai het contactsleuteltje één keer op aan en uit 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2940-7	Autonomous operation performance degraded (prestaties autonome modus beperkt)	De temperatuur van de LiDAR valt buiten de bedrijfslimieten	1. Schakel de machine uit en wacht 5 minuten alvorens deze opnieuw in te schakelen 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning

Overzichtstabel meldingen supervisor-app (cont'd.)


B2950-1	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	De afstand van de huidige machinelocatie tot de vorige ligt buiten de bedrijfslimieten	1. Verplaats de machine naar een open gebied om het werk te versnellen 2. Als het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om de kaart aan te passen en gebieden met veel bomen te vermijden
B2950-2	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Navigatiefout	1. Controleer de tractie van de machine 2. Als het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om het gebied opnieuw in kaart te brengen
B2950-3	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	De reactietijd van de pc valt buiten de bedrijfslimieten	De prestaties kunnen beperkt worden maar de machine blijft volledig operationeel Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2950-4	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	De signaalkwaliteit van het basisstation valt buiten de bedrijfslimieten	1. Verplaats de machine naar een open gebied om het werk te versnellen 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2950-5	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Slechte GNSS RTK-kwaliteit	1. Verplaats de machine naar een open gebied om het werk te versnellen 2. Als het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om de kaart aan te passen en gebieden met veel bomen te vermijden
B2950-6	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	De machine is verbonden met een ander basisstation dan hetgeen gebruikt werd om het gebied in kaart te brengen	1. Draai het contactsleuteltje één keer op aan en uit 2. Controleer de NTRIP-inloggegevens in het menu SETTINGS (instellingen) 3. Controleer of de juiste kaart is geladen 4. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2950-7	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Locatienauwkeurigheid buiten de bedrijfslimieten	1. Verplaats de machine naar een open gebied om het werk te versnellen 2. Als het probleem zich blijft voordoen, overweeg dan om de kaart aan te passen en gebieden met veel bomen te vermijden

Overzichtstabel meldingen supervisor-app (cont'd.)

B2950-8	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Probleem met het subsysteem voor heffen/neerlaten	1. Controleer het InfoCenter voor meer informatie 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2950-9	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Er is een probleem met het subsysteem van de aftakas	1. Controleer het InfoCenter voor meer informatie 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2950-10	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Er is een probleem met het subsysteem van de besturing	1. Controleer het InfoCenter voor meer informatie 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2950-11	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Er is een probleem met het subsysteem van de tractie	1. Controleer het InfoCenter voor meer informatie 2. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de technische ondersteuning
B2950-12	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Er heeft zich een fout voorgedaan met de opdracht terwijl de details van de opdracht verwerkt werden	1. Controleer of de opdracht ontoegankelijke fairways bevat 2. Verplaats de machine naar een open gebied om het werk te versnellen
B2950-13	Autonomous operation paused (autonome modus gepauzeerd)	Moeilijke startpositie	Verplaats de machine naar een open gebied om het werk te versnellen

Hoofdstroomaansluitingen

Voordat u werkt aan de machine of voor het plaatsen van, verwijderen van of werken aan de maai-eenheden, moet u altijd de machine loskoppelen van de voedingsbron door de hoofdstroomaansluitingen los te maken (Figuur 23). Deze vindt u onderaan de rolbeugel aan de linkerkant van de tractie-eenheid. Sluit de snelkoppelingen weer aan voordat u de machine gaat bedienen.



Figuur 23

g236363

1. Hoofdstroomaansluitingen
2. Kap connector

⚠ VOORZICHTIG


Als u de voeding naar de machine niet onderbreekt, bestaat de kans dat iemand de machine per ongeluk start. Hierdoor kan ernstig lichamelijk letsel worden veroorzaakt.

Koppel altijd de aansluitingen los voordat u werkzaamheden aan de machine gaat verrichten.

Brandstofafsluitklep

Gebruik de brandstofafsluitklep om de brandstofstroom naar de motor te regelen. De klep bevindt zich onder de motorkap, naast de koolstofhouder.

Figuur 24 toont de klep in de OPEN stand. Draai de klep rechtsom (Figuur 24) naar de GESLOTEN stand om de klep te sluiten.



Figuur 24



g280170

1. Brandstofafsluitklep (OPEN stand)

Specificaties

Zie [Figuur 25](#) en [Specificatietabel \(bladz. 48\)](#) voor de afmetingen en het gewicht.

Opmerking: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Figuur 25

g515846

Specificatietabel

Maaibreedte	151 cm
Spoorbreedte	134 cm
Wielbasis	127 cm
Totale lengte	239 cm
Totale breedte	185 cm
Totale hoogte	211 cm
Gewicht*	841 kg (1.855 lb)
*Tractie-eenheid uitgerust met maai-eenheden met 8 messen, zonder brandstof, zonder bestuurder en met de standaard stoel.	

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of Toro-distributeur of ga naar www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig kan worden gebruikt, moet u ter vervanging uitsluitend originele Toro-onderdelen en accessoires gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Dit kan ertoe leiden dat de garantie op het product komt te vervallen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik

Informatie voor de supervisor

Supervisor voor ingebruikname en gebruik van de machine(s)

- De supervisor is ervoor verantwoordelijk de machine(s) voorafgaand aan gebruik te inspecteren en zo na te gaan of ze op betrouwbare wijze gebruikt kan worden. Inspecties omvatten onder andere het volgende:
 - Dagelijks vóór het werk controleren of de sensoren naar behoren werken, vrij zijn van stof en vuil, en juist gericht zijn.
 - Dagelijks vóór het werk de gebruikelijke controlelijst(en) afgaan zoals vereist voor de machine(s). De goedkeuring gebeurt via de app.
 - De machine kan pas autonoom werken als de supervisor de criteria in de overeenkomst in de supervisor-app heeft aanvaard.
 - Eventuele bijkomende onderhouds- of gereedheidscontroles uitvoeren zoals aangegeven in de training of instructies die bij de machine(s) geleverd werden.
 - Te allen tijde het mobiele apparaat dragen dat met de machine is verbonden via de app voor autonome bediening.
- Het is de verantwoordelijkheid van de supervisor om na te gaan of alle gevaren in kaart zijn gebracht voordat de machine in autonome modus wordt gebruikt. De werkgebieden moeten voldoen aan de voorwaarden in [Verplichte criteria voor kaarten \(bladz. 58\)](#).
- Het is de verantwoordelijkheid van de supervisor om de autonome modus van de machine(s) in te schakelen vanaf een verzamelplaats in het autonome werkgebied. Een gekwalificeerde bestuurder dient de machine in manuele modus naar die verzamelplaats en terug naar de opslaglocatie te voeren.
- Voor en tijdens het gebruik van de machine is de supervisor ervoor verantwoordelijk de werkgebieden (zoals het autonome werkgebied), het aaneengesloten maaigebied en de doorgangspaden te inspecteren om gevaren op te sporen en te verwijderen. Deze gevaren kunnen onder andere de volgende zijn:

- Voorwerpen in het werkgebied zoals takken, stenen, vuil, golfaccessoires, uitstekende sprinklers en om het even welke andere objecten die niet door messen of anderszins gemaaid mogen worden
 - Omstanders en kinderen
 - Niet-maaibare gebieden zoals zones die hersteld worden, ondergelopen zijn of beschadigd gras bevatten enz.
- Mogelijk moet een bekwaame manuele bestuurder met de machine in manuele modus maaien als de machine autonoom gebruiken onmogelijk is omwille van de volgende redenen (niet-uitputtende lijst):
 - Onvoldoende sterk draadloos signaal (bijv. mobiel, GNSS-connectiviteit enz.)
 - Onvoldoende nauwkeurige GNSS en/of RTK-correctie
 - Beperking van het werkgebied van de machine(s) op basis van de evaluatie van het terrein
 - Het gebied is te dicht bij een AOA-grens of vaste obstakels

Dagelijkse controlelijst voor supervisors voorafgaand aan ingebruikname

Voordat de maaier in autonome modus mag worden gebruikt, moet aan de volgende criteria zijn voldaan:

Kwalificaties van de supervisor van de machine

Ik ben opgeleid tot supervisor van autonome maaimachines en heb hiervoor een kwalificatie gekregen van Toro.

Werking van de machine

- Ik heb in de afgelopen 12 uur gecontroleerd of alle sensoren voor objectdetectie stevig bevestigd zijn op de machine, naar behoren functioneren en juist gericht zijn.

Opmerking: Om na te gaan of de sensoren goed werken, moet u de stappen in [Het objectdetectiesysteem controleren \(bladz. 64\)](#) lezen en vervolledigen.

1. Zorg ervoor dat de machine ingeschakeld is.
2. Zorg ervoor dat de supervisor-app verbinding heeft met de machine.
3. Ga naar de DIAGNOSTICS-pagina.
4. Vouw de lijst met **Sensoren** uit.
5. Loop rond de machine en controleer of alle lichten rood oplichten. Negeer de bovenste

sensoren vooraan; deze dienen om steile hellingen te detecteren.

- Ik heb gecontroleerd of de messenkooien in goede staat zijn om te maaien en vrij zijn van vuil en obstructies; zie [Onderhoud van de maai-eenheid](#) (bladz. 88).

Voorafgaande inspectie van het terrein

Ik heb alle fairways die autonoom gemaaid moeten worden geïnspecteerd en bevestig het volgende:

- Het werkgebied is vrij van vuil dat de werking van de machine kan hinderen of dat de machine kan uitwerpen.
 - Stilstaand water, dikke takken, vreemde voorwerpen op de grasmatten, gaten of erosie zijn gerepareerd of weggenomen.
 - Alle beregeningskoppen zijn gelijk met de grond ingetrokken.
 - Alle te verwachten obstakels zijn uit het autonome werkgebied verwijderd, zoals bunkerharken, terreinmarkeerders, borden, afscheidingstouwen, losse golfkarmarkeringen, masten en stokken.
- Het autonome werkgebied is vrij van omstanders en kinderen.

Onmiddellijk nadat de machine gestart is

Ik controleer of alle auditieve en visuele waarschuwingssignalen op de machine goed werken:

- Voordat de machine in beweging komt, klinkt er gedurende 2 seconden een zoemtoon.
- Tijdens autonoom bedrijf knipperen de oranje lichten voor- en achteraan de machine. Het lampje van de autonome modus is groen.

Als de machine niet naar behoren werkt, breng ik deze onmiddellijk tot stilstand en los ik problemen op alvorens door te gaan met werken.

Hebt u problemen of vragen over een item in deze controlelijst, raadpleeg dan de *Gebruikershandleiding*.

Brandstof

Inhoud brandstoftank: 18,5 liter

Aanbevolen brandstof: loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger (indelingsmethode (R+M)/2)

Ethanol: benzine met maximaal 10 vol.% ethanol of 15 vol.% MTBE (methyl tertiaire butylether) is geschikt. Ethanol en MTBE zijn verschillende stoffen. Benzine met 15% ethanol (E15) per volume is niet goedgekeurd voor gebruik.

- **Gebruik nooit benzine met meer dan 10 vol.% ethanol**, zoals E15 (bevat 15% ethanol), E20


(bevat 20% ethanol), of E85 (bevat tot 85% ethanol).

- **Geen** brandstof gebruiken die methanol bevat.
- Tijdens de winter **geen** brandstof bewaren in de brandstoftank of in vaten, tenzij u een brandstofstabilisator gebruikt.
- **Meng** nooit olie door benzine.
- Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend schone, verse brandstof (minder dan 30 dagen oud).
- Ongeschikte benzine gebruiken kan leiden tot verminderde prestaties en/of motorschade die mogelijk niet gedekt wordt door de garantie.

Belangrijk: Gebruik nooit andere brandstofadditieven dan een brandstofstabilisator/conditioner. Gebruik geen stabilizers op basis van alcohol zoals ethanol, methanol, of isopropanol.

Brandstoftank vullen

1. Stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit, verwijder het contactsleuteltje en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
2. Reinig de omgeving van de dop van de brandstoftank en verwijder de dop ([Figuur 26](#)).



g515847

Figuur 26

1. Brandstoftank
2. Dop van brandstoftank

3. Giet de aanbevolen brandstof in de brandstoftank tot 25 mm vanaf de onderkant van de vulbuis. Dit geeft de brandstof in de tank ruimte om uit te zetten.

Belangrijk: Vul de brandstoftank niet helemaal.

4. Plaats daarna de dop terug.


Opmerking: U hoort een klik als de dop goed bevestigd is.

5. Neem eventueel gemorste brandstof op.

De maai-eenheden identificeren

Het InfoCenter gebruikt de getallen 1,2 en 3 om elke maai-eenheid te identificeren (bv. CU1, CU2, en CU3 in het menu MACHINE).

- **1** verwijst naar de middelste maai-eenheid([Figuur 27](#))
- **2** verwijst naar de voorste maai-eenheid links ([Figuur 27](#))
- **3** verwijst naar de voorste maai-eenheid rechts ([Figuur 27](#))



g539365

Figuur 27

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Middelste maai-eenheid | 3. Voorste maai-eenheid rechts |
| 2. Voorste maai-eenheid links | |

Het InfoCenter gebruiken om de machine-instellingen aan te passen

U kunt het InfoCenter gebruiken om de volgende machine-instellingen aan te passen:

- **Tap-offvertraging**; zie [De tap-offvertraging instellen \(bladz. 52\)](#).
- **Messenkooitoerental terwijl u maait**; zie [Het messenkooitoerental voor het maaien instellen \(bladz. 52\)](#).
- **Messenkooitoerental terwijl u de maai-eenheden wet**; zie [Het messenkooitoerental voor het wetten instellen \(bladz. 53\)](#).
- **Clip-Control**; zie [De Clip-Control functie instellen \(bladz. 53\)](#).
- **Maaihoogte**; zie [De maaihoogte instellen \(bladz. 53\)](#).
- **Aantal messen van de maai-eenheid**; zie [Het aantal messen van de maai-eenheid instellen \(bladz. 53\)](#).
- **Maximale maaisnelheid**; zie [De maximale maaisnelheid instellen \(bladz. 53\)](#).
- **Zaksnelheid maai-eenheid**; zie [De zaksnelheid van de maai-eenheid instellen \(bladz. 52\)](#).
- **Maximale transportsnelheid**; zie [De maximale transportsnelheid instellen \(bladz. 54\)](#).
- **Maximale snelheid achteruit**; zie [De maximale snelheid achteruit instellen \(bladz. 54\)](#).
- **Vertragen in bochten**; zie [De functie Vertragen in bochten instellen \(bladz. 54\)](#).
- **Een uitgeruste set met driewielaandrijving uitschakelen**; zie [Een uitgeruste set met driewielaandrijving uitschakelen \(bladz. 54\)](#).

Opmerking: Elke instelling is beveiligd met een code. U moet misschien een code invoeren om de instellingen te bewerken.

De tap-offvertraging instellen

Ga naar de optie TAP-OFFTIJD om de tap-offvertraging aan te passen. Met de functie tap-offvertraging kunt u de maai-eenheden uitschakelen zonder ze omhoog te brengen. De vertraginginstelling is de maximale tijd gedurende dewelke de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen in de achterste stand mag blijven om deze functie te activeren.

Raadpleeg de volgende tabel voor de vertragingsopties en hun overeenkomstige stappen:

Opties tap-offvertraging

Opties tap-offvertraging (cont'd.)

Stap	Vertragingstijd (seconden)
1	Uit
2	0,050
3	0,100
4	0,150
5	0,200
6	0,250
7	0,300
8	0,350
9	0,400
10	0,450

Opmerking: De standaardwaarde is 1 (de functie is niet geactiveerd).

Het messenkooitoerental voor het maaien instellen

Ga naar de optie MESSENKOOITOERENTAL om het messenkooitoerental tijdens het maaien in te stellen. Deze instelling kan worden aangepast als de Clip-Control instelling UIT staat; zie [De Clip-Control functie instellen \(bladz. 53\)](#).

Raadpleeg de volgende tabel voor de opties van het messenkooitoerental en hun overeenkomstige stappen:

Opties messenkooitoerental tijdens maaien

Stap	Messenkooitoerental (tpm)
1	800
2	950
3	1100
4	1250
5	1400
6	1550
7	1700
8	1850
9	2000

Opmerking: De standaardwaarde is 1550 tpm (stap nummer 6).

De zaksnelheid van de maai-eenheid instellen

Ga naar de optie ZAKSNELHEID om de snelheid in te stellen waarmee de maai-eenheden worden

omlaaggebracht naar de grond om te maaien. U kunt schakelen tussen 1 (laagste snelheid) en 9 (hoogste snelheid).

Test de zaksnelheid voordat u gaat maaien. Stel de snelheid af naar wens.

Opmerking: De standaardinstelling is 5.

Het messenkooitoerental voor het wetten instellen

Ga naar de optie TOERENTAL VOOR WETTEN om het messenkooitoerental tijdens het wetten af te stellen.

Raadpleeg de volgende tabel voor de opties van het messenkooitoerental en hun overeenkomstige stappen:

Opties messenkooitoerental tijdens wetten

Stap	Messenkooitoerental (tpm)
1	200
2	240
3	280
4	320
5	360
6	400
7	440
8	480
9	520

Opmerking: De standaardwaarde is 200 tpm (stap nummer 1).

De Clip-Control functie instellen

Het Radius-Dependent-Speed (RDS) systeem

Om een consistente, hoge maaiqualiteit en een uniform maairesultaat te verkrijgen, is de machine uitgerust met het Radius Dependent Speed™ (RDS) systeem, waarvoor een patent in aanvraag is. Het RDS-systeem is een Clip-Control functie die onafhankelijk is van de wielsnelheid en die de snelheid van elke messenkooimotor en tractiemotor aanpast om een constante maai bewerking te verkrijgen en om afschaven van het gazon tijdens het maaien in bochten tegen te gaan.

Wanneer de machine een bocht maakt tijdens het maaien (bv. tijdens de schoonmaakwerkgang), zal de messenkooi aan de binnenkant van de bocht met een trager toerental draaien dan de messenkooi aan de buitenkant van de bocht. De middelste messenkooi draait met het gemiddelde toerental van de buitenste en binnenste messenkooi zodat de drie

maai-eenheden dezelfde maaifrequentie hebben. Hoe scherper de bocht, hoe groter het verschil tussen het toerental van de messenkooien. Bovendien zal het RDS-systeem het messenkooitoerental afstellen voor een constante maaifrequentie als de snelheid van de machine verandert terwijl u aan het maaien bent. Deze functie zorgt dat de grasmat aan de binnenste messenkooi minder verdunt dan bij andere fairwaymaaiers, zodat 'triplex ring' haast geëlimineerd wordt.

Het RDS-systeem past ook het toerental van de wielmotoren aan tijdens een bocht, gelijkaardig met het toerental van de messenkooimotoren die veranderen tijdens een bocht. De binnenste wielmotor zal met een lager toerental draaien dan de buitenste wielmotor. Dit beperkt het afschaven van het wiel in de bocht tot een minimum en kan 'triplex ring' tegengaan.

De Clip-Control functie instellen

Ga naar de optie CLIP-CONTROL om de functie RDS-systeem in te stellen.

- Clip-Control ingesteld op AAN: De machine gebruikt uw instellingen van de opties MAAIHOOGTE en AANTAL MESSEN en de snelheden van het linker- en rechterwiel om de snelheid van elke messenkooi te bepalen.
- Clip-Control ingesteld op UIT: De machine gebruikt uw instelling van de optie MESSENKOOITOERENTAL.

Opmerking: De standaardinstelling is AAN.

De maaihoogte instellen

Ga naar de optie MAAIHOOGTE om de maaihoogte in te stellen. De functie Clip-Control moet ingesteld zijn op AAN om deze functie te gebruiken; zie [De Clip-Control functie instellen \(bladz. 53\)](#).

Opmerking: De standaardinstelling is 12,7 mm.

Het aantal messen van de maai-eenheid instellen

Ga naar de optie AANTAL MESSEN om het aantal messen van de maai-eenheid in te stellen. Bepaal het aantal messen in uw uitgeruste maai-eenheden en selecteer de gepaste waarde (5, 8, 11, of 14).

Opmerking: De standaardinstelling is 8.

De maximale maaisnelheid instellen

Ga naar de optie MAX. MAAIEN om de maximale maaisnelheid in te stellen. U kunt de snelheid instellen van 4,5 km/u tot 8 km/u in stappen van 0,3 km/u.

Opmerking: De standaardinstelling is 6,1 km/u.

De maximale transportsnelheid instellen

Ga naar de optie MAX. TRANSPORT om de maximale transportsnelheid in te stellen. U kunt de snelheid instellen van 8 km/u tot 16 km/u in stappen van 0,8 km/u.

Opmerking: De standaardinstelling is 16 km/u.

De maximale snelheid achteruit instellen

Ga naar de optie MAX. ACHTERUIT om de maximale snelheid achteruit in te stellen. U kunt de snelheid instellen van 3,2 km/u tot 8,0 km/u in stappen van 0,8 km/u.

Opmerking: De standaardinstelling is 4 km/u.

Opmerking: Voor machinesoftwareversies A tot en met D is de maximale snelheid 4,8 km/u. Werk de machinesoftware bij voor de mogelijkheid om de maximale snelheid in te stellen tot 8,0 km/u.

De functie Vertragen in bochten instellen

Ga naar de optie VERTRAGEN & BOCHTEN NEMEN om de functie Vertragen in bochten in te stellen. De functie Vertragen in bochten vertraagt de machine terwijl u een bocht neemt voor een nieuwe werkgang op de green.

Opmerking: De standaardinstelling is UIT.

Een uitgeruste set met driewielaandrijving uitschakelen

Ga naar de optie DRIEWIELAANDRIJVING om een uitgeruste set met driewielaandrijving uit te schakelen.

Opmerking: Wanneer u de set met driewielaandrijving monteert, is de set automatisch geactiveerd.

De dialoogberichten van InfoCenter

Wanneer de machine wordt gekalibreerd, verschijnen dialoogberichten in het InfoCenter. Deze berichten zijn bedoeld om u instructies te geven tijdens het kalibratieproces.

Raadpleeg de volgende tabel voor een lijst met alle dialoogberichten:

Dialoogberichten

Bericht-nummer	Tekst van het bericht in InfoCenter
1	Beweeg pedaal terug naar neutraal
4	Houd pedaal maximaal voorwaarts
5	Kalibratie maximaal voorwaarts voltooid
9	Kalibratie maximaal voorwaarts mislukt. Spanning buiten aanbevolen bereik
13	Houd pedaal maximaal achteruit
14	Kalibratie maximaal achteruit voltooid
16	Kalibratie maximaal achteruit mislukt. Spanning buiten aanbevolen bereik
17	Kalibratie mislukt. Pedaalstand onbekend
18	Beweeg pedaal terug naar neutraal. Verdergaan?
100	Kalibratie geactiveerd
101	Kalibratie voltooid
102	Draai het contactsleuteltje één keer op aan en uit
110	Kalibratie voorkomen. Component reageert niet
111	Kalibratie voorkomen. Component niet klaar
112	Kalibratie voorkomen. Fout actief
113	Kalibratie voorkomen. Niet op stoel
114	Kalibratie voorkomen. Niet in neutraal
115	Kalibratie voorkomen. In neutraal
116	Kalibratie voorkomen. Parkeerrem ingeschakeld
300	Beweeg pedaal terug naar neutraal
301	Stuurwiel centreren. Verdergaan?
302	Stuurwiel handmatig centreren. Verdergaan?
303	Stuur achterwiel uiterst links. Verdergaan?
304	Stuur achterwiel uiterst rechts. Verdergaan?
305	Midden achterwiel buiten bereik
306	Hoek achterwiel buiten bereik
400	Opgelet: machine moet op kriksteunen staan. Verdergaan?
401	Kalibratie voorkomen. Schakelaar open
402	Kalibratie voorkomen. Pedaal in neutraal
403	Beweeg pedaal terug naar neutraal
404	Wacht tot wielen tot stilstand zijn gekomen
405	Houd pedaal maximaal voorwaarts
406	Kalibratie actief. Pedaal inhouden
500	Omhoog/omlaag uitgaande slag actief
501	Omhoog/omlaag ingaande slag actief
502	Beweeg joystick naar stand omlaag
503	Beweeg joystick naar stand omhoog
504	Is de maai-eenheid gemonteerd? Verdergaan?


Dialogoberichten (cont'd.)

1100	Diagnostische berichten over de tractie actief
1101	Diagnostische berichten over de besturing actief
1102	Diagnostische veiligheidsberichten actief

Het stuurwiel kantelen

U kunt het stuur kantelen naar een comfortabele positie.

1. Maak de bouten (Figuur 28) los waarmee het stuur is bevestigd aan de stuurarm.



Figuur 28

1. Bout

2. Kantel het stuur naar een comfortabele positie.
3. Draai de bouten (Figuur 28) vast om het stuur te bevestigen in uw aangepaste positie.

Dagelijks onderhoud uitvoeren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Ga elke dag als volgt te werk voordat u de machine start:

- Controleer het oliepeil in de motor; zie [Motoroliepeil controleren](#) (bladz. 77).
- Controleer de afstelling van het contact tussen ondermes en messenkooi; zie [Afstelling van contact tussen ondermes en messenkooi controleren](#) (bladz. 91).
- Controleer de bandenspanning; zie [De bandenspanning controleren](#) (bladz. 86).
- Controleer het veiligheidssysteem; zie [Werking van het veiligheidssysteem](#) (bladz. 56).

- Controleer het brandstofpeil en vul bij met brandstof indien nodig; zie [Brandstoftank vullen](#) (bladz. 50).
- Controleer de werking van de parkeerrem door de parkeerrem te activeren en te controleren of deze ingeschakeld wordt; zie [Parkeerrem](#) (bladz. 27).
- Controleer en reinig de sensoren (indien nodig); zie [De sensoren en sensorbeugels controleren](#) (bladz. 93) [De sensoren schoonmaken](#) (bladz. 94).

Tijdens gebruik

De machine inrijden

Raadpleeg de bijgeleverde Gebruikershandleiding van de motor voor informatie over olieversingsbeurten en aanbevolen onderhoudsprocedures tijdens de inrijperiode.

Voor de inrijperiode is 8 uur genoeg.

Aangezien de eerste bedrijfsuren van cruciaal belang zijn voor de betrouwbaarheid van de machine in de toekomst, moet u de werking en de prestaties van de machine scherp in het oog houden zodat kleine gebreken die later grote problemen kunnen veroorzaken, worden opgemerkt en verholpen. Controleer de machine tijdens de inrijperiode veelvuldig op olieklekken, losse bevestigingen of andere gebreken.

Starten van de motor

Opmerking: Kijk onder de maai-eenheden om te controleren of deze schoon zijn.

1. Steek het sleuteltje in het contact en draai het op de stand AAN.
2. Wacht tot het welkomscherm verschijnt op het InfoCenter en draai dan het sleuteltje naar de stand START tot de motor start.
3. Zodra de motor start, laat u het sleuteltje los; het zal automatisch naar de stand AAN bewegen.

Opmerking: Er doet zich een fout voor als de motor langer dan 30 seconden wordt gestart.

De machine controleren nadat u de motor hebt gestart

1. Ga op de bestuurdersstoel zitten en bevestig uw veiligheidsgordel.
2. Zet de functiebedieningsschakelaar naar de stand MAAIEN.
3. Zet de parkeerrem vrij.
4. Beweeg de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen kort naar voren.

De maai-eenheden moeten zakken en alle messenkooien moeten draaien.

5. Beweeg de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren.

De messenkooien moeten stoppen met draaien en de maai-eenheden moeten omhoogkomen in de volledige transportstand.

De motor afzetten

1. Rijd de machine naar een horizontaal oppervlak.
2. Zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND.
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Draai het sleuteltje op UIT om de motor af te zetten.
5. Verwijder het sleuteltje.

Werking van het veiligheidssysteem

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

⚠ VOORZICHTIG

Niet-aangesloten of beschadigde interlockschakelaars kunnen onverwachte gevolgen hebben op de werking van de machine. Dit kan lichamelijk letsel veroorzaken.

- Laat de interlockschakelaars ongemoeid.
- Controleer elke dag de werking van de interlockschakelaars en vervang beschadigde schakelaars voordat u de machine weer in gebruik neemt.

De interlockschakelaars dienen voor de beveiliging en zorgen dat de machine niet in werking kan treden als dit u zou kunnen verwonden of de machine beschadigen.

Het veiligheidssysteem zorgt ervoor dat de motor uitsluitend in beweging komt wanneer:

- De parkeerrem is uitgeschakeld.
- U op de bestuurdersstoel zit (tenzij de machine in autonome modus werkt).
- De functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN of TRANSPORT staat.

Bovendien verhindert het veiligheidssysteem dat de messenkooien worden gebruikt tenzij de functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN staat (behalve wanneer de machine zich in Wetmodus bevindt).

Veiligheidssysteem controleren

Schakel de manuele modus in en voer de volgende stappen uit om het veiligheidssysteem te controleren:

- Ga van de stoel af, start de motor, schakel de parkeerrem uit, zet de functiebedieningsschakelaar

in de stand MAAIEN of TRANSPORT, en stel het tractiepedaal in werking.

De machine mag niet bewegen aangezien u niet in de stoel zit. Dit geeft aan dat het veiligheidssysteem naar behoren functioneert. Verhelp het probleem als het systeem niet naar behoren werkt.

- Ga zitten in de stoel, start de motor, schakel de parkeerrem in, zet de functiebedieningsschakelaar in de stand MAAIEN of TRANSPORT, en stel het tractiepedaal in werking.

De machine mag niet bewegen, aangezien de parkeerrem ingeschakeld is. Dit geeft aan dat het veiligheidssysteem naar behoren functioneert. Verhelp het probleem als het systeem niet naar behoren werkt.

- Ga zitten in de stoel, start de motor, schakel de parkeerrem uit, zet de functiebedieningsschakelaar in de NEUTRAALSTAND, en stel het tractiepedaal in werking.

De machine mag niet bewegen, aangezien de functiebedieningsschakelaar in de NEUTRAALSTAND staat. Dit geeft aan dat het veiligheidssysteem naar behoren functioneert. Verhelp het probleem als het systeem niet naar behoren werkt.

- Ga zitten op de stoel, zet het tractiepedaal in de NEUTRAALSTAND, beweeg de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND, stel de parkeerrem in werking, start de motor en beweeg de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar voren om de maai-eenheden omlaag te brengen.

De maai-eenheden moeten omlaag bewegen, maar mogen niet gaan draaien. Als ze beginnen te draaien werkt het veiligheidssysteem niet naar behoren; verhelp het probleem voordat u de machine gebruikt.

Met de machine rijden zonder te maaien

- Verzekert dat de maai-eenheden volledig omhooggebracht zijn.
- Ga zitten in de stoel, schakel de parkeerrem uit en zet de functiebedieningsschakelaar in de stand TRANSPORT om met de machine te rijden zonder te maaien.
- Verminder altijd uw snelheid als u oneffen terrein nadert en rij voorzichtig in sterk glooiend gebied.
- Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de breedte van het voertuig. Probeer niet tussen objecten te rijden die dicht bij elkaar staan, teneinde dure schade en uitvaltijd te voorkomen.

Verbinding maken met de machine

Maak verbinding met de Geolink Mow supervisor-app om de machine te programmeren, monitoren en van afstand te bedienen.

1. Voer het serienummer van uw machine in de url-balk om verbinding te maken met de machine.

De indeling van de url is tacs<complete_serial_number>.geolink.solutions.

2. Meld u aan op de GeoLink Mow supervisor-app met uw myTurf-inloggegevens.


Opmerking: Als het niet lukt om verbinding te maken met de machine, controleer dan of deze als activum is toegevoegd aan het inventaris van uw club; zie de *softwaregids* van myTurf.

De fairway in kaart brengen voor autonome modus

Verplichte criteria voor kaarten

Opmerking: Raadpleeg [Over het menu MAP \(kaart\)](#) (bladz. 61) voor een overzicht van mapfuncties.

- De grens van een **AOA** mag niet onder bomen of andere obstakels getekend worden, omdat anders de GNSS-communicatie met de machine belemmerd kan worden ([Figuur 29](#)).



Figuur 29


- AOA's** en **CMA's** moeten **rechtsom** in kaart gebracht worden. **Openingen** en **NOA's** moet u **linksom** tekenen.
- Brengt u de grenzen van een **AOA** of **CMA** in kaart, begin en eindig de grens dan steeds met een rechte lijn.
- Zorg dat de machine een sterk GNSS-signaal heeft voordat u de fairway in kaart begint te brengen; raadpleeg het statusvak **Accuracy** (nauwkeurigheid) op de pagina **MAP (kaart)** of in het **DIAGNOSTIEKmenu** (bladz. 30).
- Tijdens of net voorafgaand aan het in kaart brengen mag de machine niet in achteruit worden gebruikt. Bereid uw kaartroute nauwgezet voor alvorens de fairway in kaart te brengen.

Minimale vereiste afstanden

Punt-naar-punt	Minimale afstand
Afstand tussen een CMA en een AOA of een NOA	1,5 m
Breedte van een CMA	4,5 m

Opmerking: Voor de beste prestaties is het raadzaam tussen een **AOA** en een **CMA** een afstand van **5 meter** aan te houden: dit geeft de

machine voldoende ruimte om efficiënt te keren en zo opdrachten sneller uit te voeren.



Figuur 30

Minimale vereiste afstanden

1. Afstand tussen een CMA en een AOA of een NOA
2. Breedte van een CMA

Overzicht van de procedure voor het in kaart brengen

Voer de onderstaande stappen uit om uw terrein in kaart te brengen voor autonoom maaierwerk:

1. Breng het autonome werkgebied (AOA) in kaart; zie [Het autonome werkgebied in kaart brengen \(bladz. 59\)](#).
2. Breng het aaneengesloten maaigebied (CMA) in kaart; zie [Het aaneengesloten maaigebied in kaart brengen \(bladz. 60\)](#).
3. Breng niet-werkgebieden (NOA's, openingen en palen) in kaart; zie [Niet-werkgebieden in kaart brengen \(bladz. 60\)](#) en [Palen creëren \(bladz. 61\)](#).
4. Breng de doorgangspaden in kaart; zie [Doorgangspaden in kaart brengen \(bladz. 61\)](#).
5. Creëer oppikpunten; zie [Oppikpunten aanmaken \(bladz. 61\)](#).

Het autonome werkgebied in kaart brengen

Voordat u de maaier in autonome modus gebruikt, moet u de grenzen van het autonome werkgebied (AOA) programmeren door deze in kaart te brengen.

Belangrijk: Voordat u het terrein in kaart brengt, moet u het inspecteren. Let hierbij op obstakels en zorg ervoor dat het autonome werkgebied geen obstakels bevat en erbij uit de buurt blijft. Het autonome werkgebied mag geen obstakels bevatten die de machine niet kan detecteren, die de machine kunnen beschadigen, of die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen.

Het is de verantwoordelijkheid van de supervisor om ervoor te zorgen dat alle objecten of obstructies goed in kaart zijn gebracht buiten het autonome werkgebied; zie [Niet-werkgebieden in kaart brengen \(bladz. 60\)](#) en [Palen creëren \(bladz. 61\)](#).

Als er een obstructie is (bijv. een volle muur of ondoordringbaar terrein) tussen de machine en een van de gevaren vermeld in [Siteveiligheidscriteria voor autonome werkgebieden \(bladz. 5\)](#), zorg dan dat de grens van de AOA zich ten minste 2 meter van de obstructie bevindt.

Opmerking: Het wordt aanbevolen om één van uw machines te kiezen als de standaardmachine voor het in kaart brengen van het hele terrein. Deze wordt dan de enige machine in uw machinepark die nieuwe kaartgebieden aanmaakt of bestaande kaartgebieden wijzigt. De andere machines in het machinepark gebruiken het kaartbestand dat de standaardmachine heeft aangemaakt.

Het is de verantwoordelijkheid van de supervisor om ervoor te zorgen dat het juiste kaartbestand op elk van de machines wordt geladen.

1. Verbind met de machine via de GeoLink Mow supervisor-app.
2. Druk in het hoofdscherm op de menuknop in de rechterbovenhoek en selecteer MAP (kaart).
3. Rij de machine naar het gewenste begin van uw AOA.

Opmerking: Let op de kleur van de statusvakken rechts onderaan het scherm: **Accuracy** (nauwkeurigheid) en **Clearance** (tussenruimte). Zijn deze rood, dan is de locatie van de machine weinig nauwkeurig of detecteert ze een object in de buurt. De machine kan geen kaart aanmaken in dit gebied; rij de machine naar een andere startlocatie en probeer het opnieuw.

Opmerking: Het is raadzaam uw AOA in kaart te beginnen brengen in een zone met herkenbare referentiepunten zoals beregeningsvlaggen of andere terreinkenmerken.

4. Selecteer **AOA** in het menu in de zijbalk of de uitvouwbare rode knop, en vervolgens **Perimeter** (omtrek).
5. Gebruik de linkervoorhoek van de linker maaieenheid als referentiepunt en rij met de machine in een rechte lijn om de omtrek van de AOA in kaart te brengen. Ga hierbij **rechtsom**.

Let tijdens de procedure op de kleurstatusvakken onderaan rechts op het scherm: **Speed** (snelheid), **Accuracy** (nauwkeurigheid) en **Clearance** (tussenruimte). Zijn deze geel of rood, dan rijdt de machine te snel, of de locatie van de machine is weinig nauwkeurig of ze detecteert een object in de buurt. Vertraag, breng de machine tot stilstand en wacht, of ga naar een andere locatie en probeer door te gaan met de procedure.

- **Groen** betekent dat de machine zich binnen de ideale parameters bevindt om de fairway in kaart te brengen.
 - **Geel** betekent dat de machine de ingestelde grenswaarden van de parameters nadert.
 - **Rood** wijst erop dat de machine de grens mogelijk niet heeft geregistreerd, dat de locatie weinig nauwkeurig is of dat ze een object in de buurt detecteert.
6. Nadert u het begin van uw AOA-lijn, vertraag dan en selecteer **Save** (opslaan).
 7. Selecteer **Yes** (ja) in het dialoogvenster.
 8. Selecteer de knop **Save** (opslaan) om de grens te bewaren.

9. Vernieuw de map om de voltooide AOA te bekijken.
10. Zoek eventuele kaartfouten en corrigeer deze indien nodig.

Het aaneengesloten maaigebied in kaart brengen

1. Rij de machine naar een zone binnen de AOA waar u uw aaneengesloten maaigebied (CMA) wilt starten.
Opmerking: Voor de beste prestaties moet de grens van de CMA zich minstens 5 meter van de grens van de AOA bevinden. Op die manier kan de machine efficiënt keren tijdens het autonome maaierwerk. In [Verplichte criteria voor kaarten \(bladz. 58\)](#) vindt u de minimale vereiste afstanden; als u deze gebruikt, zal de machine evenwel minder efficiënt omkeren en meer tijd nodig hebben om een opdracht uit te voeren.
2. Selecteer de rode knop rechts onderaan het scherm.
3. Selecteer **CMA** in het menu en vervolgens **Perimeter** (omtrek).
4. Gebruik de linkervoorhoek van de linker maai-eenheid als referentiepunt en rij met de machine in een rechte lijn om de omtrek van de CMA in kaart te brengen. Ga hierbij **rechtsom**.

Opmerking: Let op de kleurstatusvakken onderaan rechts op het scherm: **Speed** (snelheid), **Accuracy** (nauwkeurigheid) en **Clearance** (tussenruimte). Zijn deze geel of rood, dan rijdt de machine te snel, of de locatie van de machine is weinig nauwkeurig of ze detecteert een object in de buurt. Vertraag, breng de machine tot stilstand en wacht, of ga naar een andere locatie en probeer door te gaan met de procedure.

- **Groen** betekent dat de machine zich binnen de ideale parameters bevindt om de fairway in kaart te brengen.
 - **Geel** betekent dat de machine de ingestelde grenswaarden van de parameters nadert.
 - **Rood** wijst erop dat de machine de grens mogelijk niet heeft geregistreerd, dat de locatie weinig nauwkeurig is of dat ze een object in de buurt detecteert.
5. Nadert u het begin van uw CMA-lijn, vertraag dan en selecteer **Save** (opslaan).
 6. Selecteer **Yes** (ja) in het dialoogvenster.
 7. Selecteer de knop **Save** (opslaan) om de grens te bewaren.
 8. Breng de **D.O.P (speelrichting)** van de fairway in kaart:

- A. Rij de machine naar een startpunt om het even waar in de CMA.
- B. Selecteer **D.O.P** en rij de maaier 5 meter in de speelrichting.
- C. Selecteer **Save** (bewaren).

9. Breng de **middellijn** in kaart:

- A. Rij de machine naar een punt aan een van de uiteinden van de fairway, op 1 meter van de grens van de CMA.
- B. Selecteer **Centerline** (middellijn) en rij de machine langs het midden van de fairway.

Opmerking: Zorg dat de middellijn aan weerszijden van de fairway 1 meter buiten de CMA uitkomt.

- C. Is de machine voorbij het tegenoverliggende uiteinde van de CMA, selecteer dan **Save** (bewaren).
10. Om een zone te creëren die de machine mag inrijden maar niet maaien, selecteert u **Hole** (opening), rijdt u linksom rond de zone, en selecteert u **Save** (bewaren).
11. Selecteer nogmaals **Save** om uw CMA te bewaren.
12. Zoek eventuele kaartfouten en corrigeer deze indien nodig.

Selecteer de fout om extra informatie over de fout te zien alsook de locatie.

Niet-werkgebieden in kaart brengen

Belangrijk: Niet-werkgebieden dienen voor het in kaart brengen van grote objecten of obstructies in de AOA zoals bomen, bunkers, beregeningskasten, overhangende obstakels enz. Denk ook aan kleinere obstakels die de machine niet kan detecteren zoals kabels. Het is de verantwoordelijkheid van de supervisor om ervoor te zorgen dat alle objecten of obstructies in kaart zijn gebracht alvorens de machine te gebruiken in autonome modus. Neem de vereisten in [Verplichte criteria voor kaarten \(bladz. 58\)](#) in acht.

U kunt NOA's niet direct binnen een CMA tekenen; creëer eerst een opening binnenin de CMA voordat u de NOA in kaart brengt.

- Om binnenin een CMA in een **opening** een zone te creëren die de machine nooit mag inrijden, rijdt u naar de **opening**, selecteert u **NOA**, rijdt u linksom rond de zone, en selecteert u **Save** (bewaren).
- Om binnenin een AOA maar buiten de CMA een zone te creëren die de machine nooit mag inrijden, rijdt u naar de zone buiten de CMA, selecteert u

NOA, rijdt u linksom rond de zone, en selecteert u **Save** (bewaren).

Palen creëren

Belangrijk: Palen zijn NOA's met een kleine diameter (1 meter) die de machine verhinderen om door AOA-gebieden te rijden die een klein object bevatten, zoals masten, afvoerbuizen of beregeningskasten. U kunt een barrière maken van meerdere palen vlak bij elkaar.

1. In het menu MAP (kaart) selecteert u **Pole** (paal).
2. Zodra de linkervoorhoek van de linker maaieenheid zich in de buurt van het obstakel bevindt dat u in kaart wilt brengen, selecteert u **Point** (punt) en vervolgens **Save** (bewaren).

Op de plaats van de paal verschijnt er een rode cirkel op uw kaart.

Doorgangspaden in kaart brengen

Doorgangspaden zijn paden die de maaier volgt om van het ene werkgebied naar het andere te rijden. De doorgangspaden moeten minstens **3,5 meter** breed zijn.

1. Rij de machine naar een punt binnen een AOA waar u het doorgangspad wilt beginnen.

Opmerking: Doorgangspaden kunnen om het even waar in een AOA beginnen, ook binnen een CMA. Voor de beste prestaties raden we evenwel aan om het pad te beginnen nabij de grens van de AOA

2. In het menu MAP (kaart) selecteert u **Path** (pad).
3. Bent u klaar om het doorgangspad in kaart te brengen, selecteer dan **Path** en rij precies de route die de machine tussen 2 AOA's moet volgen.
4. Is de machine de andere AOA ingereeden en bent u tevreden over het pad, selecteer dan **Save** (bewaren).

Op uw kaart verschijnt een oranje lijn waar het doorgangspad loopt.

Oppikpunten aanmaken


Oppikpunten zijn zones in AOA's waar de bestuurder om het even wanneer tijdens het maaien de machine kan achterlaten/oppijken. AOA's kunnen specifiek voor oppikpunten gecreëerd worden en via doorgangspaden verbonden met een fairway. Via de supervisor-app kan de bestuurder de machine te allen tijde opdragen terug te keren naar dit punt.

1. Rij de machine naar een punt binnen een AOA waar u een oppikpunt wilt creëren.

2. Selecteer **Pickup Point** (oppikpunt) en vervolgens **Save** (bewaren).

Het oppikpunt wordt aangemaakt op de locatie van de linkervoorhoek van de linker maaieenheid.

Over het menu MAP (kaart)



Figuur 31
Legenda fairway

- | | |
|--|---------------|
| 1. Gewenst pad (messenkooien in de TRANSPORTSTAND) | 6. AOA |
| 2. Machine | 7. CMA |
| 3. Doorgangspad | 8. Middellijn |
| 4. Gewenst pad (messenkooien in de MAAISTAND) | 9. NOA |
| 5. Oppikpunt | 10. Paal |



Figuur 32

Bediening van de kaart

- | | |
|------------------|--|
| 1. In-/uitzommen | 3. Kaartweergave vergrendelen / machine centreren in weergave / kaartlagen |
| 2. Menu | 4. Actieve kaartfouten weergeven |

Kaartlagen wijzigen

1. Selecteer in het menu MAP (kaart) de knop **Map Layers** (kaartlagen).

U ziet nu de opties **Summary** (overzicht), **Accuracy** (nauwkeurigheid) en **Object Detection** (objectdetectie).

Laag	Beschrijving
Summary (overzicht)	Werkgebieden, doorgangspaden, oppikpunten en palen weergeven. Ook belangrijke problemen met nauwkeurigheid en objectdetectie worden weergegeven.
Accuracy (nauwkeurigheid)	GNSS- en RTK-nauwkeurigheid voor de in kaart gebrachte gebieden weergeven.
Object Detection (objectdetectie)	Weergeven of de machine in de kaartgebieden objecten in de buurt heeft gedetecteerd.

2. Selecteer de kaartlaag die u wilt zien.

Wijzigingen aanbrengen nadat een kaart is aangemaakt

Selecteer in het menu MAP (kaart) een punt in het CMA-gedeelte van een fairway om de **Fairway** te openen en de vensters **Properties** (eigenschappen) **Centerline** (middellijn) en **Holes** (openingen).

De naam of speelrichting van een fairway wijzigen

1. Verander in het venster **Properties** (eigenschappen) de naam van de fairway of de hoek van de speelrichting.
2. Selecteer **Save** (bewaren).

De middellijn van een CMA vloeiend maken of verwijderen

Gebruik de functie **Smooth** (vloeiend maken) om het aanzien van de middenstreep in een gekruist maaipatroon te verbeteren. Om de loop van de middellijn aan te passen, verwijdert u deze en maakt u er een nieuwe.

Selecteer in het venster **Centerline** (middellijn) **Smooth** (vloeiend maken) of **Remove** (verwijderen).

In kaart gebrachte gebieden van een fairway verwijderen

In het venster **Fairway** kunt u in kaart gebrachte elementen verwijderen door de prullenbak ernaast te selecteren.

Opmerking: Zorg dat zo'n gebied opnieuw in kaart wordt gebracht en eventuele fouten gecorrigeerd voordat u een opdracht start.

Openingen aanpassen

1. In het venster **Holes** (openingen) kunt u in kaart gebrachte openingen bekijken en verwijderen.
2. Selecteer **+Add** (toevoegen) om een opening aan te maken.

De machine gebruiken in autonome modus

Een opdracht aanmaken

Een opdracht is een reeks taken op de fairway. Wanneer de machine een opdracht voltooit, zal ze onmiddellijk starten met de volgende opdracht. Zijn er geen opdrachten meer, dan zal de machine naar de zijlijn van de laatste fairway rijden, tenzij de bestuurder opdracht geeft elders naartoe te rijden.

1. Verbind met de machine via de GeoLink Mow supervisor-app.
2. Selecteer in het hoofdscherm de knop **MISSIONS** (opdrachten).
3. Selecteer de knop **+ New mission** (nieuwe opdracht).
4. Kies uit uw lijst met in kaart gebrachte CMA's de fairway(s) die u wilt maaien.

Opmerking: Selecteer de fairways in de volgorde waarin u ze wilt maaien.

Opmerking: Controleer of alle CMA's in de opdracht via AOA's of doorgangspaden met elkaar zijn verbonden.

5. Kies een maaipatroon in **Favorites** (favorieten) of maak een nieuw patroon aan in **Custom** (aangepast).
6. Voer het telefoonnummer van een supervisor in en selecteer de knop **Save** (bewaren).

Opmerking: Zo kan de machine via een tekstbericht meldingen sturen als ze gestopt is en een manuele actie van de supervisor vereist.

7. Selecteer **Save** (bewaren).

Als de maaier tijdens deze stap niet in gebruik is, dan start hij met de opdracht.

Opmerking: Hebt u een opdracht bewaard, dan verschijnt ze onder **MISSIONS** (opdrachten).

Een aangepast maaipatroon creëren

1. Selecteer de knop **MISSIONS** (opdrachten).
2. Selecteer **New mission** (nieuwe opdracht) en vervolgens **Custom** (aangepast) in het gedeelte genaamd **Mowing Pattern Selection** (selectie maaipatroon).

Er verschijnen drie patronen: **Stripes** (strepen), **Tuxedo** (gekruist) of **Cleanup** (onderhoudswerkgang).

- A. De opties voor **Stripes** zijn:

Optie	Definitie
Relative/Absolute (relatief/absoluut)	Of de machine de speelrichting of absolute graden gebruikt als referentiepunt
Richtingstype (-180 tot 180 of 0 tot 360)	Graden verschil met de hierboven gekozen optie. Bijvoorbeeld: als u 'Relative' hebt gekozen, kunt u 40 invoeren om de machine te laten maaien in een hoek van 40° (rechtsom) ten opzichte van de speelrichting. Negatieve waarden doen de machine maaien in een richting linksom ten opzichte van de speelrichting. 40° in absolute graden doet de machine maaien in een hoek van 40° ten opzichte van het noorden.
Line multiple (meerdere lijnen)	Bepaalt de breedte van de strepen. Dit kan tot 5 keer de breedte van de machine zijn
Inverted (omgekeerd)	Bepaalt de richting van de maaiergangen
Cleanup (onderhoudswerkgang)	Schakel deze instelling in om de machine onderhoudswerkgangen te laten uitvoeren
Optimize turns (bochten optimaliseren)	Schakel deze instelling in om de machine aan het eind van een werkgang steeds een gelijke bocht te laten nemen

B. De opties voor **Tuxedo** (gekruist) zijn:

Optie	Definitie
Direction (richting)	Bepaalt of de maaier de fairway links- of rechtsom zal maaien
Cleanup (onderhoudswerkgang)	Schakel deze instelling in om de machine onderhoudswerkgangen te laten uitvoeren

C. De optie voor **Cleanup** (onderhoudswerkgang) is:

Optie	Definitie
Direction (richting)	Bepaalt of de maaier de onderhoudswerkgangen links- of rechtsom zal uitvoeren

- Voer het mobiele telefoonnummer van de supervisor in en selecteer **Save** om de opdracht te bewaren.

Het objectdetectiesysteem controleren

Voordat u de maaier in autonome modus gaat gebruiken, moet u controleren of het objectdetectiesysteem naar behoren werkt.

- Steek het sleuteltje in het contact en draai het op de stand AAN.
- Verbind met de machine via de GeoLink Mow supervisor-app.
- Selecteer de knop **DIAGNOSTICS** (diagnostiek).
- Vouw **Object Detection** (objectdetectie) uit.
- Loop rond de machine en controleer of de cirkel voor alle overeenstemmende sensoren in de

lijst **Object Detection** (objectdetectie) rood wordt op het scherm.

Zie [Algemeen overzicht van de machine \(bladz. 25\)](#) voor een volledig overzicht van alle sensoren.

- Ga een eindje voor de machine staan; **Radar**

Field Far moet geel worden.

- Hebt u gecontroleerd of al de sensoren werken, ga dan bij de machine vandaan; alle posities in

de lijst **Object Detection** moeten groen worden.

DIAGNOSTISCHE systeemindicatoren

Kleur	Betekenis
	Geen verbinding met het apparaat.
	Het systeem verzendt geen data.
	Het systeem presteert goed of de machine detecteert geen obstakels in de buurt.
	Het systeem presteert slecht of de machine detecteert obstakels in de buurt maar kan wel werken.
	Het systeem verhindert dat de machine werkt; controleer het onderdeel waar de storing zich voordoet of verplaats de machine.

Autonome modus inschakelen

- Zet de parkeerrem vrij.
- Zet de functiebedieningsschakelaar in Mow (maaistand).

3. Los eventuele actieve machinefouten op.
4. Sta op uit de bestuurdersstoel en ga achter de machine staan; zorg dat u niet in de maaigevaarzone staat.
5. Hou de modusschakelaar autonoom/manueel 2 seconden in AUTONOMOUS.
6. Wacht tot het statuslampje van de autonome modus ononderbroken groen brandt en de machine twee bieptonen maakt. Dit betekent dat de autonome modus actief is.

U kunt nu de machine bedienen via de supervisor-app.

Een opdracht uitvoeren

1. Zorg dat alle sensoren naar behoren werken; raadpleeg [Het objectdetectiesysteem controleren \(bladz. 64\)](#).
2. Verplaats de machine naar een AOA.
3. Schakel de autonome modus in; volg de stappen in [Autonome modus inschakelen \(bladz. 64\)](#)
4. Selecteer in het menu DASHBOARD van de supervisor-app de knop **Go**.

Belangrijk: Als u een opdracht voor het eerst uitvoert op een bepaalde fairway, hou de machine dan in de gaten en controleer of het de opdracht goed uitvoert voordat u zich aan andere taken wijdt.

5. Accepteer de overeenkomst in het pop-upvenster om de opdracht te beginnen.

Toezicht houden op opdrachten

1. Selecteer de knop MISSIONS (opdrachten). Alle aangemaakte opdrachten verschijnen op het scherm.


Actieve opdrachten hebben een zandloper en een overzicht van de gegevens over de opdracht.

2. Kies een van de opdrachten op de pagina. Er verschijnt extra info over de opdracht die u selecteerde.

Weergegeven tekst	Betekenis
Mission #	Het nummer van de opdracht
State	Zie DASHBOARD—Opdrachtstatussen (bladz. 32) .
Start time	Wanneer de opdracht van start is gegaan
Finish time	De verwachte eindtijd van de opdracht
Mowed area	De totale oppervlakte die de machine tot nu heeft gemaaid
Distance covered	De afstand die de machine tot nu heeft afgelegd
Work time	Hoe lang de huidige opdracht al actief is
Progress	De voortgang van de opdracht in een percentage
Pattern	De naam van het patroon voor de huidige opdracht
Properties	De eigenschappen van het geselecteerde maaipatroon; zie Een aangepast maaipatroon creëren (bladz. 63)

Waarom de machine stopt als het objecten detecteert

De sensoren op de machine detecteren obstakels en doen de machine automatisch vertragen of stoppen als ze geactiveerd worden. De machine houdt 3 zones in de gaten: de veiligheidszone, de gevarenczone en steile hellingen.



Figuur 33

g542028

- 1. Veiligheidszone
- 2. Gevarenczones
- 3. Detectie van steile hellingen

Specificatietabel

Figuur 33 referentie	Afstand
A	8 meter
B	3 meter

Als de machine een vast object detecteert in de veiligheidszone van de machine, dan begint ze te vertragen en de oranje lichten gaan sneller knipperen. Wanneer de machine het object genaderd is en dit zich net buiten een gevarenczone bevindt, dan gaat de machine stationair lopen, de aftakas wordt uitgeschakeld en na 1 minuut stuurt de machine een tekstbericht naar het mobiele apparaat van de supervisor. Heeft de supervisor het object verwijderd, dan kan die de opdracht via het mobiele apparaat op afstand laten doorgaan.

Als de machine plots een object detecteert binnen een gevarenczone, dan stopt ze onmiddellijk, de aftakas en motor worden uitgeschakeld, en de machine schakelt in de GEPARKEERDE modus, waarbij ze een bericht stuurt naar de supervisor. De supervisor moet het object verwijderen en de autonome modus handmatig uit- en opnieuw inschakelen om de opdracht voort te zetten.

Het detectiesysteem voor steile hellingen detecteert gevaarlijke en steile hellingen die de machine nadert. Als de machine onveilig terrein nadert, gaat ze onmiddellijk in GEPARKEERDE modus, waarbij de supervisor een bericht ontvangt. De supervisor moet de machine dan handmatig naar een veilig gebied rijden en de autonome modus uit- en opnieuw inschakelen om de opdracht voort te zetten.

Belangrijk: Het detectiesysteem voor steile hellingen zou nooit geactiveerd mogen worden als de supervisor obstructies goed in kaart heeft gebracht.

Voer een testopdracht uit om na te gaan of er problemen zijn in verband met steile hellingen. Maak nieuwe AOA's, CMA's of NOA's aan zodat de machine deze zones met steile hellingen vermijdt.

Kaartgegevens opslaan en exporteren

De supervisor-app heeft een functie om kaartbestanden te exporteren en delen met verschillende machines in een park.

Belangrijk: Het wordt aanbevolen om één van uw machines te kiezen als de standaardmachine voor het in kaart brengen van het terrein. Deze wordt dan de enige machine in uw machinepark die nieuwe kaartgebieden aanmaakt of bestaande kaartgebieden wijzigt.

Het is de verantwoordelijkheid van de supervisor om ervoor te zorgen dat het juiste kaartbestand op elk van de machines wordt geladen.

1. Steek het sleuteltje in het contact van de standaardmachine en draai het naar AAN. Wacht 2 minuten.
2. Verbind met de machine via de GeoLink Mow supervisor-app.
3. Klik in de bovenste menubalk op de knop HELP.
4. Selecteer de knop **Export map database** (kaartdatabase exporteren) om een kopie van het kaartbestand te maken en te downloaden.
Zo bewaart u een kopie van uw kaartbestand in de map 'downloads' van uw apparaat.
5. Importeer het kaartbestand naar andere machines in uw park:
 - A. U moet op elke niet-standaardmachine het sleuteltje in het contact steken en het naar AAN draaien.
 - B. Maak verbinding met elk van de machines via de GeoLink Mow supervisor-app.
 - C. Klik in de bovenste balk op de knop SETTINGS (instellingen).
 - D. Schakel **Lock map** (kaart vergrendelen) uit.
 - E. Klik in de bovenste menubalk op de knop HELP.
 - F. Selecteer de knop **Delete ALL map data** (ALLE kaartgegevens verwijderen).


Opmerking: Voordat u de knop selecteert, moet u zeker zijn dat er geen actieve opdrachten zijn.

- G. Selecteer de knop **Choose File** (bestand kiezen) en open het bestand dat u eerder op uw apparaat hebt gedownload.
- H. Selecteer de knop **Import map database** (kaartdatabase importeren).
- I. Zet in het menu SETTINGS (instellingen) **Lock map** (kaart vergrendelen) aan.
- J. Herhaal deze stappen voor al de andere machines in het park.

Het systeem voor autonome besturing omzeilen via de kringloopstekker

Als het systeem voor autonome besturing niet beschikbaar is of niet goed werkt, moet u het systeem mogelijk omzeilen om de machine handmatig te besturen.

1. Verwijder de rechterkap van het elektrische systeem (zie [De zekeringen vinden voor het 12V systeem \(bladz. 83\)](#)).
2. Zoek de connector op de hoofdkabelboom van de machine en breng de kringloopstekker aan.



Figuur 34

g540191

1. Kringloopstekker
2. Connector op hoofdkabelboom van machine

De green manueel maaien

Voordat u greens gaat maaien, moet u een open ruimte zoeken om de basisbediening van de machine onder de knie te krijgen (bv. de machine starten en stoppen, de maai-eenheden omhoog en omlaag brengen en bochten nemen).

Controleer of er vuil op de greens ligt, verwijder alles dat de maai-eenheden tijdens het maaien kan beschadigen, verwijder de vlag van de cup en bepaal in welke richting u het beste kunt maaien. Ga hierbij uit van de voorgaande maairichting. Maai altijd in een ander maaipatroon dan de vorige maaibeurt zodat de grassprietten minder snel plat gaan liggen en dus meer kans maken om te worden gemaaid.

De green maaien

1. Begin aan 1 rand van de green zodat u kunt maaien in banen.

Opmerking: Dit beperkt de verdichting tot een minimum en zorgt voor een verzorgd en aantrekkelijk maaipatroon op de greens.

2. Zet de functiebedieningsschakelaar in de stand **MAAIEN**.
3. Druk de bedieningshendel van de hefinrichting naar voren op het moment dat de voorste randen van de maai-eenheden over de buitenrand van de green komen.

Opmerking: Hiermee laat u de maai-eenheden neer op de grasmat en start u de messenkooien.

Belangrijk: De middelste maai-eenheid komt iets later omhoog en omlaag dan de voorste maai-eenheden; daarom moet u zich de timing eigen maken die nodig is om het maaien van overgebleven gras tot een minimum te beperken en om het scalperen van de boord tegen te gaan.

Het omhoog- en omlaagbrengen van de middelste maai-eenheid is gebaseerd op de rijsnelheid. Een lagere rijsnelheid vergroot de vertraging van het omhoog- of omlaagbrengen, terwijl een hogere rijsnelheid de vertraging vermindert. De machine controleert de rijsnelheid en werkt deze vertraging bij zodat de 3 maai-eenheden in één lijn worden omlaaggebracht.

4. Zorg ervoor dat een nieuwe maaibaan de vorige maaibaan zo weinig mogelijk overlapt.


Opmerking: Om ervoor te zorgen dat u de green in een rechte lijn maait en de machine op een gelijke afstand van de rand van de vorige maaibaan blijft, moet u uitgaan van een denkbeeldige zichtlijn, ongeveer 1,8 tot 3 m vóór de machine tot de rand van het ongemaaid deel van de green (Figuur 36). Laat de buitenrand van het stuurwiel deel uitmaken van de zichtlijn; d.w.z. houd de rand van het stuurwiel in een rechte lijn ten opzichte van een punt dat altijd op dezelfde afstand van de voorkant van de machine blijft.

5. Als de voorste randen van de grasmanden over de rand van de green komen, moet u de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren houden tot alle maai-eenheden opgetild zijn. Hiermee brengt u de messenkooien tot stilstand en brengt u de maai-eenheden omhoog.

Belangrijk: Doe deze stap op het juiste moment zodat u de boord niet maait maar wel zo veel mogelijk gazon maait. Zo moet u later minder gras rond de buitenste rand maaien.

6. U kunt de werktijd bekorten en de machine eenvoudiger voor de volgende maaibaan opstellen door de machine een ogenblik in de tegenovergestelde richting te draaien en daarna in de richting van het ongemaaid deel. Met zo'n druppelvormige bocht (Figuur 35) kunt u de machine snel in positie brengen voor uw volgende maaibaan.


Opmerking: Als de functie Vertragen in bochten ingeschakeld is, vertraagt de machine tijdens de bocht zonder dat u minder druk moet uitoefenen op het tractiepedaal.



Figuur 35

g229671

Opmerking: Probeer zo kort mogelijk te draaien, behalve bij warmer weer. Dan minimaliseert een bredere bocht de beschadiging van het gazon.



Figuur 36

g005116

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Markeringsstrook | 3. Gemaaid gras aan de linkerkant. |
| 2. Ongeveer 12,7 cm | 4. Blijf u richten op een punt op 2 tot 3 m vóór de machine. |

stoppen op een green omdat de wielen van de machine dan sporen of afdrukken kunnen achterlaten.

De buitenste rand maaien en het werk voltooien

1. Maak het werk af door de buitenste rand van de green te maaien. Maai in een andere richting dan de voorgaande keer.

Zie [De buitenste rand maaien en het werk voltooien \(bladz. 69\)](#) om het maaieresultaat te verbeteren en 'triplex ring' tegen te gaan.

Opmerking: Let altijd op het weer en de gazonomstandigheden en zorg ervoor dat u in een andere richting maait dan de voorgaande keer.

2. Als u klaar bent met het maaien van de buitenste rand, moet u de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren zetten om de messenkooien te stoppen (als de functie tap-offvertraging is ingeschakeld) en dan van de green rijden. Wanneer alle maai-eenheden van de green zijn, zet u de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren om de maai-eenheden omhoog te brengen.

Opmerking: Zo worden graskluiten op de green tot een minimum beperkt.

3. Plaats de vlag terug.

Belangrijk: U mag de machine nooit tot stilstand brengen op een green, vooral niet terwijl de maai-eenheden ingeschakeld zijn omdat hierdoor het gras kan worden beschadigd. Laat de machine ook niet

Na gebruik

Inspecteren en reinigen na het maaien

Reinig de machine na het maaien grondig met een tuinslang zonder spuitmond zodat bij een te hoge waterdruk de afdichtingen, lagers en elektronica niet worden beschadigd of verontreinigd raken. **Was een hete motor of elektrische aansluitingen niet met water.**

Belangrijk: Gebruik geen brak of teruggewonnen water om de machine schoon te maken.

Belangrijk: Gebruik nooit een hogedrukreiniger om de machine schoon te maken. Hogedrukreinigers kunnen het elektrische systeem beschadigen, belangrijke stickers losweken en noodzakelijk vet op wrijvingspunten wegspoelen. Er kan water terechtkomen onder afdichtingen, waardoor behuizingen die olie of smeer bevatten verontreinigd kunnen raken. Gebruik niet te veel water in de buurt van het bedieningspaneel, de motor en de accu.


Belangrijk: Reinig de machine niet terwijl de motor loopt. De machine reinigen terwijl de motor loopt kan interne motorschade veroorzaken.

Belangrijk: Zorg ervoor dat er geen water in de geluidsdemper terechtkomt. Water in de geluidsdemper kan leiden tot interne schade aan de motor of verminderde prestaties van de motor.

Controleer of de maai-eenheden scherp genoeg zijn nadat u de machine hebt gereinigd.

De machine transporteren

- Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.
- Gebruik een oprijplaat van volledige breedte bij het laden van de machine op een aanhanger of vrachtwagen.
- Zet de machine goed vast met spanbanden, kettingen, kabels of touwen. Zowel de voorste als de achterste spanband moet naar beneden en naar de buitenkant van de machine lopen ([Figuur 37](#)).



g274815


Figuur 37

1. Achterste bindoog 2. Bindoog (elke kant)

- Sluit de brandstofafsluittklep nadat de machine is bevestigd voor transport.

De machine slepen

Opmerking: Raadpleeg [Figuur 38](#) voor deze procedure.



Figuur 38

g553456

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Moer | 4. Opening in armbeugel |
| 2. Veer | 5. Actuatoras |
| 3. Veerlengte – 19,5 cm | |

Om de machine te slepen, moet u de volgende procedure uitvoeren om de remactuator vrij te zetten:

1. Stel de parkeerrem in werking.
2. Verwijder het sleuteltje en koppel de hoofdstroomaansluitingen los.
Belangrijk: Als de hoofdstroomaansluitingen aangesloten zijn terwijl de machine wordt gesleept, kan dit elektrische schade veroorzaken.
3. Sluit de brandstofklep.
4. Blokkeer beide zijden van de voorwielen.
5. Verwijder spanning op de veer door de moer los te draaien waarmee de oogbout is bevestigd aan de veerbeugel.
6. Verwijder de veer.
7. Steek een momentsleutel ($\frac{3}{8}$ ") door de opening van de armbeugel en duw de actuatoras naar binnen.

⚠ GEVAAR

Wanneer de actuator van de rem wordt gehaald, kan de machine in vrijloop staan. Een machine in vrijloop kan ernstig letsel veroorzaken aan omstanders.

Als de machine niet wordt gesleept, moet u de parkeerrem in werking stellen.

8. Stel de parkeerrem in werking.
9. Verwijder de blokken onder de wielen.
10. Als de set met driewielaandrijving is gemonteerd, moet u de aansluitingen van de kabelboom van de set loskoppelen van de hoofdkabelboom.


Belangrijk: Als de kabelboom van de set en de machinekabelboom aangesloten zijn terwijl de machine wordt gesleept, kan dit elektrische schade tot gevolg hebben.

11. Wanneer de machine klaar is om te worden gesleept, schakelt u de parkeerrem uit.
12. Laat iemand anders in de stoel zitten, de veiligheidsgordel bevestigen en de rem gebruiken terwijl u de machine sleept.

Opmerking: Dit zorgt ervoor dat de machine onder controle is wanneer u de machine sleept over glooiend terrein en hellingen.

13. Gebruik de achterste zwenkwielvork om de machine te slepen ([Figuur 39](#)).

Belangrijk: Ga niet sneller dan 5 km/u terwijl u de machine sleept. Elektrische onderdelen kunnen worden beschadigd.



Figuur 39

g270135

1. Achterste zwenkwielvork

Voer de volgende stappen uit nadat u de machine hebt gesleept naar uw bestemming:

1. Stel de parkeerrem in werking.
2. Verwijder de sleepband van de zwenkwielvork.
3. Maak de machine klaar voor gebruik door de moer van de oogbout vast te draaien zodat de veerlengte 11,4 cm is wanneer deze gemonteerd is ([Figuur 38](#)).

Met de machine rijden zonder motorvermogen

U kunt met de machine rijden door het vermogen van de accu van de machine te gebruiken. Deze functie kan worden gebruikt voor de volgende scenario's:

- De machine naar de werkplaats rijden.
- De machine van de green rijden als de motor afslaat.

De machine kan enkel worden getransporteerd; u kunt de maai-eenheden niet inschakelen. Deze functie kunt u gedurende 1 minuut gebruiken, en u kunt het contactsleuteltje op aan en uit draaien om de minuut transporttijd te resetten.

1. Ga op de bestuurdersstoel zitten en bevestig uw veiligheidsgordel.
2. Zet het contactsleuteltje op AAN.
3. Zet de functiebedieningsschakelaar naar de stand MAAIEN of TRANSPORT.
4. Zet de parkeerrem vrij.
5. Gebruik het tractiepedaal om de machine te transporteren.

Opmerking: De rijsnelheid vooruit is beperkt tot 4,8 km/u en de rijsnelheid achteruit tot 4 km/u.

Belangrijk: Overmatig of langdurig gebruik van deze functie kan de levensduur van de accu's verminderen.

Onderhoud

Aanbevolen onderhoudsschema

Onderhoudsinterval	Onderhoudsprocedure
Na de eerste 8 bedrijfsuren	• Motorolie verversen en filter vervangen. • De wielmoeren aandraaien. • De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen.
Na de eerste 50 bedrijfsuren	• Controleer het motortoerental.
Bij elk gebruik of dagelijks	• Controleer de veiligheidsgordel(s) op slijtage, insnijdingen en andere beschadigingen. Vervang de veiligheidsgordel(s) als een onderdeel ervan niet naar behoren functioneert. • Het veiligheidssysteem controleren. • Inspectie en reiniging na het maaien • Het motoroliepeil controleren. • Controleer de bandenspanning. • Afstelling van contact tussen ondermes en messenkooi controleren. • De sensoren en sensorbeugels controleren • De sensoren schoonmaken (indien nodig) • Maak de machine schoon (gebruik geen hogedrukreiniger).
Om de 25 bedrijfsuren	• Het schuimelement van het luchtfilter reinigen (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).
Om de 50 bedrijfsuren	• De aansluitingen van de accukabels controleren.
Om de 100 bedrijfsuren	• Het papierelement van het luchtfilter controleren (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden). • Motorolie verversen en filter vervangen. • De bougie vervangen, reinigen en afstellen.
Om de 200 bedrijfsuren	• Vervang het papierelement van het luchtfilter (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden). • De wielmoeren aandraaien.
Om de 800 bedrijfsuren	• De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen. • Controleer het motortoerental.
Om de 1000 bedrijfsuren	• Brandstoffilter vervangen (eerder als de brandstofstroom wordt belemmerd).
Om de 2 jaar	• De brandstofleidingen en aansluitingen controleren.

Controlelijst voor dagelijks onderhoud

Gelieve deze pagina te kopiëren ten behoeve van gebruik bij routinecontroles.

Gecontroleerd item	Voor week van:						
	Ma.	Di.	Wo.	Do.	Vr.	Za.	Zo.
Werking van interlockscha- kelaars controleren.							
Werking van instrumenten controleren.							
Werking van de remmen controleren.							
Motoroliepeil controleren.							
Brandstofpeil controleren.							
Reinig de luchtkoelvinnen van de motor.							
Controleer het voorfilter.							
Controleren of motor ongewone geluiden maakt.							
De bandenspanning controleren.							
Afstelling van contact tussen ondermes en messenkooi controleren.							
Maaioogte-instelling controleren.							
Beschadigde lak bijwerken.							
De sensoren en sensorbeugels controleren							
Was de machine.							

Aantekening voor speciale aandachtsgebieden		
Controle uitgevoerd door:		
Item	Datum	Informatie

Procedures voorafgaande aan onderhoud

De machine opkrikken


⚠ GEVAAR

Een mechanische of hydraulische krik kan een machine niet altijd dragen. Als de machine dan valt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

- Ondersteun de opgekrikte machine met assteunen.
- Gebruik enkel mechanische of hydraulische assteunen om de machine op te krikken.

1. Plaats een assteun onder het gewenste opkrikpunt (Figuur 40):

- Voettrede aan de linkerkant van de machine
- Assteunbeugel aan de rechterkant van de machine
- Zwenkwielvork aan de achterkant van de machine





Figuur 40

g286954

- | | |
|--|---|
| 1. Voettrede – linkerkant van de machine | 3. Assteunbeugel – rechterkant van de machine |
| 2. Zwenkwielvork – achterkant van de machine | |

2. Wanneer u de machine opgekrikt hebt, plaatst u een geschikte assteun onder de volgende zones om de machine te ondersteunen (Figuur 41):

- Accubakken aan de achterkant van de machine
- Draaibeugels van de maai-eenheid aan de voorkant van de machine



g515905



Figuur 41

1. Accubakken

2. Draaibeugels van maai-eenheid

De motorkap omhoogtillen

1. Maak de banden los aan weerszijden van de motorkap ([Figuur 42](#)).



g515848

Figuur 42

2. Til de motorkap op ([Figuur 42](#)).

Onderhoud motor

Onderhoud van het luchtfilter

Onderhoudsinterval: Om de 25 bedrijfsuren—Het schuimelement van het luchtfilter reinigen (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).

Om de 100 bedrijfsuren—Het papierelement van het luchtfilter controleren (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).

Om de 200 bedrijfsuren/Jaarlijks (houd hierbij de kortste periode aan)—Vervang het papierelement van het luchtfilter (dit moet vaker gebeuren als de machine wordt gebruikt in stoffige of vuile omstandigheden).


Controleer beide elementen en vervang ze indien ze schade hebben opgelopen of buitengewoon vuil zijn.

Belangrijk: Geen olie op het schuimelement smeren.

Schuim- en papierelement verwijderen

1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, laat de maai-eenheden neer en stel de parkeerrem in werking.
2. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
3. Maak de omgeving van het luchtfilter schoon om te voorkomen dat vuil in de motor komt en schade veroorzaakt ([Figuur 43](#)).

4. Maak de dekselknoppen los en verwijder het luchtfilterdeksel (Figuur 43).
5. Maak de slangklem los en verwijder het luchtfilter (Figuur 43).
6. Trek het schuimelement voorzichtig van het papierelement af (Figuur 43).



Figuur 43

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. Deksel | 3. Papierelement |
| 2. Slangklem | 4. Schuimelement |

Belangrijk: U mag het papierfilter niet reinigen.

Schuimelement en papierelement van het luchtfilter installeren

Belangrijk: Motor nooit laten lopen zonder dat het complete luchtfilter gemonteerd is, daar anders de motor kan worden beschadigd.

1. Schuif het schuimelement voorzichtig op het papierelement (Figuur 43).
2. Monteer het luchtfilter op de luchtfilterbasis of de slang en zet dit vast (Figuur 43).
3. Plaats het deksel over het filter en draai de dekselknoppen vast (Figuur 43).

Motorolie verversen

Het carter van de motor is in de fabriek gevuld met olie; u moet het oliepeil echter controleren voor- en nadat u de motor voor de eerste keer start.

Aanbevolen motorolie

API olieclassificatie: SJ of hoger

Olieviscositeit: SAE 30

Opmerking: Gebruik een hoogwaardige reinigingsolie.

Schuimelement van het luchtfilter reinigen

1. Was het schuimfilter in warm water met vloeibare zeep. Als het element schoon is, moet u het grondig uitspoelen.
2. Schuimfilter in een schone doek wikkelen en droogknijpen.

Belangrijk: Wring het schuimelement niet uit, want het kan scheuren.

Vervang het schuimelement als het gescheurd of versleten is.

Papierelement van het luchtfilter onderhoudsbeurt geven

1. Reinig het papierelement door er voorzichtig op te kloppen en het stof te verwijderen. Als het papierelement zeer vuil is, vervang het dan (Figuur 43).
2. Controleer het filter op scheuren, een vettig oppervlak of beschadiging van de rubberen afdichting.
3. Vervang het papierelement als het is beschadigd.

Motoroliepeil controleren.

⚠ VOORZICHTIG

Motoren kunnen extreem heet worden tijdens normaal gebruik.

Laat de motor afkoelen voordat u de olie controleert of onderhoudswerkzaamheden aan de motor uitvoert.

Raadpleeg [Figuur 44](#) voor deze procedure.


1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden zakken, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
2. Schroef de peilstok los, neem hem eruit en veeg hem af met een schone doek.
3. Steek de peilstok in de peilstokbuis.
4. Haal de peilstok uit de buis en controleer het oliepeil.

5. Als het oliepeil te laag is, vul dan olie bij langs de peilstokbuis in de motor tot de olie de VOL-markering op de peilstok bereikt.


Vul de olie langzaam bij en controleer daarbij veelvuldig het peil.

Belangrijk: Giet niet te veel olie in de motor.

6. Plaats de peilstok.



g247478



g194611

Figuur 44

Motorolie verversen en filter vervangen

Onderhoudsinterval: Na de eerste 8 bedrijfsuren

Om de 100 bedrijfsuren


⚠ VOORZICHTIG

Motoren kunnen extreem heet worden tijdens normaal gebruik.

Laat de motor afkoelen voordat u de olie ververset of het oliefilter vervangt of onderhoudswerkzaamheden aan de motor uitvoert.

Hoeveelheid olie in de motor: 1,7 liter met filter


1. Verwijder de aftapplug (Figuur 45) en laat de olie in een opvangbak lopen.



g274945

Figuur 45

1. Achterkant van de machine.
 2. Aftapplug
 3. Opvangbak
2. Maak de schroefdraad van de aftapplug schoon en monteer de aftapplug (Figuur 45).
 3. Verwijder het oliefilter (Figuur 46).



Onderhoud van de bougie

Onderhoudsinterval: Om de 100 bedrijfsuren—De bougie vervangen, reinigen en afstellen.

⚠ VOORZICHTIG

Motoren kunnen extreem heet worden tijdens normaal gebruik.

Laat de motor afkoelen voordat u onderhoud uitvoert aan de bougie of onderhoudswerkzaamheden aan de motor uitvoert.


Controleer of de elektrodenafstand tussen de centrale elektrode- en de massa-elektrode correct is voordat u de bougie monteert. Gebruik een bougiesleutel voor het (de)monteren van de bougie(s) en een voelmaat voor het meten en afstellen van de elektrodenafstand. Monteer indien nodig nieuwe bougies.

Type bougie: NGK® BPR4ES of gelijkwaardig

Elektrodenafstand: 0,75 mm

Bougie verwijderen


1. Plaats de machine op een horizontaal vlak, laat de maai-eenheden neer en stel de parkeerrem in werking.
2. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
3. Zoek de doppen van de bougies.
4. Maak de omgeving van de doppen van de bougies schoon zodat er geen vuil in de cilinder kan terechtkomen.
5. Maak de doppen van de bougies los van de bougies ([Figuur 47](#)).



G008791

Figuur 47

g008791



g027477

g027477

Figuur 46

4. Smeer een dun laagje schone olie op de pakking van het filter.
5. Draai het filter met de hand vast totdat de pakking contact maakt met het filtertussenstuk. Draai het filter vervolgens nog eens een $\frac{3}{4}$ tot 1 slag. **Niet te vast draaien.**
6. Vul het carter met olie; zie [Motoroliepeil controleren.](#) (bladz. 77).
7. U moet het oliefilter en de gebruikte olie op de juiste wijze afvoeren.


6. Verwijder de bougies van de motor.

De bougie controleren en reinigen

Belangrijk: Verwijder een bougie altijd als deze een zwarte laag heeft, als de elektroden versleten zijn, als er een vette laag op ligt of als de bougie scheuren vertoont.

1. Reinig de bougie met een staalborstel om koolstofaanslag te verwijderen.
Gebruik caburateurreiniger om de bougie schoon te maken en zorg ervoor dat al het vuil is verwijderd.
2. Controleer de bougies op scheuren, versleten elektrodes, een zwarte laag, een vette laag of andere slijtage of beschadiging.
3. Vervang de bougie indien nodig. Vervang alle bougies als er slechts één moet worden vervangen.
4. Meet de elektrodenafstand en stel deze opnieuw in indien nodig. Om de afstand te veranderen, mag u enkel de massa-elektrode verbuigen met bougiegereedschap.

Stel de afstand in op 0,75 mm.



G008794

g008794


Figuur 48

Als de isolator lichtbruin of grijs is, werkt de motor naar behoren. Een zwarte laag op de isolator duidt meestal op een vuil luchtfilter.

Bougie monteren

Raadpleeg [Figuur 49](#) voor deze procedure.

1. Monteer de bougie op de motor.
2. Draai de bougie aan met 22 N·m.
3. Sluit de doppen van de bougies terug aan.



G008795

g008795

Figuur 49

Onderhoud brandstofsysteem

Brandstoffilter vervangen

Onderhoudsinterval: Om de 1000 bedrijfsuren (eerder als de brandstofstroom wordt belemmerd).


Het brandstofleidingfilter bevindt zich tussen de brandstofafsluitklep en de motor.

⚠ GEVAAR

In bepaalde omstandigheden is brandstof uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Tap de brandstof af uit de brandstoftank wanneer de motor koud is. Doe dit buiten op een open terrein. Eventueel gemorste brandstof opnemen.
- Rook nooit als u brandstof aftapt en blijf uit de buurt van open vuur of als de kans bestaat dat benzinedampen door een vonk kunnen ontbranden.

1. Sluit de brandstofklep ([Figuur 50](#)).



G001704

g001704

Figuur 50

1. Brandstoffilter
2. Brandstofafsluitklep (OPEN stand)
3. Slangklem

2. Zet een opvangbak onder het filter, maak de slangklem op het filter aan de kant van de carburateur los en verwijder de brandstofslang van het filter ([Figuur 50](#)).
3. Zet de andere slangklem los en verwijder het filter.

4. Controleer de brandstofleidingen op barsten, slijtage of schade en vervang deze indien nodig.
5. Monteer het nieuwe filter. Let erop dat de pijl op de filterbehuizing van de brandstoftank af wijst.
6. Zorg ervoor dat de slangen en slangklemmen stevig vastzitten op het filter.
7. Open de brandstofafsluitklep en vul de tank. Inspecteer de brandstofleidingen op lekken of loszittende verbindingen.

Brandstofleidingen en -verbindingen controleren

Onderhoudsinterval: Om de 2 jaar

Inspecteer de brandstofleidingen op slijtage, beschadigingen of loszittende verbindingen.

Onderhoud elektrisch systeem

De machine van stroom voorzien of de stroomtoevoer naar de machine onderbreken

De hoofdstroomaansluitingen leveren stroom van de accu's naar de machine. Onderbreek de stroomtoevoer door de aansluitingen los te koppelen; voorzie de machine van stroom door de aansluitingen aaneen te koppelen. Zie [Hoofdstroomaansluitingen \(bladz. 47\)](#).


De 12V accu aan het 12V systeem laden

⚠ WAARSCHUWING

Als de accukabels verkeerd worden verbonden, kan dit schade aan de machine en de kabels tot gevolg hebben en vonken veroorzaken. Hierdoor kunnen accugassen tot ontploffing komen en lichamelijk letsel veroorzaken.

- Maak altijd de minkabel (zwart) van de accu los voordat u de pluskabel (rood) losmaakt.
- Sluit altijd de pluskabel (rood) van de accu aan voordat u de minkabel (zwart) aansluit.

De 12V AGM (absorbed glass mat of geabsorbeerde glasmat) accu [Figuur 51](#) voorziet het InfoCenter, de remactuator, de machinecontroller en de CAN-isolatiemodule van stroom.



Figuur 51

g291736

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Rechterdeksel | 3. Accudeksel |
| 2. Bout | 4. 12V accu |

1. Verwijder de rechterkap.
2. Verwijder het accudeksel.
3. Koppel de accukabels los van de accu's.
4. Sluit de acculader aan op de accupolen en laad de accu op.


Hou rekening met de volgende informatie over uw acculader:

- Zorg ervoor dat de aansluitingen van de acculader elkaar of het machineframe niet raken. Het is aanbevolen om kleinere aansluitingen te gebruiken.
 - Gebruik bij voorkeur een acculader met een AGM-laadinstelling.
 - Maximale laadstroom: 2,4 A
 - Maximale laadspanning: 14,3 V
5. Sluit de accukabels aan op de accu wanneer de accu opgeladen is.
 6. Plaats het accudeksel over de accu.
 7. Plaats de rechterkap.

Het 48V accusysteem

Belangrijk: Het is niet aanbevolen om het 48V accusysteem op te laden.

Het 48 V accusysteem bestaat uit 4 accu's (12V, AGM [absorbed glass mat of geabsorbeerde glasmat]). De accu's bevinden zich onder deksels aan elke kant van de machine; zie [Figuur 52](#). Het systeem levert stroom aan de tractiewielen, de motoren van de maai-eenheden, de stuurmotor en de hefactuatoren.



Figuur 52


g279163

1. 48V accusysteem

De zekeringen vinden

De zekeringen vinden voor het 48 V systeem

De zekeringen van het 48 V elektrische systeem bevinden zich onder de bestuurdersstoel ([Figuur 53](#)).




g279323

Figuur 53

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Hefactuator (middelste maai-eenheid) – 10 A | 5. 48 V logisch relais – 5 A |
| 2. Hefactuator (linker maai-eenheid) – 10 A | 6. Stuurinrichting – 30 A |
| 3. Hefactuator (rechter maai-eenheid) – 10 A | 7. Werklichten (optionele set) – 10 A |
| 4. Open sleuf | 8. Open sleuf |

De zekeringen vinden voor het 12V systeem

De zekeringen van het 12 V elektrische systeem bevinden zich onder de kap ([Figuur 54](#)) aan de rechterzijde van de machine.





g279712

Figuur 54

1. Rechterkap 2. Bout

Zie [Figuur 55](#) voor een beschrijving van de zekeringen in de zekeringhouders:




g279711

Figuur 55

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Parkeerrem /
contactschakelaar /
logisch relais – 7,5 A | 5. Open sleuf |
| 2. Open sleuf | 6. Reservezekering – 7,5 A |
| 3. Remactuator – 10 A | 7. DC/DC-omzetter – 15 A |
| 4. Telematica – 2 A | 8. TEC-controller – 2 A |

De zekeringen van het circuit voor de messenkooiaandrijving vinden


De zekeringen van het circuit voor de messenkooiaandrijving bevinden zich onder de kap aan de linkerzijde van de machine. Verkrijg toegang tot de zekeringhouder door de linkerkap en het deksel van de zekeringhouder te verwijderen (Figuur 56).



Figuur 56

- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Bout | 3. Deksel van zekeringhouder |
| 2. Linkerkap | 4. Zekeringhouder |

Zie [Figuur 57](#) voor een beschrijving van de zekeringen op de sticker van de zekeringhouder:




Figuur 57

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Middelste maai-eenheid – 35 A | 3. Voorste maai-eenheid rechts – 35 A |
| 2. Voorste maai-eenheid links – 35 A | 4. Set met driewielaandrijving (optioneel werktuig) – 35 A |

De zekeringen voor de generator, wielmotor en het elektrische systeem vinden


- De zekeringen voor de generator (100 A) en de rechter wielmotor (60 A) bevinden zich onder de stoel (Figuur 58).



Figuur 58

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Zekering generator – 100 A | 2. Zekering rechter wielmotor – 60 A |
|-------------------------------|--------------------------------------|


- De zekering voor de linker wielmotor (60 A) bevindt zich onder de kap aan de linkerkant van de machine, dicht bij de zekeringen van het circuit voor de messenkooiaandrijving (Figuur 59).



Figuur 59

- | |
|-------------------------------------|
| 1. Zekering linker wielmotor – 60 A |
|-------------------------------------|

- De zekering voor het elektrische systeem bevindt zich onder de hoofdstroomaansluitingen (Figuur 60).




Figuur 60

g282895

1. Hoofdstroomaansluitingen 2. Zekering elektrisch systeem – 150 A

De zekeringen voor het ACS zoeken

De zekeringen van het systeem voor autonome bediening bevinden zich in het ACS-vak ([Figuur 61](#)).




Figuur 61

g539913

1. ACS-zekeringhouder

Zie [Figuur 62](#) voor een beschrijving van de zekeringen op de sticker van de zekeringhouder:



Figuur 62

decal147-6165

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Lees de <i>Gebruikershandleiding</i> voor informatie over de zekering. | 6. Ventilator |
| 2. Radar | 7. Traagheidsmeeteenheid (IMU) |
| 3. Elektrisch vermogen | 8. Gps |
| 4. Router | 9. LiDAR |
| 5. Relais | 10. Computer |

Onderhoud aandrijfsysteem

De bandenspanning controleren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Afhankelijk van de gazonomstandigheden moeten alle drie de wielen een spanning van minimaal 0,83 tot maximaal 1,10 bar hebben.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de bandenspanning van alle banden gelijk is. Als de bandenspanning niet overal identiek is, heeft dat een nadelige invloed op de prestaties van de machine.

Torsie van wielmoeren controleren

Onderhoudsinterval: Na de eerste 8 bedrijfsuren

Om de 200 bedrijfsuren


⚠ WAARSCHUWING

Als de wielmoeren niet steeds de juiste torsie hebben, kan dit leiden tot lichamelijk letsel.

Haal de wielmoeren volgens de aanbevolen onderhoudsintervallen aan met de aanbevolen torsie.

Aantrekkelijk van de wielmoeren: 108 tot 122 N·m

Om een gelijke verdeling te verkrijgen, dient u de wielmoeren aan te halen in het patroon getoond in [Figuur 63](#).



Figuur 63

g274650

De vloeistof van de tandwielkast van de tractiemotor verversen

Onderhoudsinterval: Na de eerste 8 bedrijfsuren

Om de 800 bedrijfsuren


Vloeistofspecificatie: SAE 80W90

Hoeveelheid olie tandwielkast: ongeveer 384 ml

1. Krik de machine op; zie [De machine opkrikken \(bladz. 75\)](#).

Belangrijk: De machine moet horizontaal staan zodat de juiste hoeveelheid vloeistof kan worden toegevoegd aan de tandwielkast. Zorg ervoor dat de machine horizontaal staat op de assteunen.

2. Voer de volgende stappen uit om de linker- en rechterbanden te verwijderen:
 - A. Maak de wielmoeren los en verwijder ze ([Figuur 64](#)).




g280226

Figuur 64

1. Wielmoer

- B. Verwijder de linker- en rechterbanden.
3. Plaats een opvangbak onder de wielmotor ([Figuur 65](#)).




g322517

Figuur 65

Linkerkant van de machine afgebeeld

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Aftapopening | 3. Opvangbak |
| 2. Aftapplug | |



g322518

Figuur 66

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Ontluchtingsslang en fitting | 2. Vulopening |
|---------------------------------|---------------|

4. Haal de plug uit de aftapopening (Figuur 65).

Opmerking: De aftapopening bevindt zich aan de onderkant van de tandwielkast.

Opmerking: Laat al de olie uit de tandwielkast lopen.

5. Maak de plug schoon.
6. Monteer de aftapplug in de aftapopening (Figuur 65).
7. Verwijder de ontluchtingsslang en fitting van de bovenkant van de tandwielkast (Figuur 66).

8. Vul de tandwielkast langs de vulopening met 384 ml van de aanbevolen vloeistof.
9. Monteer de ontluchtingsslang en fitting in de vulopening (Figuur 66).
10. Voer de volgende stappen uit om de banden te plaatsen:
- A. Schuif de linker- en rechterbanden op de wielnaven.
 - B. Monteer de wielmoeren (Figuur 64).
 - C. Draai de wielmoeren vast met de in [Torsie van wielmoeren controleren \(bladz. 86\)](#) gespecificeerde torsie.

Onderhouden remmen

Remmen afstellen

Als de rem de machine niet kan houden als deze geparkeerd staat, kunt u de remmen afstellen; neem contact op met een erkende Toro distributeur of raadpleeg de *Onderhoudshandleiding* voor meer informatie.

Onderhoud van de maai-eenheid

Veiligheid van de messen

Versleten of beschadigde messen of ondermessen kunnen breken en een stuk ervan kan naar u of naar omstanders worden uitgeworpen en zo ernstig lichamelijk of dodelijk letsel toebrengen.


- Controleer op gezette tijden de maaimessen en ondermessen op overmatige slijtage en beschadigingen.
- Wees voorzichtig als u de messen controleert. Draag handschoenen en wees voorzichtig als u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de messenkooien. De maaimessen en ondermessen mogen alleen worden vervangen of gewet; probeer ze nooit te rechte[n] of eraan te lassen.
- Let op bij machines met meerdere maai-eenheden: als u één maai-eenheid draait, kunnen de messenkooien in de andere maai-eenheden ook in beweging komen.

De maai-eenheden monteren en verwijderen

Opmerking: Wanneer de maai-eenheden niet aan de machine zijn bevestigd, moet u de motoren van de messenkooien van de maai-eenheid in de opbergruimte op de voorkant van de ophangarmen plaatsen om beschadiging te voorkomen.

Belangrijk: Breng de ophanging niet omhoog in de transportstand als de messenkooimotoren zich in de houders in het frame van de machine bevinden. Dit kan schade aan de motoren of slangen tot gevolg hebben.

Belangrijk: Als u de maai-eenheid moet kantelen, ondersteun de achterkant van de maai-eenheid dan om te verzekeren dat de moeren van de instelschroeven van de snijbalk niet op het werkvlak rusten ([Figuur 67](#)).



Figuur 67

1. Steun (niet meegeleverd)
2. Moer van de stelschroef van de snijbalk

De maai-eenheden monteren

⚠ VOORZICHTIG

Als u een hete motor of geluiddemper aanraakt, kan dit ernstige brandwonden veroorzaken.

Wacht totdat de hete motor of geluiddemper is afgekoeld voordat u de maai-eenheden monteert.

De ophanging moet omlaag worden gebracht om de maai-eenheden te kunnen monteren. Voer de volgende stappen uit om de ophanging omlaag te brengen:

1. Parkeer de machine op een schoon, horizontaal oppervlak.
2. Zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND.
3. Start de motor of draai het sleuteltje naar de stand AAN.
4. Breng de ophanging omlaag met de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen.
5. Stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

Voer de volgende stappen uit om de maai-eenheden te monteren:


1. Koppel de hoofdstroomaansluitingen los; zie [Hoofdstroomaansluitingen](#) (bladz. 47).

⚠ VOORZICHTIG

Als u de voeding naar de machine niet onderbreekt, bestaat de kans dat iemand de maai-eenheden per ongeluk start. Hierdoor kan ernstig letsel aan handen en voeten ontstaan.


Koppel altijd de hoofdstroomaansluitingen los voordat u werkzaamheden aan de maai-eenheden gaat uitvoeren.

2. Plaats de maai-eenheid onder de middelste ophangarm.
3. Open de vergrendelingen op de stang van de ophangarm ([Figuur 68](#)) en duw de ophangarm naar beneden zodat de stang over beide bevestigingsarmen op de maai-eenheid past en zorg ervoor dat de vergrendelingen onder de dwarsstang van de maai-eenheid gaan ([Figuur 69](#)).



Figuur 68

1. Vergrendeling – gesloten
2. Stang van ophangarm
3. Vergrendeling – open




Figuur 69

1. Stang van ophangarm
2. Stang van maai-eenheid

4. Sluit de vergrendelingen rond de stang van de maai-eenheid en vergrendel ze (Figuur 68).

Opmerking: U zult een klik horen en voelen wanneer de vergrendelingen goed gesloten zijn.

5. Smeer schoon vet op de sleufas van de motor van de maai-eenheid (Figuur 70).
6. Steek de motor in de linkerkant van de maai-eenheid (gezien vanuit de bestuurdersstoel) en trek de motorbevestigingsstang op de maai-eenheid in de richting van de motor totdat u aan beide kanten een klik hoort (Figuur 70).



Figuur 70

1. Motor van de messenkooi
2. Sleufas
3. Holte
4. Motorbevestigingsstang

7. Herhaal deze procedure bij de andere maai-eenheden.
8. Sluit de hoofdstroomaansluitingen aan; zie [Hoofdstroomaansluitingen \(bladz. 47\)](#).

De maai-eenheden verwijderen

⚠ VOORZICHTIG

Als u een hete motor of geluidsdemper aanraakt, kan dit ernstige brandwonden veroorzaken.

Wacht totdat de hete motor of geluidsdemper is afgekoeld voordat u de maai-eenheden monteert.

1. Parkeer de machine op een schoon, horizontaal oppervlak, zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND en gebruik de

joystick voor omhoog-/omlaagbrengen om de maai-eenheden omlaag te brengen.


2. Stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
3. Koppel de hoofdstroomaansluitingen los; zie [Hoofdstroomaansluitingen \(bladz. 47\)](#).

⚠ VOORZICHTIG

Als u de voeding naar de machine niet onderbreekt, bestaat de kans dat iemand de maai-eenheden per ongeluk start. Hierdoor kan ernstig letsel aan handen en voeten ontstaan.

Koppel altijd de hoofdstroomaansluitingen los voordat u werkzaamheden aan de maai-eenheden gaat uitvoeren.


4. Duw de motorbevestigingsstang uit de sleuven op de motor in de richting van de maai-eenheid en verwijder de motor uit de maai-eenheid.



Figuur 71

1. Messenkooimotor
2. Motorbevestigingsstang

5. Zet de motor in de opbergruimte op de voorkant van de ophangarm ([Figuur 72](#)).



Figuur 72

Opmerking: Als u de maaimessen slijpt, de maaihoogte instelt of onderhoudswerkzaamheden aan een maai-eenheid verricht, moet u de motoren van de messenkooien van de maai-eenheid in de opbergruimte op de voorkant van de ophangarmen plaatsen om beschadiging te voorkomen.

Belangrijk: Breng de ophanging niet omhoog in de transportstand als de messenkooimotoren zich in de houders in het frame van de machine bevinden. Dit kan schade aan de motoren of slangen tot gevolg hebben. Als u de tractie-eenheid moet verplaatsen terwijl de maai-eenheden niet gemonteerd zijn, bevestig deze dan met kabelklembanden aan de ophangarmen.

6. Open de vergrendelingen op de stang van de ophangarm van de maai-eenheid dat u wilt verwijderen ([Figuur 68](#)).
7. Maak de vergrendelingen van de stang van de maai-eenheid los.
8. Rol de maai-eenheid onder de ophangarm vandaan.
9. Herhaal indien nodig stap 4 tot en met 8 voor de andere maai-eenheden.
10. Sluit de hoofdstroomaansluitingen aan; zie [Hoofdstroomaansluitingen \(bladz. 47\)](#).

Afstelling van contact tussen ondermes en messenkooi controleren

Elke dag voordat u gaat maaien moet u het contact tussen het ondermes en de messenkooi controleren, ongeacht of de maaikwaliteit bij een eerdere maaibeurt aanvaardbaar was. Er moet een licht contact zijn over de volledige lengte van de messenkooi en het ondermes; zie de *Gebruikershandleiding* van de maai-eenheid.

Koppel de hoofdstroomaansluitingen los voordat u de messenkooien controleert; zie

Hoofdstroomaansluitingen (bladz. 47). Sluit deze weer aan nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Maai-eenheden wetten

⚠ WAARSCHUWING

Contact met de ondermessen, de messen van de messenkooi of andere bewegende onderdelen kan lichamelijk letsel veroorzaken.

- **Houd vingers, handen en kleding uit de buurt van de ondermessen, messen van de messenkooi of andere bewegende onderdelen.**
- **Probeer de messenkooien nooit met uw handen of voeten te draaien of aan te raken terwijl de motor draait.**

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maai-eenheden neer, zet de functiebedieningsschakelaar naar de NEUTRAALSTAND, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
2. Doe de aanvankelijke instelling van het ondermes en messenkooi voor het wetten op alle maai-eenheden die moeten worden gewet. Zie de *Gebruikershandleiding* van de maai-eenheid.
3. Steek het sleuteltje in het contact en start de motor.
4. Met het InfoCenter, in het menu ONDERHOUD, kiest u WETTEN.
5. Zet WETTEN op AAN.
6. Ga naar het Hoofdmenu en dan naar beneden tot Instellingen.
7. IN HET MENU INSTELLINGEN gaat u naar beneden tot WETTEN-TOERENTAL en kiest u het toerental voor het wetten met de $\pm$ knop.
8. Zet de functiebedieningsschakelaar in de NEUTRAALSTAND en zet dan de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar voren om het wetten van de gekozen messenkooien te beginnen.
9. Breng de wetpasta aan met een borstel met een lange steel. Gebruik nooit een borstel met een korte steel.
10. Als de messenkooien vast komen te zitten of onregelmatig worden tijdens het wetten, verhoogt u het toerental tot dit gestabiliseerd wordt.
11. Als u de maai-eenheden tijdens het wetten wilt afstellen, schakelt u de messenkooien uit door

de joystick voor omhoog-/omlaagbrengen naar achteren te bewegen en de motor af te zetten. Na de afstelling herhaalt u stappen³ tot en met ⁹.


12. Herhaal de procedure bij alle maai-eenheden die u wilt wetten.
13. Na voltooiing van het wetten: ga naar het InfoCenter, WETTEN, stel dit in op UIT, of draai het contactsleuteltje op UIT om de machine terug te schakelen naar maaien in de vooruitstand.
14. Spoel alle wetpasta van de maai-eenheden. Stel indien nodig het contact tussen de messenkooi en het ondermes af. Zet de instelling van de messenkooisnelheid op de gewenste maaistand.

Belangrijk: Gebruik geen hogedrukreiniger om de maai-eenheden schoon te maken. De lagers en afdichtingen kunnen beschadigd worden.

Onderhoud van sensoren

De sensoren en sensorbeugels controleren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks



g549024

Figuur 73

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Sonarsensoren achter (2) | 3. LiDAR-sensor |
| 2. Sonarsensoren vóór (4) | 4. Radarsensor |

⚠ GEVAAR

Een gebogen of kapotte sensor of sensorbeugel verhoogt de kans dat het objectdetectiesysteem niet goed werkt, wat ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

Als sensoren of sensorbeugels gebogen of kapot zijn, moet u deze onmiddellijk repareren of vervangen.

Inspecteer de sensoren en sensorbeugels voordat u de machine in autonome modus gebruikt.

Reiniging

De sensoren schoonmaken

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Maak de sensoren schoon als u vuilopstapeling merkt of als ze niet goed werken.

Maak de sensoren niet te veel schoon, want hierbij kunnen ze schade oplopen.

Zie [Figuur 73](#) voor de locatie van de sensoren.

Belangrijk: Gebruik geen hogedrukreiniger om de sensoren schoon te maken.

De sonar en radarsensoren schoonmaken

Gebruik Simple Green® schoonmaakmiddel of een soortgelijke milde zeep om opgehoopt vuil van de sonar en radarsensoren te halen.

De LiDAR-sensor schoonmaken

Opmerking: Gebruik voor het schoonmaken van de LiDAR-sensor geen hard water.

1. Bepaal welke schoonmaakmethode gepast is:
 - A. Kijk naar de eerste 5 tekens van het serienummer van de sensor. Het serienummer bevindt zich op een etiket aan de onderzijde van de sensor.
 - B. Als de eerste 5 tekens in het bereik AE001-AE229 liggen, ga dan naar stap [2](#).
 - C. Zijn de eerste vijf tekens AE230 of hoger, ga dan naar stap [3](#) of [4](#).
2. **Schoonmaken met zeepwater.**
 - A. Gebruik een spuitbus met schoon, warm water om vuil van de lens van de sensor te halen.

Belangrijk: Veeg het vuil niet direct van de sensor. Dat zou de lens kunnen beschadigen.
 - B. Veeg de sensor zachtjes af met een microvezeldoek en warm water met milde zeep.

Opmerking: Veeg mee met de kromming van de lens in plaats van op en neer over de sensor.
 - C. Spuit schoon water op de sensor om achtergebleven zeep weg te spoelen, en droog af met een schone microvezeldoek.
3. **Schoonmaken met isopropylalcohol.**

- A. Gebruik een spuitbus met schoon, warm water om vuil van de lens van de sensor te halen.

Belangrijk: Veeg het vuil niet direct van de sensor. Dat zou de lens kunnen beschadigen.

- B. Gebruik isopropylalcohol en een schone microvezeldoek om achtergebleven vuil van de sensor te halen.
- C. Veeg de sensor zachtjes af met een microvezeldoek en warm water met milde zeep.

Opmerking: Veeg mee met de kromming van de lens in plaats van op en neer over de sensor.
- D. Spuit schoon water op de sensor om achtergebleven zeep weg te spoelen, en droog af met een schone microvezeldoek.

4. Schoonmaken met Optics Cleaner van NACL.

North American Coating Laboratories (NACL) heeft een oplossing geformuleerd voor het schoonmaken van bepaalde optische apparaten. U kunt deze rechtstreeks bij hen bestellen met de volgende gegevens:

- NACL onderdeelnr.: 98-0020
 - NACL beschrijving: NACL Precision Optics Cleaner 6 oz
- A. Spuit de NACL Precision Optics Cleaner-oplossing op een schone, droge microvezeldoek.
 - B. Veeg voorzichtig mee met de kromming van de lens in plaats van op en neer over de sensor.

Stalling

Als u de machine voor een lange tijd wilt stallen, moet u de stappen in [Voorbereidingen voor stalling \(bladz. 95\)](#) uitvoeren.

9. Til de machine op en ondersteun ze zodat de wielen onbelast zijn.

Voorbereidingen voor stalling

Indien mogelijk moet u de accu opslaan op een warme, droge plaats.

De accu's - of ze nu gemonteerd zijn of verwijderd uit de machine - moeten worden opgeslagen in de juiste omgeving.

- De aanbevolen opslagtemperatuur moet zich tussen 10 °C tot 25 °C bevinden.
 - Opslag in extreme temperaturen zal leiden tot een versnelde zelfontladingsnelheid.
 - Als wordt voorspeld dat de temperaturen voor een langere periode tot onder het vriespunt zullen dalen, moet u de accu's verwijderen uit de machine en opslaan in een warmere omgeving.
1. Koppel de hoofdstroomaansluitingen los; zie [Hoofdstroomaansluitingen \(bladz. 47\)](#).
 2. Aangekoekt vuil en achtergebleven maaisel verwijderen. Indien nodig: slijp de kooien en snijplaten, zie de *Gebruikershandleiding* van de maai-eenheid. Breng een roestwerend middel aan op de ondermessen en messenkooien.
 3. Alle brandstof aftappen uit de brandstoftank. Laat de motor draaien totdat deze afslaat. Brandstoffilterbus vervangen [Brandstoffilter vervangen \(bladz. 80\)](#).
 4. Tap de olie uit het carter af terwijl de motor nog warm is. Bijvullen met verse olie; zie [Motorolie verversen en filter vervangen \(bladz. 78\)](#).
 5. Verwijder de bougies, giet ongeveer 30 ml SAE 30 olie in de cilinders en laat de motor draaien om de olie over de cilinderwand te verspreiden. Bougies vervangen, zie [Onderhoud van de bougie \(bladz. 79\)](#).
 6. Vuil en maaisel verwijderen van de cilinder, de koelribben van de cilinderkop en de ventilatorbehuizing.
 7. Koppel de accukabels los van de 12V accu.
 8. Zorg ervoor dat de 12V en 48V accu's volledig opgeladen zijn; raadpleeg de *Onderhoudshandleiding* van de tractie-eenheid voor oplaadinstructies.

Elke 6 maanden dat de accu is opgeslagen, moet u het laadniveau van de accu controleren en de accu opladen.

Waarschuwinginformatie Californië Proposition 65

Wat betekent deze waarschuwing?

Sommige producten op de markt hebben een etiket met een waarschuwing als:



WAARSCHUWING: Kanker en schade aan de voortplantingsorganen –
www.p65Warnings.ca.gov.

Wat is Prop 65?

Prop 65 geldt voor elk bedrijf dat actief is in Californië, producten verkoopt in Californië, of producten maakt die kunnen worden verkocht of geïmporteerd in Californië. De wet schrijft voor dat de Gouverneur van Californië een lijst van chemische stoffen bijhoudt en publiceert waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en omvat honderden chemische stoffen die in veel alledaagse voorwerpen voorkomen. Prop 65 heeft als doel mensen te informeren over blootstelling aan deze chemische stoffen.

Prop 65 verbiedt de verkoop van producten die deze chemische stoffen bevatten niet; wel schrijft de wet voor dat het product, de productverpakking en de bijgevoegde documentatie waarschuwingen bevatten. Een Prop 65-waarschuwing betekent ook niet dat een product enige norm of vereiste inzake productveiligheid schendt. De Californische regering stelt duidelijk dat een Prop 65-waarschuwing 'niet neerkomt op een wettelijke beslissing dat een product 'veilig' of 'onveilig' is'. Veel van deze chemische stoffen worden al jaren op grote schaal en zonder gedocumenteerde schade in alledaagse voorwerpen gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Een Prop 65-waarschuwing betekent dat (1) een bedrijf de blootstelling heeft beoordeeld en van mening is dat die het niveau 'geen significant risico' overschrijdt, of dat (2) het bedrijf ervoor kiest om een waarschuwing te vermelden, omdat het weet dat een betreffende chemische stof aanwezig is, zonder evenwel de blootstelling eraan te beoordelen.

Is deze wet overal van kracht?

Prop 65-waarschuwingen zijn enkel vereist krachtens de Californische wet. Deze waarschuwingen ziet men in heel Californië in uiteenlopende omgevingen, bijvoorbeeld in restaurants, kruidenierswinkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en op een groot aantal producten. Daarnaast kiezen sommige webverkopers en postorderbedrijven ervoor om Prop 65-waarschuwingen te geven op hun website of in catalogi.

Hoe verhouden de Californische waarschuwingen zich tot de federale limieten?

De Prop 65-voorschriften zijn vaak strikter dan federale en internationale normen. Voor verschillende stoffen is in Californië al bij veel lagere dosissen een waarschuwing vereist dan elders in de VS. Bijvoorbeeld: de Prop 65-norm voor waarschuwingen voor lood bedraagt 0,5 microgram per dag, wat veel lager is dan de federale en internationale standaarden.

Waarom worden niet alle vergelijkbare producten van de waarschuwing voorzien?

- Producten die verkocht worden in Californië moeten voorzien worden van een Prop 65-aanduiding, maar dit geldt niet voor vergelijkbare producten op andere plaatsen.
- Een bedrijf kan in als gevolg van een rechtszaak worden verplicht om zijn producten te voorzien van Prop 65-waarschuwingen, terwijl dit voor andere bedrijven die vergelijkbare producten verkopen niet geldt.
- Prop 65 wordt niet op consistente wijze opgelegd.
- Bedrijven kunnen ervoor kiezen geen waarschuwing te vermelden omdat ze vinden dat ze daar niet toe verplicht zijn in het kader van de Prop 65-voorschriften; ook als er geen waarschuwingen op een product staan, is het best mogelijk dat de betreffende chemische producten toch in vergelijkbare dosissen aanwezig zijn.

Waarom vermeldt Toro deze waarschuwing?

Toro wil consumenten zo goed mogelijk informeren zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de producten die ze kopen en gebruiken. Toro vermeldt in sommige gevallen waarschuwingen op basis van zijn kennis over de aanwezigheid van één of meer van de betreffende chemische stoffen, zonder evenwel het niveau van blootstelling te beoordelen, aangezien niet alle betreffende chemische stoffen voorzien zijn van voorschriften voor blootstellingslimieten. Ook al is de blootstelling door producten van Toro verwaarloosbaar of valt deze ruim binnen de categorie 'geen significant risico', heeft Toro er veiligheidshalve voor gekozen om Prop 65-waarschuwingen op te nemen. Als Toro deze waarschuwingen niet vermeldt, zou het bovendien vervolgd kunnen worden door de Staat Californië of door private personen die tenuitvoerlegging van Prop 65 beogen, en het kan op die manier aanzienlijke boetes krijgen.