




# Manual del operador

## Robot cortacésped serie Turf Pro™

### Modelo—Intervalo de números de serie



**30911CAN, 30911EU,  
30911JP, 30911US**

—324000000 y superiores

**30921ANZ, 30921CAN, 30921EU,  
30921JP, 30921US, 30922ANZ,  
30922CAN, 30922EU, 30922JP,  
30922US, 30923ANZ, 30923CAN,  
30923EU, 30923JP, 30923US**

—325000000 y superiores



# Exención de responsabilidad e información normativa

## ⚠ ADVERTENCIA

### CALIFORNIA Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas identificadas por el Estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento o daños reproductivos.

## Certificación de compatibilidad electromagnética

**Nacional:** Este dispositivo cumple las normas FCC Parte 15. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseable.

**ID FCC: 2AJYU-8PYA007, TFB-1004**

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS sobre exención de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada (Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá). Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

**IC: 23761-8PYA008, 5969A-1004**

### Australia



### Nueva Zelanda

R-NZ

### Japón



R 003-180247  
T 003-160194  
DF160132003

# Tabla de contenidos

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Capítulo 1: Introducción .....                                       | 1-1  |
| Uso previsto .....                                                   | 1-1  |
| Cómo obtener ayuda .....                                             | 1-1  |
| Convenciones del Manual .....                                        | 1-2  |
| Clasificaciones de las alertas de seguridad .....                    | 1-2  |
| Capítulo 2: Seguridad .....                                          | 2-1  |
| Seguridad en general .....                                           | 2-1  |
| Seguridad en el uso .....                                            | 2-1  |
| Seguridad en el mantenimiento .....                                  | 2-2  |
| Seguridad en el manejo de la batería y de la estación de carga ..... | 2-3  |
| Seguridad durante el almacenamiento .....                            | 2-4  |
| Pegatinas de seguridad e instrucciones .....                         | 2-4  |
| Capítulo 3: Descripción general del producto .....                   | 3-1  |
| Descripción general del robot cortacésped serie Turf Pro .....       | 3-1  |
| Aperos/accesorios .....                                              | 3-8  |
| Descripción general de la estación de carga .....                    | 3-9  |
| Indicadores LED .....                                                |      |
| Especificaciones .....                                               | 3-11 |
| Capítulo 4: Operación .....                                          | 4-1  |
| Antes del uso .....                                                  | 4-1  |
| Mantenimiento diario .....                                           | 4-1  |
| Funcionamiento del robot cortacésped Turf Pro .....                  | 4-1  |
| Terminología relativa al funcionamiento .....                        | 4-2  |
| Siega siguiendo patrones .....                                       | 4-4  |
| Pantalla de interfaz de usuario .....                                | 4-6  |
| Descripción general de los menús .....                               | 4-11 |
| Conexión a una red conocida diferente .....                          | 4-27 |
| Uso del robot como cliente .....                                     | 4-28 |
| Capítulo 5: Mantenimiento .....                                      | 5-1  |
| Descripción general del mantenimiento .....                          | 5-1  |
| Calendario recomendado de mantenimiento .....                        | 5-2  |
| Mantenimiento de la unidad de corte .....                            | 5-3  |
| Inspección de la unidad de corte .....                               | 5-3  |
| Sustitución de las cuchillas de corte .....                          | 5-4  |
| Descripción general de la sustitución de las cuchillas .....         | 5-5  |
| Limpieza .....                                                       | 5-6  |
| Limpieza de la máquina .....                                         | 5-6  |
| Limpieza de los contactos de carga .....                             | 5-6  |
| Limpieza del parachoques .....                                       | 5-6  |
| Limpieza de los sensores por sonar .....                             | 5-6  |
| Limpieza de las ruedas delanteras .....                              | 5-7  |
| Limpieza del eje de las ruedas delanteras .....                      | 5-7  |
| Limpieza del cabezal de corte .....                                  | 5-7  |
| Limpieza del disco de corte .....                                    | 5-8  |
| Limpieza de las ruedas traseras .....                                | 5-8  |
| Mantenimiento del sistema eléctrico .....                            | 5-8  |
| Comprobación del cableado .....                                      | 5-8  |
| Reparación de la batería .....                                       | 5-9  |
| Capítulo 6: Almacenamiento .....                                     | 6-1  |
| Almacenamiento de la máquina .....                                   | 6-1  |
| Después del almacenamiento .....                                     | 6-1  |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Capítulo 7: Avisos.....                                               | 7-1 |
| Capítulo 8: Abreviaturas .....                                        | 8-1 |
| Capítulo 9: Glosario .....                                            | 9-1 |
| Información sobre las Advertencias de la Proposición 65 de California |     |



### ADVERTENCIA



Si no se siguen las instrucciones de uso o si se utiliza el equipo sin haber recibido una formación correcta por parte de un distribuidor autorizado Toro, pueden producirse lesiones personales graves o la muerte.

- Para maximizar la seguridad, el rendimiento y la operación correcta de esta máquina, lea cuidadosamente y comprenda perfectamente el contenido de este *Manual del operador*.
- Para obtener más información sobre prácticas seguras de funcionamiento, incluidos consejos de seguridad y materiales de formación, visite [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

## Uso previsto

Este robot cortacésped se ha diseñado para que lo utilicen operadores profesionales contratados para el cuidado autónomo y programable del césped. Está diseñado principalmente para segar césped bien mantenido en zonas verdes comerciales. Este es un cortacésped de mantenimiento, que mantiene una altura uniforme de la hierba. El uso del cortacésped, la batería, la estación de carga y estación base para otros fines distintos al uso previsto podría suponer un peligro para usted y otras personas.

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, así como para evitar lesiones y daños al producto. Usted es el responsable de operar el producto de forma correcta y segura.

## Cómo obtener ayuda

Visite [www.Toro.com](http://www.Toro.com) para buscar materiales de formación y seguridad o información sobre accesorios, para localizar un distribuidor o para registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Atención al cliente de Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. Estos números se encuentran en la placa del número de serie de su producto. Escriba los números en el espacio provisto.

## IMPORTANTE

Con su dispositivo móvil, puede escanear el código QR de la pegatina del número de serie (en su caso) para acceder a información sobre la garantía, las piezas, y otra información sobre el producto.

|                   |  |                  |  |
|-------------------|--|------------------|--|
| Número de modelo: |  | Número de serie: |  |
|-------------------|--|------------------|--|

## Convenciones del Manual

Este manual identifica peligros potenciales y contiene mensajes de seguridad identificados por el símbolo de alerta de seguridad, que señala un peligro que puede causar lesiones graves o la muerte si usted no sigue las precauciones recomendadas.



G405934

Este manual utiliza 2 palabras para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

## Clasificaciones de las alertas de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad que aparece en este manual y en la máquina identifica mensajes de seguridad importantes que usted debe observar para evitar accidentes.

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA** o **CUIDADO**.



### PELIGRO



Peligro indica una situación peligrosa inminente, que si no se evita, *causará* la muerte o lesiones graves.



### ADVERTENCIA



Advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, *podría* causar la muerte o lesiones graves.

# Clasificaciones de las alertas de seguridad (continuación)



## PRECAUCIÓN



Cuidado indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, *podría* causar lesiones menores o moderadas.

---



## Seguridad en general

- El operador/supervisor de la máquina es responsable de cualquier accidente o peligro que afecte a otras personas o a su propiedad.
- Lea, comprenda y siga todas estas instrucciones y advertencias antes de usar la máquina.
- El uso o mantenimiento incorrectos de la máquina pueden causar lesiones o la muerte. Para reducir este riesgo, cumpla todas las instrucciones de seguridad.
- No deje que niños o personas que no hayan recibido la formación adecuada al respecto utilicen o reparen esta máquina. Solo permita que manejen o mantengan la máquina personas responsables, formadas, familiarizadas con las instrucciones y físicamente capaces de utilizar la máquina.

## Seguridad en el uso

- Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que hay una barrera física (por ejemplo, una valla baja o un cable perimetral) o que el perímetro de la zona de trabajo está a una distancia mínima de 8 m de cualquier obstáculo.
- Mantenga a otras personas y a los niños alejados de la máquina y de la estación de carga durante el uso.
- Lleve prendas adecuadas, incluidos pantalón largo y calzado resistente y antideslizante cuando utilice la máquina de forma manual.
- No haga funcionar la máquina si no están colocados y funcionando todos los dispositivos de protección y seguridad.
- Inspeccione el área donde se va a utilizar la máquina, y retire cualquier objeto que pudiera interferir con el funcionamiento de la máquina.
- Las cuchillas están muy afiladas; cualquier contacto con las cuchillas puede causar lesiones personales graves. Pulse el botón de parada y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de desatascar, reparar o transportar la máquina.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento situadas encima y debajo de la máquina.
- No se estire demasiado. Pise firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto permite tener un mayor control de la máquina en situaciones imprevistas. Camine, no corra nunca al entrenar la máquina.
- No se suba a la máquina de pie, sentado ni de otro modo ni permita que otros lo hagan.
- Si la máquina golpea un objeto y/o comienza a vibrar de forma anómala, apáguela de inmediato y espere a que se detenga todo movimiento antes de examinar la máquina en busca de daños. Haga todas las reparaciones necesarias antes de volver a utilizar la máquina.

- Pulse el botón de parada de la máquina, espere a que se detenga todo movimiento y desactive la máquina en las siguientes situaciones:
  - Antes de retirar obstrucciones en la máquina
  - Antes de comprobar, limpiar o realizar tareas de mantenimiento en la máquina (sobre todo las cuchillas) y la estación de carga
  - Después de que la máquina golpee un objeto extraño, o sufra un accidente o una avería; examine la máquina en busca de daños y realice las reparaciones antes de reanudar el funcionamiento
  - Si la máquina comienza a vibrar de forma anómala; examine la máquina en busca de daños y realice las reparaciones antes de reanudar el funcionamiento
- No coloque ningún objeto sobre la máquina o la estación de carga.
- No modifique la máquina, el software, la estación de carga o la estación base.
- No modifique ni desactive los controles de la máquina o los dispositivos de seguridad.
- No utilice una máquina, una estación de carga o una estación base que haya sido modificada.
- Recomendamos que no se use la máquina mientras se riega la zona de trabajo.
- Utilice solo accesorios aprobados por Toro para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.
- Pulse el botón de parada de la máquina y espere a que las cuchillas se detengan por completo antes de manipular la máquina.
- No conecte un cable de alimentación dañado. No toque un cable dañado que tenga corriente.
- No utilice el suministro eléctrico de la estación de carga en condiciones meteorológicas severas.

## Seguridad en el mantenimiento

- Antes de realizar tareas de mantenimiento en la máquina, ponga el interruptor de encendido (situado debajo de la máquina) en la posición de APAGADO.
- No deje que los niños limpien la máquina ni realicen tareas de mantenimiento en ella.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las piezas en movimiento situadas encima y debajo de la máquina.
- Las cuchillas están muy afiladas; cualquier contacto con las cuchillas puede causar lesiones personales graves.
  - Apague la máquina.
  - Lleve guantes resistentes al corte al realizar tareas de mantenimiento en las cuchillas.
  - No repare ni modifique las cuchillas.
- Inspeccione la máquina con frecuencia para asegurarse de que las cuchillas no están desgastadas o dañadas.
- Revise o sustituya las pegatinas de seguridad e instrucciones cuando sea necesario.

- Para obtener el mejor rendimiento, utilice solamente piezas y accesorios genuinos de Toro. Otros accesorios y piezas de repuesto podrían ser peligrosos.

## Seguridad en el manejo de la batería y de la estación de carga

- Limpie los terminales de carga de la máquina y de la estación de carga con una herramienta no conductora (un paño o un cepillo suave); de lo contrario, se pueden producir daños.
- Limpie los terminales de carga de la estación de carga y de la máquina con un paño limpio y seco si están sucios.
- Al realizar tareas de mantenimiento en la batería, no lleve joyas y recójase el pelo largo.
- No desmonte ni abra la batería.
- Mantenga la batería limpia y seca.
- No utilice ni cargue la máquina si está más caliente de lo habitual o si desprende humo o un olor extraño.
- Si se produce una fuga del fluido de la batería, puede producir irritación ocular y cutánea o quemaduras químicas.
- Si se produce una fuga en la batería, no deje que el líquido del interior entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y busque asistencia médica.
- Utilice un absorbente inerte como arena para limpiar el fluido derramado de la batería.
- Elimine la batería usada de forma correcta.
- No tire la batería usada al fuego. La celda puede explotar. Compruebe si la normativa local contiene alguna instrucción especial sobre la eliminación de las baterías.
- Una batería maltratada puede suponer un riesgo de incendio, explosión o quemadura química.
- No desmonte la batería.
- Sustituya la batería únicamente por otra aprobada; el uso de otro tipo de batería puede producir un incendio o riesgo de lesiones.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- Utilice únicamente la batería homologada por el fabricante de la máquina. No utilice ninguna batería que no se haya diseñado para su uso con la máquina.
- No utilice una batería dañada o modificada, porque puede mostrar un comportamiento impredecible que produzca incendios, explosión o riesgo de lesiones.
- Evite utilizar la máquina en condiciones meteorológicas adversas, sobre todo si hay riesgo de rayos.
- No use ni cargue una batería dañada, deformada o que esté excesivamente caliente. Una batería dañada puede generar calor, quebrarse, producir fugas, prender fuego o explotar.
- Utilice la batería únicamente para la aplicación para la que se ha diseñado.
- La batería podría emitir gases explosivos si se somete a una sobrecarga significativa.

- No exponga la batería a un choque mecánico.
- No utilice ni haga funcionar la estación de carga si está dañada o no funciona correctamente.
- No enchufe la estación de carga en una regleta o un cable alargador.
- No haga funcionar una estación de carga que haya recibido un golpe seco o fuerte.
- No utilice una estación de carga que no sea la diseñada para la máquina.
- Desconecte la estación de carga del suministro eléctrico antes de realizar tareas de mantenimiento o de limpieza, para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- No intente reparar, abrir o desmontar la estación de carga a menos que esté autorizado para hacerlo.
- Lleve la estación de carga a un Servicio Técnico Autorizado para que realicen tareas de mantenimiento y reparación. No desmonte la estación de carga.

## Seguridad durante el almacenamiento

- Cuando no esté utilizando la máquina, guárdela en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños o de usuarios no autorizados.

## Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las calcomanías de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier calcomanía que esté dañada o que falte.

### Pegatina pieza: 163-3955




s\_decad163-3955

- |                                                                                                                   |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ① Advertencia – lea el <i>Manual del operador</i> .                                                               | ⑥ No rocíe agua sobre la máquina.                                                 |
| ② Peligro de corte/desmembramiento de manos y pies – apague la máquina antes de realizar tareas de mantenimiento. | ⑦ La máquina está protegida por un código de acceso.                              |
| ③ Peligro de objetos arrojados – mantenga alejadas a otras personas.                                              | ⑧ Mantenga alejadas a otras personas y mantenga los niños bajo supervisión.       |
| ④ Peligro de corte/desmembramiento de manos o pies – no se suba a la máquina.                                     | ⑨ Use guantes de protección al realizar tareas de mantenimiento en las cuchillas. |
| ⑤ Mantenga a animales y mascotas alejados de la máquina.                                                          | ⑩ La máquina está equipada con un sistema antirobo.                               |

## Descripción general del producto

### Descripción general del robot cortacésped serie Turf Pro

Vista desde arriba



G538206

① Botón Stop  
(Parada)

② Cuerpo

③ Sónares de  
detección de  
obstáculos


④ Ruedas delanteras

⑤ Parachoques

⑥ Ruedas traseras

⑦ Contactos de carga


## Vista desde abajo(modelo 300)



G538280

- |                      |                   |                                                      |                            |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| ① Bobina             | ④ Ruedas traseras | ⑥ Caja electrónica sellada (programador inteligente) | ⑦ Interruptor de encendido |
| ② Ruedas delanteras  | ⑤ Batería         |                                                      | ⑧ Contactos de carga       |
| ③ Cabezales de corte |                   |                                                      |                            |


## Vista desde abajo(modelo 500)



G529049

- |                      |                                                      |                            |                       |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ① Bobina             | ⑤ Batería                                            | ⑦ Interruptor de encendido | ⑨ Disco de protección |
| ② Ruedas delanteras  | ⑥ Caja electrónica sellada (programador inteligente) | ⑧ Contactos de carga       |                       |
| ③ Cabezales de corte |                                                      |                            |                       |
| ④ Ruedas traseras    |                                                      |                            |                       |

## Cabezal de corte



G526500


- |                    |                                |                      |              |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| ① Soporte          | ③ Carcasa del motor            | ⑤ Disco antifricción | ⑦ Pantógrafo |
| ② Entrada de cable | ④ Disco de soporte de cuchilla | ⑥ Cuchilla           |              |

**Nota:** El disco de soporte de cuchilla ④, el disco antifricción ⑤ y las cuchillas ⑥ se denominan colectivamente “disco de corte”.


## Interruptor de encendido (modelo 300)

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>El interruptor de encendido está situado debajo de la tapa en la parte izquierda trasera del robot.</p> <p>Mueva el interruptor de encendido hacia la derecha (a la posición de ENCENDIDO) para activar el robot.</p> <p>Mueva el interruptor de encendido hacia la izquierda (a la posición de APAGADO) antes de un periodo de descanso prolongado o durante el almacenamiento de invierno.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Interruptor de encendido (modelo 500)




## Antena RTK GPS



Se trata de una antena de GNSS específica instalada en el centro de la carcasa. Se utiliza para recibir datos de la posición global del robot a través de satélites.

## Pegatina con número de serie

La etiqueta de identificación se puede encontrar en el interior de la tapa del botón Stop (Parada), tal y como se muestra a continuación.




① Pegatina con número de serie

# Descripción general de los sensores

La máquina está equipada con un completo conjunto de sensores que garantizan un funcionamiento seguro. Estos sensores garantizan que el robot pueda detectar y reaccionar si se encuentra algún obstáculo en su trayectoria.

## Botón Stop (Parada)




G538301

El botón de parada ① se encuentra claramente visible en la parte superior del robot. Al pulsar este botón, el robot dejará de moverse y de segar. Este botón también sirve de tapa y, cuando se levanta, ofrece acceso a la interfaz de usuario del control del robot. Para reiniciar el robot, es necesario emitir una instrucción con esta interfaz de control.

## Sónares de detección de obstáculos

El robot está equipado con un conjunto de sensores sonar para detectar obstáculos. El robot reducirá la velocidad si los detectores de sonar detectan un obstáculo.

### Detección de obstáculos mediante sensores sonar



G525070

Si el robot se desplaza siempre a baja velocidad, aunque no haya obstáculos a la vista, indica un problema con los sensores. En este caso, debe ponerse en contacto con el equipo del servicio técnico para que le ayuden a analizar el problema.


# Descripción general de los sensores (continuación)

## Parachoques

El parachoques es un sensor de presión que detecta cuando el robot toca un obstáculo. Cuando el parachoques toca el obstáculo, el robot se moverá hacia atrás y, a continuación, girará en ángulo hasta que pueda evitar el obstáculo.

## Sensores de elevación y desplazamiento del cuerpo

### Ubicación de las conexiones de los sensores de elevación




G538312

① Conexiones de los sensores de elevación

# Descripción general de los sensores (continuación)

## Sensores de elevación (se muestra la serie 500)



G525072

Los sensores de elevación se conectan al cuerpo del robot en 4 puntos. Si el robot toca un objeto bajo que empuja el cuerpo hacia arriba, o bien si alguien intenta elevar el cuerpo, los sensores de elevación reaccionarán. El robot dejará de segar y se moverá hacia atrás. Si con este movimiento se libera el obstáculo del cuerpo, el robot realizará una maniobra para evitar el objeto y seguir segando. De lo contrario, el robot registrará una alarma tras 10 segundos y se mantendrá en modo seguro (detenido) hasta que se retire el obstáculo.

# Descripción general de los sensores (continuación)

## Bobina

La bobina de inducción detecta la intensidad del campo magnético que se genera dentro del cable periférico. La intensidad máxima se encuentra en el cable que hace que el robot se detenga, gire y siga segando en una nueva dirección.

## Sensor de inclinación

El sensor de inclinación detecta el ángulo de la pendiente en la que está trabajando el robot. Se emite una alarma y el robot deja de segar si se supera el ángulo.

## Sensor de vuelco

El sensor de vuelco detecta si el robot ha volcado boca abajo o si alguien está intentando arrancar el motor cuando el robot está boca abajo.

## Sensor de temperatura

El sensor de temperatura mide la temperatura ambiente y evitará que el robot funcione si la temperatura es demasiado baja. La temperatura mínima a la que puede funcionar el robot se ajusta como un parámetro de funcionamiento.

## Receptor RTK GPS

Este sensor recopila datos de los satélites para determinar la ubicación global precisa del robot.

# Aperos/accesorios


Está disponible una selección de aperos y accesorios homologados por Toro que pueden utilizarse con la máquina a fin de potenciar y aumentar sus prestaciones. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado o con su distribuidor autorizado Toro, o visite [www.Toro.com](http://www.Toro.com) para obtener una lista de todos los aperos y accesorios homologados.

Para asegurar un rendimiento óptimo y mantener la certificación de seguridad de la máquina, utilice solamente piezas y accesorios genuinos Toro.

# Descripción general de la estación de carga


**Nota:** Se muestra el Modelo 30914EU. El aspecto varía ligeramente en función del modelo. Consulte el manual de carga para obtener más información.

## Componentes de la estación de carga




- ① Brazos de carga
- ② Base
- ③ Sensor de ocupación

## Vista trasera de la estación de carga



- ① Indicador LED Za
- ② Indicador LED ZL
- ③ Etiqueta de identificación
- ④ Pegatina
- ⑤ Entrada del cable de alimentación

## Vista desde abajo de la estación de carga



① Entrada del cable perimetral

## Indicadores LED

Los indicadores LED muestran el estado actual de cada cable. Consulte la tabla siguiente.

|                      |                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde - intermitente | El cable funciona normalmente.                                                                                                                  |
| Rojo - intermitente  | No se detecta ningún cable perimetral. Puede que se haya cortado el cable o que sea demasiado largo.                                            |
| Rojo - fijo          | Indica un problema. Puede que el cable sea demasiado corto (menos de 200 m o 656 pies), o bien que haya un problema con el sistema electrónico. |

Los LED llevan las siguientes etiquetas:

- ZL: Cable de la zona de circuito de estación
- Za: Cable de la zona de trabajo A
- Zb: Cable de la zona de trabajo B

**Nota:** Si está utilizando una estación de carga con varios circuitos y no está utilizando uno de los circuitos, el LED parpadeará en rojo. Para hacer que el LED deje de parpadear en rojo, coloque el canal en la placa en 9.

# Especificaciones

**Nota:** Las especificaciones y diseños están sujetos a modificación sin previo aviso.

## Capacidad

| Modelo                                        | 500S/SL                            | 500                                | 300                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Área máxima de trabajo [m <sup>2</sup> ]      | 75 000 m <sup>2</sup> (18,5 acres) | 75 000 m <sup>2</sup> (18,5 acres) | 45 000 m <sup>2</sup> (11,1 acres) |
| Área de trabajo recomendada [m <sup>2</sup> ] | 55 000 m <sup>2</sup> (13,6 acres) | 55 000 m <sup>2</sup> (13,6 acres) | 35 000 m <sup>2</sup> (8,6 acres)  |
| Anchura de siega [mm]                         | 1033 mm(40,7")                     | 1033 mm (40,7")                    | 633 mm (24,9")                     |
| Velocidad de trabajo [km/h]                   | 3,6 km/h (2,2 mph)                 | 3,6 km/h (2,2 mph)                 | 2,8 km/h (1,7 mph)                 |
| Pendiente máxima [%]                          | 45 % (24°)                         | 30 % (17°)                         | 35 % (19,5°)                       |

## Corte

| Modelo                                                       | 500SL, 500S, 500       | 300                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Número de cabezales de corte                                 | 5                      | 3                         |
| Número de cuchillas de corte                                 | 15                     | 9                         |
| Altura de corte mínima (disco estándar/disco de baja altura) | 20 mm/15 mm(0,8/0,6")  | 20 mm / 15 mm (0,8/0,6")  |
| Altura de corte máxima (disco estándar/disco de baja altura) | 100 mm/90 mm(3,9/3,5") | 100 mm / 90 mm (3,9/3,5") |
| Ajuste de cabezales de corte                                 | Electrónico            | Electrónico               |
| Nivel máximo de ruido (medido a 5 m)                         | 52 db(A)               | 52 db(A)                  |

## Batería

| Modelo                                     | 500SL, 500S, 500 | 300            |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|
| Tipo                                       | LiFePo4          | LiFePo4        |
| Tensión nominal [V]                        | 25,6 V           | 25,6 V         |
| Capacidad nominal [Ah]                     | 19,0 Ah          | 19,0 Ah        |
| Energía [Wh]                               | 486,4 Wh         | 486,4 Wh       |
| Rango de temperatura de funcionamiento     | -5 °C a +60 °C   | -5 °C a +60 °C |
| Tiempo de siega medio [min]                | 110              | 280            |
| Tiempo medio hasta la carga completa [min] | 90               | 90             |

## Peso y dimensiones

| Modelo        | 500SL, 500S, 500 | 300              |
|---------------|------------------|------------------|
| Peso [kg]     | 71 kg(156,5 lb)  | 52 kg (114,6 lb) |
| Longitud [mm] | 1110 mm(43,7")   | 1002 mm (39,4")  |
| Anchura [mm]  | 1278 mm(50,3")   | 1044 mm (41,1")  |
| Altura [mm]   | 515 mm(20,2")    | 466 mm (18,3")   |

## Software y supervisión

| Modelo                                              | 500SL, 500S, 500 | 300      |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------|
| Código PIN de seguridad                             | Sí               | Sí       |
| Localización GPS                                    | RTK              | RTK      |
| Gestión del robot a través de servidor y aplicación | Estándar         | Estándar |

## Inteligencia

| Modelo                                 | 500SL, 500S, 500                        | 300         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Detección de obstáculos mediante sonar | Múltiple                                | Múltiple    |
| Volver a la estación mediante GPS      | Sí                                      | Sí          |
| Tipo de siega                          | En patrones                             | En patrones |
| Zona de arranque múltiple              | Sí                                      | Sí          |
| Varios campos (opcional)               | Sí                                      | Sí          |
| Varios robots/estaciones               | No                                      | No          |
| Sonar para detección de obstáculos     | 5                                       | 5           |
| Parachoques resistente a colisiones    | 1                                       | 1           |
| Sensores de elevación delantera        | 2                                       | 2           |
| Sensores de elevación trasera          | 2                                       | 2           |
| Sensores de colisión trasera           | 2                                       | 2           |
| Sensor de vuelco/inclinación           | 1                                       | 1           |
| Deflectores de cabezal de corte        | 2 (1 en cada cabezal de corte exterior) | Ninguno     |



## Antes del uso

### Mantenimiento diario

Cada día, antes de arrancar la máquina, siga los procedimientos marcados como "Cada uso/A diario" en el Calendario de mantenimiento.

### Funcionamiento del robot cortacésped Turf Pro

El robot utiliza el sistema de posicionamiento RTK GPS, lo que significa que puede segar en líneas rectas siguiendo un patrón.

**Nota:** La siega siguiendo un patrón solo es posible cuando la calidad de la señal GPS es lo suficientemente intensa. Si el robot tiene dificultades para comunicarse con los satélites, se detendrá e intentará detectar otros satélites para mejorar la conexión. Si el problema persiste, se activa a una alarma.

El robot, que utiliza el sistema de posicionamiento RTK GPS, puede funcionar con dos tipos de configuraciones:

- Dentro de un área definida por un cable periférico
- Dentro de un área definida por un conjunto de puntos de referencia de GPS que crean un límite de seguridad


El robot se ha instalado y configurado según sus requisitos.

Para garantizar un funcionamiento óptimo del robot, es importante que se mantenga y se repare debidamente.

## Terminología relativa al funcionamiento

La siguiente figura muestra una configuración típica de robot que instalará el técnico.

## Elementos de una instalación de robot



- ## 1. Límite del área de trabajo

Puede consistir en un cable periférico físico o un límite de seguridad definido por GPS. Si el límite se define con un cable, el área contenida en él se denomina parcela.

- ## 2. Estación de carga

La estación de carga es el lugar al que robot regresa para cargar la batería, o bien para descansar si ha finalizado la programación de trabajo. Además, la estación de carga emite las señales a todos los cables conectados a ella.

- ### 3. Cable de circuito

Este cable de circuito se superpone con el cable periférico y es el medio que usa el robot para volver a la estación. Cuando detecta que se ha cruzado el cable de circuito, se mueve sobre este cable hasta que pueda acoplarse en la estación. De igual modo, cuando tenga que salir de la estación, se desplaza sobre el cable hasta que pasa al área de trabajo dentro del cable periférico.

- #### 4. Zona de navegación GPS

Se trata de una zona específica definida cuando se utiliza un cable periférico. Contiene todas las áreas de trabajo individuales.

- ## 5. Zonas de trabajo GPS

Son las zonas de trabajo que se definen mediante una serie de puntos GPS. El robot se puede programar para que funcione en estas áreas y optimizar su rendimiento.

# Terminología relativa al funcionamiento (continuación)

## 6. Obstáculo

Se trata un objeto que el robot debe evitar cuando esté trabajando.

## 7. Base RTK

Se comunica con los satélites y envía correcciones al robot para aumentar la precisión de su posición.

## 8. Repetidor WiFi

Puede ser necesario si la base envía correcciones mediante WiFi. Amplía el alcance de las correcciones que la base puede enviar al robot.


## 9. Zona vedada

Se trata de un área definida por puntos GPS y forma un área en la que el robot no funcionará. Normalmente, se crea alrededor de obstáculos.

# Siega siguiendo patrones

La figura a continuación muestra cómo funciona el robot en modo de patrones. Al inicio del ciclo de trabajo, el robot sale de la estación y sigue el cable de circuito de la estación hasta que accede al área de trabajo. Calcula su patrón y se desplaza al inicio del patrón (punto de inicio de ciclo 1). Se desplaza sobre el área de trabajo siguiendo un patrón de líneas rectas durante un ciclo. Un ciclo finaliza cuando la batería necesita cargarse, o bien cuando la programación dicta que el robot debe volver a la estación.


Cuando el robot debe volver a comenzar el trabajo, comienza un nuevo ciclo (ciclo 2). Este segundo ciclo comienza al inicio de la fila en la que estaba trabajando el robot al final del ciclo 1. El robot prosigue hasta que se haya cubierto toda el área. A continuación, el robot regresa a la estación, antes de decidir dónde necesita funcionar en el siguiente ciclo.



G525802

Una vez que se ha cubierto toda el área, el robot volverá a calcular un nuevo patrón de siega y cambiará la dirección de siega para asegurar una calidad de corte óptima y una cobertura total del campo. En el ejemplo mostrado a continuación, se han utilizado 4 direcciones con ángulos de 45° entre ellas.

## Rotación de la dirección de siega



G520321

## Siega siguiendo patrones (continuación)


Durante la siega siguiendo patrones, el robot gira antes de llegar al cable periférico, para que el límite de la zona no se siegue. Por lo tanto, es importante asegurarse de que el robot siega el límite al menos 2 veces por semana.

Para ajustar el número de veces que el robot siega el límite, seleccione , **⚙️ menú Settings (Ajustes) > Border (Límite)**.

# Pantalla de interfaz de usuario

Debajo de la tapa del botón de Parada, se encuentra un programador inteligente, que contiene el ordenador de a bordo para gestionar las operaciones del robot.

Con esta interfaz puede ver el estado actual, modificar los ajustes y emitir instrucciones concretas.



G537257

① Botones numéricos

Se utilizan para seleccionar las opciones de los menús e introducir valores numéricos.

② Pantalla LED

Muestra la situación actual.

③ LED

Luz que indica que la interfaz del usuario está **Activada**.

④ Botón de activación

Activa la interfaz de usuario

⑤ Botones de navegación

Con los botones de flecha puede destacar las opciones de los menús.

⑥ Botón atrás

Salir de un menú y volver al nivel anterior.

⑦ Botón de aceptación

Acepta una operación o un ajuste.

⑧ Botón del menú Service (Mantenimiento)

Ofrece una serie de los comandos que más utiliza el personal de mantenimiento. Consulte el menú Service Settings (Ajustes de mantenimiento).

⑨ Botón del menú Service (Mantenimiento)

Le permite definir ajustes operativos. Consulte el menú Settings (Ajustes).

⑩ Botón del menú Action (Acción)

Le permite emitir una serie de instrucciones de funcionamiento. Consulte el menú Actions (Acciones).

# Pantalla de interfaz de usuario (continuación)

## La pantalla LED



G525094

### Nombre

El nombre del robot. Puede cambiar el nombre del robot en **menú Service Settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > Device info (Información del dispositivo) > Robot name (Nombre del robot)**.

### Nube

Indica que el robot está conectado al portal web.

### GPS

Indica que el robot puede detectar al menos 4 satélites y que conoce su ubicación actual. Si la indicación de GPS parpadea, señala que el robot no puede detectar suficientes satélites. Para ver el número de satélites detectados, seleccione **menú Service Settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > Device info (Información del dispositivo)**.

### Nivel de señal móvil

Indica que el robot tiene una señal móvil.

### Sin conexión móvil

Este icono indica que no hay conexión móvil.

# Pantalla de interfaz de usuario (continuación)

## Conexión WiFi/móvil

Indica que el robot está conectado como cliente WiFi. Cuando parpadea, está intentando conectarse. Cuando está fijo, está conectado.

## Sin WiFi

Indica que el ajuste de WiFi está desactivado.

## Punto de acceso (AP) WiFi

Indica que el robot está configurado como punto de acceso WiFi y está esperando la conexión de un cliente.

## Nivel de carga de batería

Porcentaje de carga de la batería.

## Mensaje

Muestra el estado actual del robot o de la alarma.

# Comandos de la interfaz de usuario

Los comandos se encuentran disponibles en 3 menús.

## Actions (Acciones)

Ofrece una serie de misiones directas para el robot.

## Settings (Ajustes)

Define los parámetros que controlan el funcionamiento del robot.

## Service settings (Ajustes de mantenimiento)

Ofrece un conjunto de los comandos que más utilizan los operadores y los técnicos.

En la siguiente tabla se muestran todos los comandos disponibles para estas 3 opciones de menús.

| Comando/parámetro                      | Ruta                                                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activation code (Código de activación) | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo)                                             |
| APN                                    | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > Device info (Información del dispositivo) |

# Pantalla de interfaz de usuario (continuación)

| Comando/parámetro                                           | Ruta                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bootloader ver. (Versión de cargador de arranque)           | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > System Version (Versión del sistema)      |
| Border (Límite)                                             | Actions (Acciones)                                                                                             |
| Border (Límite)                                             | Settings (Ajustes)                                                                                             |
| Brain version (Versión de inteligencia artificial)          | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > System Version (Versión del sistema)      |
| Brake on idle (Freno en ralentí)                            | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Operations (Operaciones)                                         |
| Change pin code (Cambiar código pin)                        | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Security (Seguridad) > PIN code (Código PIN)                     |
| Charge & stay (cargar y permanecer)                         | Actions (Acciones)                                                                                             |
| Cutting heads (Cabezales de corte)                          | Settings (Ajustes)                                                                                             |
| Cutting height (Altura de corte)                            | Settings (Ajustes)                                                                                             |
| Date format (Formato de fecha)                              | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Regional parameters (Parámetros regionales)                      |
| Device info (Información del dispositivo)                   | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo)                                             |
| Edit parcels percentage (Editar porcentaje de parcelas)     | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Operations (Operaciones)                                         |
| Enable pin code (Habilitar código pin)                      | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Security (Seguridad) > PIN code (Código PIN)                     |
| Go charge (Ir a cargar)                                     | Actions (Acciones)                                                                                             |
| IP address (Dirección IP)                                   | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Conexiones (Conexiones)                                          |
| Language (Idioma)                                           | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Regional parameters (Parámetros regionales)                      |
| Latitude (Latitud)                                          | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > Device info (Información del dispositivo) |
| Longitude (Longitud)                                        | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > Device info (Información del dispositivo) |
| MAC address (Dirección MAC).                                | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > Device info (Información del dispositivo) |
| Max short cycles allowed (Ciclos cortos máximos permitidos) | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Operations (Operaciones)                                         |

# Pantalla de interfaz de usuario (continuación)

| Comando/parámetro                                                      | Ruta                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min temp (Temperatura mínima)                                          | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Operations (Operaciones)                                         |
| Mode (Modo)                                                            | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Conexiones (Conexiones)                                          |
| Mow (Segar)                                                            | Actions (Acciones)                                                                                             |
| Mow after charge (Segar después de la carga)                           | Actions (Acciones)                                                                                             |
| Mow now (Segar ahora)                                                  | Actions (Acciones)                                                                                             |
| PIN code (Código PIN)                                                  | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Security (Seguridad)                                             |
| Robot name (Nombre del robot)                                          | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo)                                             |
| Schedule (Programación)                                                | Settings (Ajustes)                                                                                             |
| Search for networks (Buscar redes)                                     | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Conexiones (Conexiones)                                          |
| Serial number (Número de serie)                                        | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > Device info (Información del dispositivo) |
| Software version (Versión del software)                                | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > System Version (Versión del sistema)      |
| SSID                                                                   | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Conexiones (Conexiones)                                          |
| Stay in station after charge (Permanecer en la estación tras la carga) | Actions (Acciones)                                                                                             |
| System locking (Bloqueo del sistema)                                   | Settings (Ajustes)                                                                                             |
| System version (Versión del sistema)                                   | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo)                                             |
| Time zone (Zona horaria)                                               | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Regional parameters (Parámetros regionales)                      |
| Unit system (Sistema de unidades)                                      | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Regional parameters (Parámetros regionales)                      |
| Version (Versión)                                                      | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > System Version (Versión del sistema)      |
| Visible satellites (Satélites visibles)                                | Service settings (Ajustes de mantenimiento) > Device (Dispositivo) > Device info (Información del dispositivo) |

# Descripción general de los menús

## Menú Actions (Acciones)


Las operaciones que se incluyen en este menú dependen del estado actual de la máquina:

- si el robot se encuentra en el campo
- si el robot se encuentra en la estación de carga

## Operaciones cuando el robot se encuentra en el campo

### Descripción general del menú de acciones en el campo

#### Actions menu



Estas operaciones se pueden realizar en el robot cuando no se encuentra en la estación de carga.

---

### IMPORTANTE

---

**Detenga siempre el robot en primer lugar pulsando el botón de parada.**

---

Estas operaciones se realizarían si el robot se ha detenido durante su programación de funcionamiento normal, o bien si se ha detenido porque se ha activado una alarma. Si se ha activado una alarma, es necesario corregir el problema antes de ejecutar las operaciones.

1. **Go charge** (Ir a cargar)

Volver a la estación de carga, cargar la batería y, a continuación, reanudar la siega.

2. **Charge & stay** (cargar y permanecer)

Volver a la estación de carga y permanecer en ella hasta que se emita una nueva instrucción.

3. **Mow** (Segar)


Seguir la programación de siega después de una interrupción.

# Descripción general de los menús (continuación)

## Operaciones cuando el robot se encuentra en la estación de carga

### Descripción general del menú de acciones en la estación

#### Actions menu



G525106

Utilice estas operaciones para anular la programación de funcionamiento habitual.

1. **Mow now** (Segar ahora)

Dejar la estación de carga y seguir segando.

2. **Mow after charge** (Segar después de la carga)

Permanecer en la estación de carga hasta que la batería esté cargada y, a continuación, empezar a segar.

3. **Stay in station after charge** (Permanecer en la estación tras la carga)

Permanecer en la estación de carga hasta que se emita un nuevo comando.

4. **Border** (Límite)

Ejecutar y, a continuación, volver a la estación de carga.

5. **Mow now on** (Segar ahora en)

Esta opción aparece cuando haya más de una parcela que segar. Dejar la estación de carga y seguir segando en una parcela concreta. Aparece una lista de parcelas (adyacentes) en la que puede elegir la que sea necesaria. Solo se indican las parcelas con un porcentaje de trabajo de más del 0 %.

## Ejecución de las operaciones

1. Haga clic en .

2. Pulse las flechas arriba  y abajo  para destacar el comando necesario, o bien pulse la tecla numérica que aparece delante del comando.

3. Pulse .

4. Cierre la tapa.

# Descripción general de los menús (continuación)


**Nota:** Si la tapa no se cierra en 10 segundos, la operación se cancela y deberá repetir este procedimiento.

**Nota:** Si la operación no comienza incluso cuando la tapa parece cerrar el contacto, consulte el *Manual de mantenimiento*.

## Menú Settings (Ajustes) ⚙️

Con estos comandos puede definir los ajustes que controlan el funcionamiento del robot.

### Descripción general del menú Settings (Configuración)



Véase también: LCD Settings (Ajustes de la pantalla LCD).

## Schedule (Programación)

Con este comando puede definir la programación de trabajo del robot. Define los momentos en los que el robot puede o no acceder a una parcela o una zona GPS para trabajar.

**Nota:** También se puede definir una programación con el portal web y es el método de preferencia para la programación.


- Se puede definir una programación de trabajo para cada día de la semana.
- Se puede definir una serie de periodos de trabajo para cada día, cada parcela y cada GPS.
- Cada periodo puede estar activo (implementado) o inactivo (ignorado).
- Se puede copiar una programación para un día y para una parcela en otros días de la semana.
- La programación entera se puede ignorar y ajustar el robot para que trabaje en todo momento.

# Descripción general de los menús (continuación)

## Definición de programaciones de trabajo


**Nota:** De forma predeterminada, cuando se entrega el robot, la programación se ajusta para que trabaje continuamente.

1. Pulse .
2. Pulse las teclas de flecha arriba  y abajo  para resaltar Schedule (Programación) y, a continuación, pulse . Aparecerá una pantalla como la indicada a continuación. En el siguiente ejemplo, hay dos columnas para cada día, porque se han definido dos parcelas. Esto muestra la programación actual, en la que los bloques blancos representan las horas a las que funcionará el robot en una parcela.



**Nota:** De forma predeterminada, todos los periodos aparecerán en blanco, lo que significa que el robot trabajará de forma continua.


3. Utilice las teclas de flecha para destacar Edit (Editar) y pulse .



4. Para editar la programación, destaque la parcela y pulse .


# Descripción general de los menús (continuación)

- 5. Utilice las flechas izquierda y derecha para seleccionar el día de la semana necesario y, a continuación, pulse ☒.



G525113


- 6. Utilice las flechas abajo para seleccionar el periodo que necesite en el día y pulse ☒.



G525114

- 7. Utilice el teclado numérico para indicar los valores de hora de inicio y fin donde el cursor pardee y, a continuación, pulse ☒.

## Descripción general de los menús (continuación)



G525116

8. Pulse la tecla de flecha abajo para seleccionar la casilla de verificación activa.
9. Pulse ☒ para activar la sesión definida.  
**Nota:** En la figura anterior, está activo Period 1 (Periodo 1) y Period 2 (Periodo 2) está inactivo.
10. Repita el proceso para todos los días y los periodos de tiempo que necesite.  
**Nota:** Puede copiar la programación definida en otro día.
11. Pulse **X** para volver a la pantalla Parcel Schedule (Programación de parcela) mostrada antes.
12. Use las flechas para seleccionar Follow sched. (Seguir programación). Pulse ☒ para marcar el botón de activado y asegurarse que del robot siga la programación definida. Si no se marca, el robot ignorará la programación y trabajará de forma continua.

---

### IMPORTANTE

---


**Al crear una programación para zonas GPS, la programación para la parcela cableada asociada a las zonas debe ajustarse en continua, es decir, que se muestre en blanco sólido.**

---

### Copia de programaciones de un día a otro


1. Siga el procedimiento indicado anteriormente para definir la programación de siega de un día.
2. Cuando se hayan definido todos los periodos necesarios, utilice la tecla abajo para destacar Copy (Copiar). Pulse ☒.

## Descripción general de los menús (continuación)



G525118

3. Pulse la tecla numérica que corresponda al día en el que se va a copiar la programación. Se puede seleccionar más de un día.



G525119

4. Pulse ☒.
5. Pulse ☒ para volver a la descripción general de la programación.

## Hacer caso omiso de la programación de trabajo

1. Pulse .
2. Destaque Edit (Editar).
3. Pulse ☒.
4. Utilice las teclas de flecha para destacar Follow sched. (Seguir programación) y pulse ☒ para eliminar la selección del botón.

# Descripción general de los menús (continuación)


## Cabezales de corte

El robot se suministra con cabezales de corte que, en condiciones normales, deben utilizarse todos. Si hay un problema con un cabezal de corte, con este comando puede deshabilitarlo. Esta operación también se puede realizar desde el portal web.

**Nota:** También se pueden deshabilitar los cabezales de corte en una parcela concreta.

## Habilitación/deshabilitación de cabezales de corte específicos

1. Pulse .
2. Pulse las flechas arriba  y abajo  para resaltar Cutting heads (Cabezales de corte) y, a continuación, pulse . Aparece la siguiente pantalla.




G525121

**Nota:** Se muestra la serie 500

**Nota:** Esta figura indica que los cabezales de corte están habilitados.

3. Pulse la(s) tecla(s) de número que corresponda(n) con el cabezal o los cabezales de corte que quiera habilitar o deshabilitar.

## Descripción general de los menús (continuación)



G525122

**Nota:** Se muestra la serie 500

**Nota:** Al pulsar 0 en el teclado numérico, se seleccionarán todos los cabezales de corte.

4. Pulse ☒.
5. Pulse **X** para volver al menú principal.

**Nota:** Para habilitar un cabezal de corte deshabilitado, repita el proceso anterior seleccionando el cabezal deshabilitado.


# Descripción general de los menús (continuación)

## Border (Límite)

Este menú establece el número de veces que se utiliza el modo de límite cada semana para cada parcela. El modo de límite se implementará a intervalos regulares durante la semana.

### Ajuste del número de operaciones en modo de límite por semana

1. Pulse .
2. Pulse las flechas arriba  y abajo  para destacar Border (Límite) y, a continuación, pulse . Aparecerá una pantalla con una lista de las parcelas de trabajo configuradas.



G525123

3. Destaque la parcela y, a continuación, utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para desplazarse hasta el número necesario de los modos de límite por semana.
4. Pulse .
5. Pulse  para volver al menú principal.

## Cutting Height (Altura de corte)

Con este comando puede ajustar la altura de las cuchillas y deshabilitar el segado en una parcela concreta.

Al utilizar el robot por primera vez en la temporada, o bien tras haber estado desactivado durante varios días, la hierba puede ser demasiado densa o demasiado larga, por lo que será necesario aumentar la altura de siega durante unos días. De forma predeterminada, los cabezales de corte se elevarán automáticamente cuando se detecte una mayor resistencia porque la hierba sea larga o densa. Además, los cabezales de corte descenderán cuando la resistencia se haya reducido.

Se puede definir la altura de las cuchillas para cada parcela en la que vaya a funcionar el robot. La parcela en la que está situado el robot actualmente se denomina parcela actual.

# Descripción general de los menús (continuación)

**Nota:** Si la altura de corte está ajustada en 25 mm (0,98") o menos, se producirá un mayor desgaste de la cubierta de plástico blanca del disco antifricción. En este caso, esta pieza debe inspeccionarse con frecuencia (al menos cada 2 meses) y sustituirse si es necesario.

## Ajuste de la altura de corte

1. Pulse .
2. Pulse las flechas de arriba  y abajo  para destacar Cutting height (Altura de corte) y, a continuación, pulse .


**Nota:** Aparece una pantalla que muestra la altura de corte en la parcela en la que se encuentra el robot.



G525124

**Nota:** Si este valor es negativo, indica que se ha realizado un reinicio de los parámetros y que será necesario volver a calibrar los valores de altura de la cuchilla.

3. Haga clic en Set target (Establecer objetivo). Se muestra una lista de parcelas configuradas con sus alturas de corte. En este ejemplo, puede verse que la parcela activa (Active parcel) es LOOP (circuito).




G525125

4. Resalte la parcela cuya altura de corte desea modificar y, a continuación, utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para desplazarse hasta el valor que necesite. Pulse  para fijar la altura nueva.

## Descripción general de los menús (continuación)

**Nota:** Si se modifica la altura de la parcela activa (Active parcel), los cabezales de corte se elevarán o bajarán. Si se modifica la altura de otra parcela, los cabezales de corte se elevarán o bajarán cuando el robot entre en dicha parcela.



G525126

5. Repita el proceso con otras parcelas.
6. Pulse **X** para volver al menú principal.

**Nota:** Se muestra la nueva altura de la parcela activa.



G525127

## Deshabilitación de la siega en un parcela concreta


Esta función es útil si hay parcelas en las que no haya hierba, como una parcela de circuito, o bien una parcela de conexión entre dos áreas con hierba. Cuando el robot accede a esta parcela, los cabezales de corte se desactivan y la altura de corte se ajusta en la altura máxima para todas las parcelas configuradas.

**Nota:** Si la máquina debe programarse para que trabaje en un parcela en la que los cabezales de corte estén deshabilitados, la máquina trabajará en esta parcela, pero los cabezales de corte no estarán activos.

1. Siga las instrucciones indicadas anteriormente para abrir la pantalla Cutting Height (Altura de corte).
2. Haga clic en Set target (Establecer objetivo).

## Descripción general de los menús (continuación)

3. Destaque la parcela en la que no se necesite segar. Desplácese por los valores con las teclas derecha/izquierda y seleccione Disabled (Deshabilitado).




G525128

4. Pulse **X** para volver al menú principal.

## Ajustes de la pantalla LCD

### Modificación de los ajustes de la pantalla LCD

1. Pulse  durante unos segundos.



G525132


2. Pulse los botones de flecha derecha  e izquierda  para cambiar el contraste.
3. Pulse las flechas arriba  y abajo  para destacar Temperature Auto Adj (Ajuste automático de temperatura). Cuando esta opción está activada, el contraste de la pantalla LCD se ajusta automáticamente según la temperatura ambiente. Pulse  para seleccionar esta opción o eliminar su selección.
4. Pulse la tecla 9 para invertir los colores blanco y negro.
5. Pulse la tecla 0 para volver a los ajustes de fábrica.

# Descripción general de los menús (continuación)

6. Pulse **X** para salir de este menú.

## Menú Service Settings (Ajustes de mantenimiento)

### Service Settings menu



G525136

## Regional Parameters (Parámetros regionales)

Con este menú, puede ajustar el formato de fecha, la zona horaria del robot, el idioma utilizado en los menús y el sistema de unidades.

### Date format (Formato de fecha)

El formato de fecha se puede ajustar en DD/MM/YYYY (día/mes/año) o MM/DD/YYYY (mes/día/año).

### Time zone (Zona horaria)

Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para desplazarse hasta la zona horaria que necesite.

### Language (Idioma)

Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para seleccionar el idioma necesario.

### Unit system (Sistema de unidades)

Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para seleccionar el sistema de unidades necesario. Se muestra la unidad de cualquier valor mostrado.

# Descripción general de los menús (continuación)

## Connections (Conexiones)

Es necesario establecer las conexiones con el robot por los siguientes motivos:

- Al permitir que el robot se comuniquen con el portal en el servidor web, los usuarios pueden supervisar el estado del robot.
- Al actualizar la versión del software del robot, este puede conectarse con el servidor remoto de forma habitual para comprobar si se encuentra disponible una nueva versión de software. Si hay disponible una actualización, el robot comienza a descargarla como una tarea en segundo plano, mientras sigue funcionando de forma habitual. Al final del siguiente periodo de carga, el software que se acaba de descargar se instalará en el robot.

### IP address (Dirección IP)

Muestra la dirección IP actual del robot, según el modo en el que esté funcionando el robot. Entre los modos se incluyen móvil, vpn y WiFi.

### Mode (Modo)

Le permite ajustar el modo en el que va a funcionar el robot. Puede ser OFF (Desactivado), Client (Cliente), Access point (Punto de acceso), Search for networks (Buscar redes) y SSID.

### OFF (Desactivado)

El robot no se conectará a una red.

### Client (Cliente)

El robot se conectará a la red seleccionada como cliente.

### Access point (Punto de acceso)

El robot utilizará su módem integrado para generar su propia red WiFi a la que puede conectarse.

### Search for networks (Buscar redes)

Esta opción aparece cuando el robot no está conectado o no puede detectar una red WiFi.

### SSID

Muestra el nombre de la red WiFi a la que está conectado el robot y le permite modificarla. Destaque {nombre de red} y pulse ☒.

Aparece una lista de redes.

# Descripción general de los menús (continuación)

## Descripción general de redes

- Las entradas con texto en negrita son aquellas a las que el robot se ha conectado.
- Las entradas en texto normal están disponibles, pero no se han utilizado.
- [\*] indica la red actual a la que está conectado el robot.
- [!] indica que la red a la que está conectada el robot no está cifrada con tecnologías WPA o WPA2. Por consiguiente, no es una red segura y el signo [!] indica una advertencia.
- [-] indica que la red se ha deshabilitado.

## Descripción general de los menús (continuación)

### Conexión a una red conocida diferente

1. Para conectarse a una red conocida diferente, destaque la red, pulse ☒ y seleccione **Enable Network** (Habilitar red).
2. Para modificar la red existente, destaque la red y pulse ☒. Están disponibles las siguientes operaciones:
  - Disable Network (Deshabilitar red): desconecta el robot de esta red. Esto se indicará con el signo [-] delante del nombre de la red en la lista.
  - Change Password (Cambiar contraseña): permite modificar la contraseña para acceder a la red desde esta máquina.
  - Forget Network (Olvidar la red): anula el reconocimiento de esta red conocida en este robot.

# Descripción general de los menús (continuación)

## Uso del robot como cliente

Para el funcionamiento normal, se recomienda configurar el robot como cliente WiFi. De este modo, se habilitará para que se comuniquen con el portal en el servidor web.

1. Pulse .
2. Destaque Connections (Conexiones) y pulse ☒.
3. Destaque Mode (Modo) y ajústelo en Client (Cliente). Si el robot no se ha conectado a una red WiFi, al seleccionar la opción Search for networks (Buscar redes), se buscarán redes y se mostrará una lista de las que estén disponibles.
4. Destaque la red WiFi que necesite y pulse ☒.
5. Introduzca la contraseña de la red con el teclado.
6. Destaque V y pulse ☒.

## Operations (Funcionamientos)

Con este menú puede ajustar una serie de parámetros de funcionamiento:

### Min temp (Temperatura mínima)

Ajusta la temperatura mínima con la que funcionará el robot.

**Nota:** Si se trabaja a una temperatura demasiado baja, puede dañarse la hierba.

### Edit parcels percentage (Editar porcentaje de parcelas)

Con esta opción puede ver y modificar los valores de porcentajes asignados a cada una de las parcelas que se han definido. El valor del porcentaje asignado a una parcela determina la proporción de tiempo que el robot comenzará a trabajar en la parcela. Una programación definida para que el robot funcione en parcelas concretas tendrá prioridad sobre estos valores de porcentaje.

### Brake on idle (Freno en ralentí)

Cuando esta opción esté ACTIVADA, se aplicará al menos un freno cuando el robot se detenga. Esto garantiza que el robot no se deslice por una pendiente si:

- el robot se ha detenido por una alarma
- el usuario ha detenido el robot de forma manual
- se ha abierto la cubierta de parada

Si, debido a esta opción, se han aplicado los frenos, puede deshabilitarlos (o volverlos a habilitar) pulsando 5. Además, los frenos se quitarán cuando el robot comience a funcionar de nuevo de forma normal.

**No** es necesario ajustar esta opción si el terreno de trabajo es llano y, por defecto, está DESACTIVADA.

# Descripción general de los menús (continuación)

## Max short cycles allowed (Ciclos cortos máximos permitidos)

Este parámetro ajusta el número máximo de veces que el robot volverá a la estación tras ejecutar un ciclo muy corto, antes de activar una alarma.

## Device (Dispositivo)

Este menú muestra las características del dispositivo y le permite cambiar el nombre del robot.

### Cambio del nombre del robot

De forma predeterminada, el nombre del robot se corresponde con el número de serie.

1. Pulse .
2. Pulse las teclas de flecha para destacar DEVICE INFO (Información del dispositivo) y, a continuación, pulse .
3. Destaque ROBOT NAME (Nombre del robot) y pulse .
4. Destaque la flecha atrás para borrar el nombre actual.
5. Utilice el teclado alfanumérico para escribir el nombre nuevo. Destaque cada carácter que necesite y pulse  para seleccionarlo.
6. Destaque V en la fila inferior y pulse .
7. Pulse  para aceptar el nombre nuevo.
8. Pulse  para volver al menú principal.

### Activation Code (Código de activación)

El código de activación es un código de cuatro cifras que aparece en la tarjeta de registro suministrada con cada robot.

### Acceso a la información del dispositivo

1. Pulse .
2. Pulse las teclas de flecha para destacar DEVICE (Dispositivo) y, a continuación, pulse .
3. Destaque DEVICE INFO (Información del dispositivo) y pulse .
4. Utilice las flechas ,  para desplazarse por la lista.

### Opciones de información del dispositivo

#### Robot name (Nombre del robot)

El nombre del robot.

# Descripción general de los menús (continuación)

## **Serial number (Número de serie)**

El número de serie del robot.

## **Latitude (Latitud)**

La latitud actual de la posición del robot.

## **Longitude (Longitud)**

La longitud actual de la posición del robot.

## **Visible satellites (Satélites visibles)**

El número de satélites que puede detectar actualmente el dispositivo.

## **APN**

Identidad de la red de punto de acceso.

## **MAC Address (Dirección MAC)**

La dirección MAC.

## **System Version (Versión del sistema)**

### **Software version (Versión del software)**

La versión actual del software.

- Details (Detalles)

### **Brain version (Versión de inteligencia artificial)**

Versión actual de la inteligencia artificial (IA). Utilice esta versión al informar de un problema.

- Bootloader details (Detalles de cargador de arranque)

Se muestra una lista de los componentes de software. El valor que se muestra aquí debe utilizarse al informar de un problema.

- Firmware details (Detalles de firmware)

Se muestra una lista de los componentes de software. El valor que se muestra aquí debe utilizarse al informar de un problema.



## Descripción general del mantenimiento

- El mantenimiento se refiere a un conjunto de tareas que deben realizarse habitualmente a lo largo de la temporada de siega.
- El intervalo de mantenimiento depende en cierta medida de la carga operativa del robot, pero se recomienda que lo revise un técnico autorizado al menos una vez al año.
- Mientras se realiza el mantenimiento del robot para obtener un rendimiento óptimo, no intente realizar ningún cambio en él. Corre el riesgo de perturbar el funcionamiento, provocar un accidente y dañar piezas.

**Nota:** Si observa algún comportamiento extraño o daños, llame a un técnico.

- Al realizar estos procedimientos de mantenimiento deben cumplirse las siguientes normas de seguridad:
  - Detenga la máquina: desconecte siempre la alimentación y espere a que se detengan todas las piezas en movimiento antes de manipular la máquina.
  - Desconecte el dispositivo antes de realizar lo siguiente:
    - ♦ Antes de trabajar en la máquina o de elevarla.
    - ♦ Antes de eliminar un atasco.
    - ♦ Antes de comprobar o limpiar la máquina, o bien trabajar en ella.
    - ♦ Tras golpear un objeto extraño e inspeccionar la máquina en busca de daños.
    - ♦ Si el cortacésped comienza a vibrar de manera anormal.
    - ♦ Mantenga apretados todos los tornillos, pernos y tuercas para asegurar que la máquina esté en perfectas condiciones de funcionamiento.
    - ♦ Utilice guantes: deben llevarse guantes protectores siempre que se manipule la máquina.
    - ♦ Utilice siempre piezas de OEM (Original Equipment Manufacturer, fabricante de equipos originales). Además del riesgo de accidentes, el uso de cualquier pieza que no sea de OEM supondrá la anulación de la garantía por cualquier daño resultante.

# Calendario recomendado de mantenimiento

**Nota:** El usuario habitual del robot debe llevar a cabo estos procedimientos con la frecuencia recomendada.

**Nota:** A lo largo de la temporada de siega debe comprobar periódicamente que todos los tornillos, las tuercas y los pernos están bien apretados. Apriete los que estén sueltos y, si hay daños o indicios de problemas, póngase en contacto con un distribuidor Toro autorizado.

| Intervalo de mantenimiento y servicio | Procedimiento de mantenimiento                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Antes de cada uso o a diario          | Limpieza habitual (durante época de lluvia o humedad) |
| Cada 40 horas                         | Limpieza de los contactos de carga                    |
|                                       | Limpieza del parachoques                              |
|                                       | Limpieza de los sensores por sonar                    |
|                                       | Limpieza de las ruedas delanteras                     |
|                                       | Limpieza del eje de las ruedas delanteras             |
|                                       | Limpieza del cabezal de corte                         |
|                                       | Limpieza del disco de corte                           |
|                                       | Inspección de la unidad de corte                      |
|                                       | Limpieza de las ruedas traseras                       |
| Cada 6 meses                          | Comprobación del cableado                             |
|                                       | Sustitución de las cuchillas de corte                 |
| Cada año o antes del almacenamiento   | Reparación de la batería                              |
|                                       | Almacenamiento                                        |

# Mantenimiento de la unidad de corte

## Inspección de la unidad de corte

Inspeccione las cuchillas, los pernos de las cuchillas y el conjunto del disco de corte cada semana para mantener una función de corte óptima.

# Sustitución de las cuchillas de corte

El estado de las cuchillas es fundamental para que la operación de siega sea satisfactoria. La vida útil de las cuchillas depende de una serie de factores. Deben sustituirse partes del conjunto de disco de corte cuando estén dañadas.



## ADVERTENCIA



**Las cuchillas están muy afiladas; cualquier contacto con las cuchillas puede causar lesiones graves o la muerte.**

**Tenga cuidado al sustituir o limpiar las cuchillas.**

1. Gire el disco de modo que quede visible el cabezal del tornillo que sostiene la cuchilla.
2. Retire la cuchilla retirando el tornillo.



G521608

3. Instale la cuchilla nueva y apriete el tornillo.

**Nota:** Tras realizar cualquier intervención en los cabezales de corte, gire cada uno de ellos de forma independiente y verifique que al girar uno no giren los demás.

# Descripción general de la sustitución de las cuchillas

La frecuencia con la que se tienen que sustituir las cuchillas depende del tipo de robot, su uso y el terreno en el que se utiliza. Puesto que el estado de las cuchillas es fundamental para que el resultado de la siega sea satisfactorio, se recomienda que compruebe estas piezas del robot semanalmente tras la instalación y al principio de cada nueva temporada de siega.

Con el pantógrafo, la cuchilla puede seguir las curvas del terreno. Si el pantógrafo no funciona correctamente, las cuchillas se pueden desafilar o romper. El pantógrafo debe comprobarse y limpiarse de forma habitual.

Consulte en la siguiente lista formas en las que puede prolongar la vida útil de las cuchillas.

- Asegúrese de que el terreno sea regular. Si el terreno presenta baches o desniveles, puede que el cabezal de corte no pueda seguir los contornos del terreno y las cuchillas pueden chocar contra el suelo. Intente igualar el terreno y, si es necesario, excluya los tramos muy irregulares de la zona de siega.

**Nota:** Pueden aparecer surcos junto a la estación de carga. Por lo tanto, se recomienda nivelar el terreno junto a la estación o colocar césped artificial.

- Elimine las toperas. Cuando los robots chocan contra una topera, las cuchillas se ralentizan o pueden detenerse. Una vez pasada la topera, la cuchilla vuelve a una velocidad normal. La resistencia de la tierra y los cambios de velocidad podrían aflojar los tornillos (o bien dañar el orificio del tornillo).
- Evite tramos sin hierba. La presencia de tramos sin hierba dentro de una zona con hierba hará que cambie la velocidad de rotación. Si este cambio de velocidad se produce con demasiada frecuencia, puede dañar el pivote y el orificio del tornillo. Para evitar este problema, puede aumentar la altura de corte para que el robot corte menos hierba y disminuyan las diferencias de velocidad. Como alternativa, se pueden volver a sembrar las parcelas sin hierba.
- Evite el contacto con marcadores de suelo de nylon. Pueden desafilar las cuchillas. Se recomienda bajarlos por debajo de la altura de corte.
- Evite los obstáculos bajos y sólidos en la hierba. Entre ellos, se pueden incluir aspersores, piedras y raíces. Las piedras y otros objetos móviles deben retirarse. Para evitar objetos sólidos permanentes, como aspersores, ajuste la altura de corte a un valor superior al obstáculo o adapte la zona de siega para evitarlos.

**Nota:** Las porterías desmontables son otro ejemplo de obstáculo sólido que el robot no puede detectar. Asegúrese de retirarlas antes de la programación de siega.

- Elimine la maleza alta cerca del cable periférico. Las plantas altas y resistentes pueden desafilar o dañar la cuchilla. Por lo tanto, es preferible mantener despejadas las zonas alrededor del cable periférico.

# Limpieza

## Limpieza de la máquina

Durante periodos de lluvia o humedad, es necesario asegurarse de que no se acumula barro y hierba en las piezas móviles, es decir, las ruedas y los cabezales de corte. Estas piezas deben inspeccionarse y limpiarse a diario.

1. Pulse el botón rojo para detener el robot.
2. Vuelque la máquina sobre su costado posterior.
3. Apague la máquina.
4. Elimine la hierba o la suciedad que se haya acumulado con un soplador, aire comprimido y/o un cepillo de alambre.
5. Frote el cuerpo con un paño o una esponja húmeda y suave.
6. Si el cuerpo está muy sucio, utilice una solución jabonosa.

---

### IMPORTANTE

---

**No utilice nunca disolventes.**

---

## Limpieza de los contactos de carga

Frote las superficies de contacto de carga con papel de lija (grado 280) hasta que aparezcan limpias.

## Limpieza del parachoques

1. Compruebe que el material del parachoques esté intacto. Si hay presentes cortes o desgarros, póngase en contacto con un distribuidor Toro autorizado.
2. Limpie el parachoques con un paño húmedo.

---

### IMPORTANTE

---

**No utilice agua.**

---

## Limpieza de los sensores por sonar

Para que funcionen correctamente, los sensores por sonar deben mantenerse limpios. Todos los sensores deben funcionar correctamente. Si alguno de los sensores no funciona correctamente, se emitirá una alarma.

Retire cualquier resto de barro, hierba o suciedad y límpielos con un paño húmedo.

# Limpieza de los sensores por sonar (continuación)

---

## IMPORTANTE

---

No utilice agua.

---

## Limpieza de las ruedas delanteras

1. Retire cualquier resto de barro y hierba con un cepillo de alambre o un paño..
2. Compruebe que las ruedas giren fácilmente y que no haya mucha holgura. Si hay demasiada holgura, sustituya las ruedas.

## Limpieza del eje de las ruedas delanteras

1. Limpie el eje de las ruedas delanteras con un cepillo o un paño.
2. Inspeccione visualmente el eje. Si hay algún problema, sustituya el eje.




G521593

## Limpieza del cabezal de corte

1. Limpie el cabezal de corte con un cepillo. Si dispone de aire comprimido, es preferible usarlo.
2. Compruebe que todo el cabezal de corte se mueva sin problemas hacia delante y hacia atrás, tal y como se muestra con la flecha en la siguiente figura.

## Limpieza del cabezal de corte (continuación)



G521594

## Limpieza del disco de corte

Este procedimiento debe realizarse semanalmente. Es importante si la altura de corte se ajusta a 25 mm (0,98") o menos. Si es así, aumenta el desgaste del disco antifricción y deberá sustituirse al menos cada 2 meses.

1. Limpie el disco de corte con un cepillo. Si dispone de aire comprimido, es preferible usarlo.
2. Compruebe que el disco de corte gira sin problemas. Si hay algún problema, sustituya los discos de corte.

## Limpieza de las ruedas traseras

Retire cualquier resto de barro y hierba con un cepillo de alambre.

## Mantenimiento del sistema eléctrico

### Comprobación del cableado

Inspeccione visualmente el cableado bajo el robot. Si se detecta algún problema, póngase en contacto con un distribuidor Toro autorizado.

# Reparación de la batería

El funcionamiento automático (programado) del robot optimiza la duración de la batería. Se recomienda dejar que el robot gestione sus ciclos de trabajo. Si estos ciclos de trabajo parecen inusualmente cortos, póngase en contacto con un distribuidor Toro autorizado para comprobar el estado de la batería.

**Nota:** Estos ciclos se pueden supervisar con el portal.



## Almacenamiento de la máquina

1. Cargue por completo la máquina.
2. Apague la máquina.
3. Limpie la máquina.
4. Almacene la máquina en un entorno seco, protegido y sin escarcha.

**Nota:** Proteja la estación de carga con una cubierta o una lona.

No es necesario desactivar la estación de carga.

## Después del almacenamiento

1. Encienda la máquina.
2. Conecte la alimentación a la estación de carga.
3. Compruebe el voltaje de la batería. El nivel de la batería se puede ver en la pantalla de la interfaz del usuario.
4. Arranque el robot y compruebe si vuelve a la estación de carga.



|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Su robot cumple las normas europeas.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Reciclado: Los equipos eléctricos y electrónicos están sujetos a la recogida selectiva. Recicle su robot de acuerdo con las normas vigentes.                                                                                                                                            |
| <b>Iconos de la batería</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Asegúrese de que está familiarizado con la documentación antes de manejar y utilizar la batería.                                                                                                                                                                                        |
|             | No deje que la batería entre en contacto con el agua.                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | Cuidado - Tenga cuidado al manejar y utilizar la batería. No aplastar, calentar, incinerar, cortocircuitar, desmontar ni sumergir en ningún líquido. Riesgo de fugas o ruptura. No cargar por debajo de los 0 °C. Utilice únicamente el cargador especificado en el manual del usuario. |
| <br>Li-Fe | Recicle su batería. Consulte en el manual del usuario las instrucciones de reciclado de las baterías.                                                                                                                                                                                   |
|           | Indica la polaridad de la batería.                                                                                                                                                                                                                                                      |



# Abreviaturas

|             |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APN</b>  | Access Point Name (Nombre de punto de acceso) (GSM)                                                                                                                           |
| <b>BMS</b>  | Battery Management System (Sistema de gestión de baterías)                                                                                                                    |
| <b>LFP</b>  | Lithium Ferrous Phosphorous (Fósforo ferroso de litio)                                                                                                                        |
| <b>UWB</b>  | Ultra Wide Band (Banda ultraancho)                                                                                                                                            |
| <b>CPU</b>  | Central Processing Unit (Unidad de procesamiento central)                                                                                                                     |
| <b>GPS</b>  | Global Positioning System (Sistema de posicionamiento global)                                                                                                                 |
| <b>AP</b>   | Access Point (Punto de acceso) (WiFi)                                                                                                                                         |
| <b>RTK</b>  | Real Time Kinematic (Cinemático en tiempo real)                                                                                                                               |
| <b>GNSS</b> | Global Navigation Satellite System (Sistema global de navegación por satélite)                                                                                                |
| <b>PoE</b>  | Power over Ethernet (Alimentación a través de Ethernet)                                                                                                                       |
| <b>RTCM</b> | Radio Technical Commission for Maritime Services (Comisión Técnica de Radiocomunicaciones para Servicios Marítimos) (un estándar de transmisión de datos GNSS en tiempo real) |

### Modo de límite

Cuando el robot corta la hierba en el borde del campo. Esto se realiza varias veces a la semana.

### Ciclo

Un ciclo es una sesión de trabajo del robot. Comienza cuando el robot sale de la estación y finaliza cuando vuelve a ella, o bien cuando hay un problema que detiene el ciclo de trabajo.

### Entidad

Un conjunto de robots y usuarios que funcionan en un lugar. La información sobre los robots en una entidad se puede visualizar en el portal web.

### Zona de navegación GPS

Se trata de una zona RTK GPS que se define mediante el proceso de descubrimiento de límites. Incluye toda el área de trabajo. A continuación, se pueden crear subzonas copiando y editando esta zona para optimizar la eficiencia del robot.


### Punto GPS

Un punto concreto en una parcela que el robot utiliza para volver de la estación o salir de ella. El punto se define mediante su latitud y longitud. El robot toma una ruta directa hasta este punto y, a continuación, sigue el borde de pista y el cable de circuito para volver a la estación.

### Zona GPS

Una zona GPS se define mediante un conjunto de coordenadas GPS. Permite subdividir una parcela cableada sin tener que usar cables y canales adicionales.

### Zonas GPS en una parcela cableada



G520046

## **Zona GPS (continuación)**

Aporta mayor flexibilidad a la hora de definir áreas de trabajo, ya que el robot se puede programar para que trabaje con una eficiencia óptima en las zonas.

### **Ralentí**

Un robot pasará al modo de ralentí si la misión actual se ha finalizado con el botón de Parada. De forma predeterminada, el robot pasará al modo de suspensión después de 15 minutos.

### **Isla**

Un circuito en el cable periférico instalado especialmente para evitar que el robot trabaje dentro del mismo. El cable periférico se coloca alrededor del obstáculo y los cables de aproximación y retorno se sitúan uno junto a otro.

### **Mapa**

Mapa de las rutas de los robots en el portal.

### **Mapeado**

La información recopilada por el robot utilizando datos GPS.

### **Zona vedada**

Las zonas vedadas definidas por GPS son regiones en el campo definidas por coordenadas de GPS a las que el robot nunca puede acceder durante sus estados de funcionamiento autónomo. Las zonas vedadas definidas por GPS se utilizan para excluir zonas del área de trabajo del robot que no se pueden detectar durante el descubrimiento de límites. Al utilizar zonas vedadas definidas por GPS, el robot puede calcular el patrón de siega más eficiente por adelantado. Las zonas vedadas definidas por GPS se utilizan para excluir obstáculos, normalmente mediante islas y pseudoislas.

### **Obstáculo**

Un objeto en el campo que el robot debe evitar. Los obstáculos pueden ser permanentes (por ejemplo, árboles, muebles) o transitorios, (por ejemplo, animales). Los obstáculos se detectan mediante sensores. Los obstáculos permanentes se pueden evitar creando circuitos en el cable periférico para formar “islas” o “pseudoislas”.

### **Parcela**

Un área que se debe segar dentro de un cable periférico. Al menos una parcela está asociada a un cable. Se pueden definir varias parcelas.

### **Porcentaje**

Representa la proporción de tiempo que el robot pasará trabajando en una parcela concreta. Si solo hay una parcela, el robot pasará la totalidad del tiempo en ella.

## **Cable periférico**

Un cable colocado bajo la superficie del campo que define el área en la que funciona el robot. El área definida por el cable periférico se denomina “parcela”.

## **Pseudoisla**

El cable periférico se sitúa alrededor del obstáculo, manteniendo una distancia concreta entre los cables de aproximación y de retorno.

## **Valores de estado del robot**

- Desconectado  
El robot se ha desconectado.
- Desconectado tras alarma  
El robot se ha desconectado solo tras una alarma.
- Alarma  
El robot está en estado de alarma.
- Permanencia  
El robot está esperando en una estación de carga.
- Carga  
El robot está cargando la batería.
- Dirigiéndose a la estación de descarga  
El robot se dirige a la estación de descarga para descargar pelotas. Este estado comienza cuando un robot decide volver a la estación.
- Dirigiéndose a la estación de carga  
El robot se dirige a la estación de carga. Este estado comienza cuando el robot decide volver a la estación.
- Saliendo de la estación  
El robot está saliendo de la estación y empezando el trabajo.

## **Zona RTK GPS**

El área de trabajo de un robot que realiza una siega en patrón. La zona RTK GPS la define el robot al realizar un recorrido por el cable periférico.

## **Sitio**

Toda el área que incluye el área en la que funciona el robot.

## **Suspensión**

Un robot pasará al modo de suspensión 15 minutos después de que se haya producido una alarma que no se haya borrado. Tras 2 días en el modo de suspensión, el robot pasará al modo desactivado. Esto también se producirá si el nivel de carga de la batería llega a un nivel bajo. En el modo de suspensión, el robot utiliza la energía mínima para reducir riesgos para la batería.

## Suspensión (continuación)

Se puede desactivar el modo de suspensión de los siguientes modos:

- borrando la alarma y encendiendo el robot mediante el botón en la pantalla LED;
- llevando el robot hasta la estación de carga si se ha agotado la batería;
- enviando un comando de activación remoto a través del portal web.

## Circuito de estación

Un circuito de estación es un cable corto alrededor de una estación de carga que se utiliza para guiar al robot hasta la estación. Cuando el robot detecta que está en el circuito de la estación, sigue el cable hasta que llega a la estación.


## Terreno

Un área de hierba alrededor del campo que no debe segarse.

## Límite de pista

Una anchura de hierba alrededor del borde de la parcela en la que funciona el robot. El robot sigue el límite de pista al salir de la estación o al volver a ella, a menos que utilice GPS. No hay ningún límite de pista especificado para un cable que funciona como “circuito de regreso a la estación”.


## Límite de pista



El límite de la pista se encuentra junto al cable periférico y se define mediante dimensiones mínimas y máximas ajustadas como parámetros de instalación. Es más ancho que el robot. La ruta que toma el robot dentro del límite de pista se selecciona de forma aleatoria. Garantiza que el robot no se desplace repetidamente a lo largo de la misma ruta y se creen surcos en el campo. Si el robot se encuentra un obstáculo mientras está en el límite de pista, los sensores harán que dé la vuelta y gire en un ángulo aleatorio para continuar. Esto puede repetirse varias veces si es necesario.

## Límite de pista (continuación)

### Maniobras para evitar un obstáculo en el límite de pista



# Información sobre las Advertencias de la Proposición 65 de California

## ¿Qué significa esta advertencia?

Puede ver un producto a la venta que lleva una etiqueta de advertencia como la siguiente:



**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov).

## ¿Qué es la Proposición 65?

La Proposición 65 afecta a cualquier empresa que tenga presencia en California, que venda productos en California, o que fabrique productos que podrían ser introducidos o vendidos en California. Esta ley exige que el Gobernador de California mantenga y publique una lista de sustancias químicas identificadas como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. La lista, que se actualiza anualmente, incluye cientos de productos químicos que se encuentran en muchos artículos de uso diario. El propósito de la Proposición 65 es informar al público sobre la exposición a estos productos químicos.

La Proposición 65 no prohíbe la venta de productos que contengan estos productos químicos, sino que requiere la presencia de advertencias en el producto, el envase y la documentación suministrada con el producto. Además, una advertencia de la Proposición 65 no significa que el producto contravenga ninguna norma o requisito de seguridad. De hecho, el gobierno de California ha aclarado que una advertencia bajo la Proposición 65 “no es lo mismo que una decisión legal sobre la “seguridad” o la “inseguridad” de un producto”. Muchos de estos productos químicos han sido utilizados durante años en productos de uso diario sin que se hayan producido daños documentados. Para obtener más información, visite <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Una advertencia de la Proposición 65 significa que una empresa (1) ha evaluado la exposición y ha concluido que supera el nivel de “sin riesgo significativo”; o (2) ha optado por proporcionar una advertencia basándose en sus conocimientos respecto a la presencia de un producto químico de los incluidos en la lista, sin intentar evaluar la exposición.

## ¿Esta ley es aplicable en todas partes?

Las advertencias de la Proposición 65 sólo son obligatorias bajo la legislación de California. Estas advertencias se ven por toda California en una gran variedad de entornos, incluyendo entre otros restaurantes, tiendas de alimentación, hoteles, escuelas y hospitales, y en una amplia variedad de productos. Además, algunos minoristas de Internet y de la venta por correo incluyen advertencias de la Proposición 65 en sus sitios web o en sus catálogos.

## ¿Qué diferencia hay entre las advertencias de California y los límites federales?

Las normas de la Proposición 65 son a menudo más exigentes que las normas federales o internacionales. Varias sustancias requieren una advertencia bajo la Proposición 65 a niveles muy inferiores a los límites federales. Por ejemplo, el nivel exigido por la Proposición 65 para las advertencias sobre el plomo es de 0.5 µg/día, que es muy inferior a lo que exigen las normas federales e internacionales.

## ¿Por qué no llevan la advertencia todos los productos similares?

- Los productos vendidos en California deben llevar etiquetas bajo la Proposición 65, mientras que otros productos similares que se venden en otros lugares no las necesitan.
- Una empresa puede estar obligada a incluir advertencias de Proposición 65 en sus productos como condición de un acuerdo tras un procedimiento legal relacionado con la Proposición 65, pero otras empresas que fabrican productos similares no tienen necesariamente la misma obligación.
- La aplicación de la Proposición 65 no es uniforme.
- Algunas empresas pueden optar por no proporcionar advertencias porque concluyen que no están obligadas a hacerlo bajo la Proposición 65; la falta de advertencias en un producto no significa que el producto esté libre de los productos químicos incluidos en la lista a niveles similares.

## **¿Por qué incluye Toro esta advertencia?**

Toro ha optado por proporcionar a los consumidores la mayor cantidad posible de información para que pueda tomar decisiones informadas sobre los productos que compran y utilizan. Toro proporciona advertencias en ciertos casos basándose en sus conocimientos sobre la presencia de uno o más productos químicos de la lista, sin evaluar el nivel de exposición, puesto que la lista no incluye límites de exposición para todos los productos químicos que contiene. Aunque la exposición que provocan los productos Toro puede ser insignificante, o estar dentro de los límites de la categoría “sin riesgo significativo”, Toro ha optado por proporcionar las advertencias de la Proposición 65 por simple precaución. Además, si Toro no proporcionara estas advertencias, podría ser demandada por el Estado de California o por particulares bajo la Proposición 65, y estar sujeta a importantes sanciones.