



后滚筒刷套件

Reelmaster® 3555、3575 和 5010 系列滚刀组带 12.7cm 或 17.8cm 滚刀

型号 03406

型号 03408

安装说明

此产品符合欧盟所有相关指令。若要了解详情请参阅本手册封底的注册声明 DOI。

此后滚筒刷套件安装在驾乘式机器的滚刀剪草机上需由商业应用中雇用的专业操作员进行操作。它的设计目标主要在于确保滚刀组后滚筒不会堆积草和杂物从而在公园、运动场及商业用地保养得很好的草坪上留下更漂亮的剪草效果。

重要事项 仅在剪草高度介于 625mm 时使用后滚筒刷套件。当剪草高度超过 25mm 时请使用高剪滚筒刷。请参阅“安装高剪滚筒刷选件”的程序。

注意 由电动滚刀马达驱动的 12.7cm 滚刀组需要额外的端部配重块套件型号 03413。

介绍

重要事项 在安装该套件之前请确保您拥有兼容的滚刀组

03406 设计用于带 12.7cm 滚刀的 Reelmaster 3555、5410 或 5010-H DPA 56cm 滚刀组。

03408 设计用于带 17.8cm 滚刀的 Reelmaster 3575、5510、5610 或 5010-H DPA 56cm 滚刀组。

请参阅下表了解更多详细信息

后滚筒刷套件	兼容的滚刀组	不兼容的滚刀组
03406 12.7cm 滚刀	所有铝制侧板滚刀组型号 03621/23/24、03634/5 和 03487/8/9	涂有红色的侧板 DPA 滚刀组型号 03661、03694/5
03408 17.8cm 滚刀	所有铝制侧板滚刀型号 03636/7/8/9 和 03641/43	涂有红色的侧板 DPA 滚刀组型号 03681/2、03696/7/8/9、03693 和 03863/4



安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

说明	数量	用途
不需要零件	—	收集安装需要的物品。
不需要零件	—	确定滚筒刷的方向。
滚筒刷架 六角螺栓 $\frac{3}{8}$ x 1 英寸 滚筒刷组件 轴肩螺栓5/16 x 0.62 英寸 右皮带罩/刮板组件 左皮带罩/刮板组件 螺栓5/16 x $\frac{1}{2}$ 英寸 隔片 从动皮带轮 凸缘头螺栓 $\frac{3}{8}$ x 2 英寸 皮带 薄垫片对齐皮带时需要 右驱动轴 左驱动轴 O 形圈 90 度黄油嘴	5 10 5 5 2 3 20 5 5 5 5 2 3 5 5	安装滚筒刷。
高剪滚筒刷选件	—	安装高剪滚筒刷——适用于超过 2.5cm 的剪草高度。
适用于 Reelmaster 5010-H带 12.7cm 滚刀组的端部配重块套件型号 03413	—	为 Reelmaster 5010-H带 12.7cm 滚刀组安装端部配重块套件。
轴肩螺栓3/8 x 0.58 英寸选配单独出售	—	安装 Reelmaster 5010-H 专用轴肩螺栓。

注意 从滚刀组后面确定滚刀组的左右侧。

安装需要的物品

在进行安装前应备齐以下工具

- $\frac{1}{2}$ 英寸深套管
- 9/16 英寸深套管
- 1/2 英寸棘轮扳手数量 2
- 12.7cm 滚刀花键工具零件号 TOR4074*
- 17.8cm 滚刀花键工具零件号 TOR4070*
- 1/8 英寸 T 型六角扳手
- 5/16 英寸 T 型六角扳手
- 3/8 英寸扳手
- 5/16 英寸扳手
- $\frac{1}{2}$ 英寸扳手
- 扭矩扳手——23 N·m
- 扭矩扳手——2025 N·m
- 扭矩扳手——3645 N·m

- 扭矩扳手——4754 N·m
- 扭矩扳手——115128 N·m
- 长柄撬棍 (0.95cm x 30.48cm)

*可通过 K-Line Industries 的[网站](#)进行订购将您的订单通过电子邮件发送至 cservice@klineind.com 或致电 K-Line 客户服务热线 1-800-824-5546。

确定滚筒刷的方向

所有滚刀组出厂时配重块都安装在滚刀组的左侧。请参阅图 1 确定滚筒刷和滚刀马达的位置。




图 1

- | | |
|----------|-------------|
| 1. 滚刀组 1 | 5. 滚刀组 5 |
| 2. 滚刀组 2 | 6. 滚刀马达 |
| 3. 滚刀组 3 | 7. 右滚筒刷驱动组件 |
| 4. 滚刀组 4 | 8. 左滚筒刷驱动组件 |

注意 这些说明和图示显示了套件在滚刀组上的安装情况。端部配重块安装在滚刀组的左侧。

安装滚筒刷

安装驱动轴

安装本套件前请参阅设备 *操作员手册* 中的“维护安全”章节。

1. 将机器停放在水平地面上拉好手刹。
2. 确保滚刀组已分离。
3. 关闭发动机并拔下钥匙。
4. 从机器上拆下所有滚刀组。

重要事项 检查滚刀组是否处于所需剪草高度和姿态。如果需要可以在安装套件前根据 *操作员手册* 进行调整。

5. 固定滚刀以便拆卸请参阅 [固定滚刀以卸下螺纹插入件](#) (页码 12)。
6. 拆下后滚筒刷驱动装置 图 1 的滚刀组螺纹嵌入件并丢弃 图 2。




图 2

1. 螺纹嵌入件图中所示为左侧嵌入件
2. 左侧嵌入件在嵌入件表面上有一个凹槽。
3. 驱动轴
4. 在此处涂抹防松螺纹油。

注意 左侧嵌入件位于 1 号、3 号和 5 号滚刀组 图 1。

7. 固定滚刀以便安装请参阅 [固定滚刀以安装螺纹插入件](#) (页码 12)。
8. 在驱动轴螺纹 图 2 上涂抹防松螺纹油并安装驱动轴上紧扭矩至 115128N·m。

安装滚筒刷架

1. 如 图 3 所示将 O 形圈安装到滚筒刷外壳上。




图 3

1. 滚筒刷架
2. O 形圈

2. 仅限型号 03408 用 2 个六角螺栓 $\frac{3}{8}$ x 1 英寸将滚筒刷架安装到滚刀轴承座上请参阅 图 4。

注意 固定好滚筒刷架的位置令螺纹孔朝向滚刀组的前面。

注意 确保 O 形圈正确固定在滚筒刷架上。




图 4

1. 滚筒刷架
2. 螺纹孔
3. 内六角螺栓

3. 对于型号 03406 套件带 RM5010 拖拉机以及
 - 12.7cm 液压滚刀马达将 2 个 5/16-18 x $\frac{1}{2}$ 英寸螺栓安装在滚筒刷架上 图 5。
 - 12.7cm 电动滚刀马达用 2 个 5/16-18 x $1\frac{1}{2}$ 英寸螺栓将端部配重块套件安装在滚筒刷架上请参阅 图 5。




图 5

1. 端部配重块套件型号 03413 电动滚刀马达
2. 螺栓 5/16-18 x $\frac{1}{2}$ 英寸 液压滚刀马达
3. 滚筒刷架

安装滚筒刷组件

1. 从滚刀组的滚筒刷架一侧拆除滚筒的黄油嘴 图 7。




图 6

1. 黄油嘴
2. 安装 90 度黄油嘴使其面向后方 图 6。




图 7

1. 6mm 隔片
2. 侧板安装法兰
3. 90 度黄油嘴
4. 凸缘锁紧螺母拆下

3. 拆掉将每个滚筒支架固定到侧板上的 2 个凸缘锁紧螺母 图 7。

注意 请勿卸下螺栓。此外拆下位于侧板安装法兰顶部的所有 6mm 隔片。

4. 将左侧或右侧的滚筒刷组件安装支架固定到滚筒支架螺栓上 图 8。




图 8

1. 左滚筒刷组件
2. 滚筒刷安装支架

重要事项 将滚筒刷组件安装支架直接安装到滚刀组侧板安装法兰的顶部表面。请勿在滚筒刷安装支架与侧板安装法兰中间放置隔片。保存其他的 6mm 隔片以备日后使用。

5. 用之前拆下的螺母将滚筒刷组件安装支架安装到滚刀组的侧板上。

安装滚筒刷侧板

1. 向外滑动每个防尘圈直到唇形密封圈与每个轴承座轻轻接触 图 9。




图 9

1. 轴承座
2. 防尘圈

2. 在滚筒刷架中的套环内径上涂抹一层润滑脂 图 10。




图 10

1. 螺栓
2. 轴肩螺栓 5/16 x 0.62 英寸
3. 套环
4. 用 5/16-18 水龙头清除螺纹上的油漆然后再拧入轴肩螺栓。
5. 滚筒刷架
6. 滚筒刷枢轴板组件

3. 安装左侧或右侧滚筒刷枢轴板 图 10。

注意 当把枢轴板的突出物插入滚筒刷架的套环中时请确保套环正确固定在刷架上。滚筒刷枢轴板正确固定后橡胶套环不应产生阻力且可以自由旋转。

注意 确保怠轮皮带轮组件按图 10 中所示安装在底部。

- 为 2 个螺栓 5/16 x 1/2 英寸涂抹防松螺纹油并用这两个螺栓将滚筒刷侧板安装到滚筒刷轴承座上 图 10。

注意 上紧螺栓扭矩至 2025N·m。

- 用 5/16-18 水龙头清除滚筒刷架中螺纹上的油漆然后再拧入轴肩螺栓 图 10。

重要事项 如果在拧入轴肩螺栓之前不清洁螺纹螺栓可能会断开。

- 在轴肩螺栓上涂抹防松螺纹油 图 10。
- 用轴肩螺栓将滚筒刷侧板固定至滚筒刷架上 图 10。

注意 上紧螺栓扭矩至 2025N·m。

注意 轴肩螺栓不应将侧板夹在刷架上。

- 确保滚筒刷侧板与滚刀组侧板保持平行。如果不平行可按以下方法进行调节
 - 松开将滚筒刷安装支架固定到滚刀组侧板上的 2 个凸缘锁紧螺母 图 11。
 - 旋转滚筒刷轴承座直到滚筒刷侧板与滚刀组侧板保持平行 图 11。
 - 拧紧将滚筒刷安装支架固定到滚刀组侧板上的 2 个凸缘锁紧螺母 图 11。




图 11

- 松开这些螺栓调节滚筒刷的位置。
- 松开这些螺母使滚筒刷侧板保持平行。

固定滚筒刷

- 松开将每个滚筒刷轴承座固定到滚筒刷安装支架上的 2 个螺栓 图 11。

注意 这些螺栓在出厂时就是松动的。

- 固定滚筒刷使其刚刚接触到或靠在后滚筒上 图 12。

重要事项 滚筒刷轴不得与滚刀组侧板接触。

重要事项 滚筒刷与滚筒接触过近将导致滚筒刷过早磨损。




图 12

- 轴承座部分零件未显示
- 侧板
- 滚筒刷
- 确保此处留有间隙。
- 轻轻接触
- 后滚筒
- 黄油嘴

注意 滚筒刷轴必须与后滚筒保持平行。

重要事项 固定两个滚筒刷轴承座使它们与地面平行确保后滚筒黄油嘴处留有间隙。

- 拧紧将每个滚筒刷轴承座固定到滚筒刷安装支架上的 2 个螺栓。

安装驱动皮带轮

- 将隔片插入轴承座的轴中 图 13。
- 将驱动皮带轮插入隔片和驱动轴 图 13。

注意 确保皮带轮拉环固定在驱动轴的槽中。

- 用一个凸缘头螺栓 3/8 x 2 英寸将皮带轮和隔片固定到驱动轴上请参阅 图 13。

注意 上紧螺栓扭矩至 4754N·m。

重要事项 如果不适当上紧螺栓就会松动。




图 13

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. 驱动轴 | 3. 从动皮带轮 |
| 2. 隔片 | 4. 凸缘头螺栓——上紧螺栓
扭矩至 47 54N·m |




图 15

- | | |
|-------|---------------|
| 1. 皮带 | 2. 深套管9/16 英寸 |
|-------|---------------|

安装输送带

1. 按照如下方式将皮带安装到皮带轮上

- 先缠绕**驱动**皮带轮周围的皮带然后再缠绕**怠轮**皮带轮顶部上方的皮带 [图 14](#)。




图 14

- | | |
|------------|----------|
| 1. 从动皮带轮 | 3. 皮带 |
| 2. 怠轮皮带轮组件 | 4. 从动皮带轮 |

- 启动**从动**皮带轮上的皮带 [图 15](#)。
- 使用深套管9/16 英寸旋转滚筒刷组件并把皮带引入从动皮带轮 [图 15](#)。

重要事项 确保皮带的棱条适当固定在每个皮带轮的凹槽中且皮带处于怠轮皮带轮的中间。

- 向下压怠轮皮带轮确保怠轮皮带轮组件可以自由旋转。

完成安装

- 按照如下方式检查皮带与皮带轮的对齐情况
 - 在检查对齐情况之前皮带必须保持适当的张紧力已安装。
 - 沿着**驱动**皮带轮的外面放置直尺 [图 16](#)。切勿把直尺穿过驱动皮带轮和从动皮带轮。
 - 驱动皮带轮和从动皮带轮的外部应对齐且距离小于 0.76mm。
 - 如果皮带轮没有对齐请参阅 [检查皮带轮对齐情况 \(页码 10\)](#)。
 - 如果皮带轮已对齐请继续安装。
 - 切勿使用怠轮皮带轮检查对齐情况。

重要事项 如果皮带轮没有适当对齐皮带可能会提前出现故障。




图 16

2. 将皮带罩滑动到安装螺栓上并用 2 个凸缘螺母固定皮带罩 图 17。

重要事项 螺母不要拧得过紧因为可能会损坏皮带罩。




图 17

1. 皮带罩
2. 固定螺丝已安装
3. 固定螺丝已拆下

3. 用 2 号通用型锂基润滑脂润滑每个滚筒刷轴承座上的黄油嘴 图 18。擦掉多余的润滑脂尤其是防尘圈周围。




图 18

安装高剪滚筒刷

选件

当剪草高度为 2.5cm 或以上时侧板垫片下安装有 5 个或以上隔片可安装高剪滚筒刷单独出售。

1. 如果滚刀组上安装有一个滚筒刷应拆下将非传动轴承座固定到轴承座安装支架 图 19 和 图 20 上的 2 个螺栓、垫圈和螺母。




图 19

1. 非传动轴承座

2. 滑动非传动轴承座和防尘圈从刷轴上取下来 图 20。




图 20

1. 非传动轴承座
2. 防尘圈
3. 刷轴

3. 拆下 2 个 J 形螺栓和螺母 图 21。
4. 滑动现有滚筒刷从刷轴上取下来 图 21。
5. 松开将传动轴承座固定到轴承座安装支架上的 2 个螺栓、垫圈和螺母 图 21。
6. 把高剪滚筒刷滑入刷轴 图 21。
7. 使用之前卸下的 2 个 J 形螺栓和螺母把滚筒刷夹在轴上 图 21。

重要事项 插入 J 形螺栓的螺纹端穿过刷轴的外孔同时把 J 形螺栓的弯曲端钩入内孔。

8. 上紧 J 形螺栓扭矩至 23N·m。




图 21

G027202
g027202

1. 高剪滚筒刷
2. J 形螺栓
3. 松开这些螺栓。




图 22

g027511
g027511

1. 新轴肩螺栓 3/8 x 0.58 英寸

9. 把防尘圈和非传动轴承座安装到刷轴上 图 20。
 10. 使用之前卸下的 2 个螺栓、垫圈和螺母将非传动轴承座安装到轴承座安装支架上。
- 注意** 小心不要碰掉密封弹簧。
11. 拧紧将传动轴承座固定到轴承座安装支架上的 2 个螺栓、垫圈和螺母。

为 Reelmaster 5010-H 带 12.7cm 滚刀组安装端部配重块套件

注意 仅 Reelmaster 5010-H 带 12.7cm 滚刀组需要安装端部配重块套件。

请参阅 *安装说明* 了解配重块套件。

安装轴肩螺栓

适用于 2025 年之前生产的 Reelmaster 5010-H 设备

注意 请联系您的 Toro 授权经销商以获得新的轴肩螺栓。

1. 安装滚筒马达前请如 图 22 所示用全新轴肩螺栓 3/8 x 0.58 英寸更换原有轴肩螺栓。
2. 上紧轴肩螺栓扭矩至 3745 N·m。

注意 新轴肩螺栓可防止电机受到干扰。

维护

- 确保滚筒刷与滚筒保持平行中间留有 1.5mm 间隙或轻轻接触。
- 每 50 小时及每次清洗后都要给黄油嘴涂抹润滑脂。
- 更换滚筒刷时上紧 J 形螺栓扭矩至 23N·m。
- 更换刷轴从动皮带轮时上紧螺母扭矩至 3645N·m。
- 更换滚筒刷驱动皮带轮时涂抹 242 乐泰胶蓝色并上紧螺栓扭矩至 4754N·m。

注意 滚筒刷、总轮轴承和皮带被视为消耗品。

检查皮带轮对齐情况

1. 从动皮带轮位于滚筒刷轴可以自由出入 [图 23](#)。

注意 留意皮带轮需要移动的方向。




图 23

1. 从动皮带轮
2. 总轮皮带轮组件
3. 从动皮带轮螺母

2. 旋转滚刀会带动驱动皮带轮旋转把皮带从驱动皮带轮上撬下来 [图 23](#)。

注意 旋转滚刀时应戴上厚垫手套或使用厚抹布。

3. 卸下将从动皮带轮固定至刷轴的锁紧螺母 [图 23](#) 或 [图 24](#)。

注意 在滚筒刷轴平底上使用 ½ 英寸扳手防止其旋转。

4. 从轴上卸下从动皮带轮 [图 24](#)。
5. 如果皮带轮需要移出可添加 0.8mm 厚的垫圈 [图 24](#)。

注意 如果皮带轮需要移入拆下 0.8mm 厚的现有垫圈。

6. 安装皮带轮。




图 24

1. 锁紧螺母
2. 从动皮带轮
3. 垫圈——厚 0.8mm
4. 滚筒刷轴平底

7. 支撑住滚筒刷轴平底用之前拆下的 3/8-16 凸缘螺母将从动皮带轮固定到轴上。

注意 放好锁紧螺母然后上紧扭矩至 3645N·m。

8. 按照如下方式将皮带安装到皮带轮上

- A. 先缠绕**驱动**皮带轮周围的皮带然后再缠绕总轮皮带轮顶部上方的皮带 [图 25](#)。




图 25

1. 从动皮带轮
2. 总轮皮带轮组件
3. 从动皮带轮
4. 皮带

- B. 启动**从动**皮带轮上的皮带 [图 25](#)。

- C. 使用深套管 9/16 英寸旋转滚筒刷组件并把皮带引入从动皮带轮 [图 26](#)。




图 26

1. 皮带
2. 深套管9/16 英寸

重要事项 确保皮带的棱条适当固定在每个皮带轮的凹槽中且皮带处于怠轮皮带轮的中间。

9. 检查皮带轮对齐情况如有必要请调节。

固定滚刀

警告

滚刀组刀片十分锋利可切断手脚。

- 确保您的手脚远离滚刀。
- 进行维修之前应首先固定滚刀。

固定滚刀以卸下螺纹插入件

1. 松开滚刀组左侧的屏蔽螺栓抬起后护罩图 27。
2. 将一根长柄撬棍建议尺寸为 0.95cm x 30.48cm 带螺丝刀柄插入滚刀组后部最靠近需要扭转的滚刀组一侧图 27。
3. 将撬棍靠着滚刀支撑板的焊接侧图 27。

注意 将撬棍插入滚刀轴的顶部与 2 个滚刀刀片的背面之间从而使滚刀固定不动。

重要事项 切勿将撬棍接触任何刀片的刀刃这可能会损坏刀刃和/或导致一个高刀片。

重要事项 滚刀组左侧的插入件具有左旋螺纹。滚刀组右侧的插入件则具有右旋螺纹。




图 27

1. 螺纹插入件可卸除
2. 松开屏蔽螺栓。
3. 后护罩
4. 滚刀轴
5. 滚刀支撑板
6. 撬棍沿着滚刀支撑板的焊接侧插入。

4. 将撬棍的手柄放在后滚筒上。
5. 在确保撬棍保留在原位的同时完成螺纹嵌入件的移除然后取出撬棍。
6. 放低后护罩并拧紧屏蔽螺栓。

固定滚刀以安装螺纹插入件

1. 将一根长柄撬棍建议尺寸为 0.95cm x 30.48cm 带螺丝刀柄插入滚刀组前面最靠近需要扭转的滚刀组一侧图 28。
2. 将撬棍靠着内部滚刀组加强板的焊接侧放置图 28。

注意 撬棍应接触前刀片、滚刀轴和滚刀背面的后刀片并锁定到位。

重要事项 切勿将撬棍接触任何刀片的刀刃这可能会损坏刀刃和/或导致一个高举式刀片。

重要事项 滚刀组左侧的插入件具有左旋螺纹。滚刀组右侧的插入件则具有右旋螺纹。




图 28

1. 安装螺纹插入件
2. 滚刀轴
3. 支撑板的焊接侧
4. 撬棍

3. 将撬棍的手柄放在滚筒上
4. 根据插入件的安装说明和扭矩要求在确保撬棍保留在位的同时完成螺纹插入件的安装然后取出撬棍。

公司注册证明

Toro 公司地址 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA 特此声明在根据随附说明书安装到相关“合格证明”中指定的特定 Toro 机型上时以下设备符合列出的指令。

型号	序列号	产品说明	发票说明	一般性说明	指令
03406	—	后滚筒刷套件带 12.7cm 滚刀的 Reelmaster 5010-H 系列滚刀组	RRB ONLY KIT 5IN CU [RM 5010]	滚筒刷套件	2006/42/EC
03408	—	后滚筒刷套件带 17.8cm 滚刀的 Reelmaster 5010-H 系列滚刀组	RRB ONLY KIT 7IN CU [RM 5010]	滚筒刷套件	2006/42/EC

相关技术文件已根据 2006/42/EC 指令附件七 B 部分的规定进行编制。

为响应有关当局的要求我们承诺将在此部分完工的机器上传递相关信息。传递方法为电子传递。

在按照相关“合格证明”所指明的、并根据所有说明书据此可声明符合所有相关指令纳入获得批准的 Toro 机型之前本机器不得投入使用。

认证方



Tom Langworthy
工程总监
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
十月 21, 2022

授权代表

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.