Form No. 3376-767 Rev A

Kit déflecteur turbo

pour tabliers de coupe Z Master® de 52 pouces, 60i pouces et 72 pouces

N° de modèle 107-1634

Instructions de montage

Remarque: Il est vivement recommandé d'utiliser des lames **à point basse** pour le ramassage des feuilles avec ce kit. Cela évite une décharge excessive de débris pendant le ramassage.

Contactez votre dépositaire-réparateur agréé pour vous procurer des lames à pointe basse. Consultez le *Manuel de l'utilisateur* pour plus de détail sur la procédure de remplacement des lames.

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Préparez la machine.
Patin de jupe	2	Montez les déflecteurs turbo.
Jupe en caoutchouc	2	
Boulon de carrosserie (5/16 x 1 po)	12	
Contre-écrou (5/16 po)	14	
Boulon de carrosserie (5/16 x 1-1/4 po)	2	

Préparation de la machine

⚠ ATTENTION

La lame de coupe est coupante. Des blessures graves sont possibles à son contact.

Portez des gants ou enveloppez la lame d'un chiffon.

1. Utilisez le support Z Stand® pour soulever l'avant de la tondeuse. Lisez le *Manuel de l'utilisateur* pour plus de renseignements sur l'utilisation du support Z Stand.
2. Nettoyez soigneusement le tablier de coupe. Tous les débris doivent être éliminés pour que le déflecteur s'adapte correctement au tablier de coupe.
3. Réparez les surfaces faussées ou endommagées du tablier de coupe et remplacez les pièces manquantes.

Montage des déflecteurs turbo

1. Coupez le déflecteur à la bonne longueur pour la dimension spécifique du tablier, comme montré à la Figure 1. Coupez le déflecteur au premier cran pour tous les tabliers de 52 pouces ou au second cran pour tous les tabliers de 60 pouces.

   Remarque: Le déflecteur est à la bonne longueur pour les **tabliers de 72 pouces** et **n'a donc pas besoin d'être raccourci**.




Figure 1

1. Déflecteur
2. Premier cran (couper ici pour les tabliers de 52 pouces)
3. Second cran (couper ici pour les tabliers de 60 pouces)

2. Trouvez l'arc de découpe correspondant à la taille de votre tablier de coupe. **Sélectionnez un seul déflecteur** et coupez-le en suivant l'arc correspondant (Figure 2).

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis.
Tous droits réservés

3376-767 A




Figure 2

1. Déflecteur
2. Arc (tabliers de 52 pouces)
3. Arc (tabliers de 60 pouces)
4. Arc (tabliers de 72 pouces)

3. Coupez la jupe de patin comme suit :
   - Pour les tabliers de 52 pouces, coupez les jupes de patin au second cran du côté montré à la Figure 3. Faites ensuite passer la jupe par dessus pour que les trous soient alignés sur ceux du tablier de coupe de 52 pouces.
   - Pour les tabliers de 60 pouces, coupez les jupes de patin au premier cran sur les deux côtés opposés. Comptez les crans de l'extérieur vers l'intérieur, comme montré à la Figure 4.
   - Pour les tabliers de 72 pouces, les jupes de patin sont de la bonne longueur et il est inutile de les couper.




Figure 3

Tabliers de coupe de 52 pouces

1. Déflecteur, côté gauche, coupé et raccourci pour les tabliers de 52 pouces
2. Couper à cette longueur
3. Couper ici
4. Patin de jupe
5. Déflecteur, côté droit (éjection), coupé et raccourci pour les tabliers de 52 pouces




Figure 4

Tabliers de coupe de 60 pouces

1. Déflecteur, côté gauche, coupé et raccourci pour les tabliers de 60 pouces
2. Couper à cette longueur
3. Couper ici
4. Patin de jupe
5. Déflecteur, côté droit (éjection), coupé et raccourci pour les tabliers de 60 pouces

4. Montez le déflecteur et la jupe de patin coupés comme montré à la Figure 5.
5. Fixez le déflecteur et la jupe de patin sur le tablier de coupe avec six boulons de carrosserie (5/16 x 1 po) et six contre-écrous (5/16 po) (Figure 5).

   Remarque: Les tabliers de coupe de 52 pouces et 60 pouces utilisent moins de fixations en raison des réglages du kit effectués précédemment.
6. Placez un boulon de carrosserie (5/16 x 1-1/4 po) dans le trou le plus à l'extérieur du déflecteur (Figure 5).
7. Répétez les opérations 4 à 6 de l'autre côté.
8. Descendez la tondeuse du support Z Stand. Voir le *manuel de l'utilisateur* pour les instructions.




Figure 5

Tablier de coupe de 72 pouces montré

1. Patin de jupe
2. Déflecteur côté droit (éjection)
3. Contre-écrou (5/16 po)
4. Tablier
5. Déflecteur côté gauche
6. Boulon de carrosserie (5/16 x 1-1/4 po)
7. Boulon de carrosserie (5/16 x 1 po)



Count on it.