



Комплект для установки двух баков

Смеситель бурового раствора FM 330

Номер модели 23895

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Незакрепленные детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

| Наименование | Количество | Использование |
|-------------------|------------|--------------------------------|
| Торцевая пластина | 2 | |
| Вставка | 1 | |
| Разделитель | 16 | Установите торцевые пластины. |
| Болт | 16 | |
| Гайка | 16 | |
| Верхний кронштейн | 2 | Установите верхние кронштейны. |

Установка торцевых пластин

- Переместите два бака на горизонтальную поверхность и расположите их так, чтобы отверстия под болты в торцевых пластинах были совмещены с отверстиями под болты в основаниях баков.

Примечание: Расстояние между самыми удаленными от центра отверстиями в каждой торцевой пластине составляет 101,6 см (40 дюймов).

- Совместите отверстия под болты в торцевой пластине с отверстиями под болты в основании каждого из двух баков, отделив торцевую пластину от основания разделителем на каждом отверстии под болт (Рисунок 1 и Рисунок 2).




Рисунок 1
Баки на 500 галлонов

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Разделитель (8 шт.) | 3. Болт (8 шт.) |
| 2. Гайка (8 шт.) | 4. Торцевая пластина |






Рисунок 2
Баки на 1000 галлонов

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Разделитель (8 шт.) | 3. Болт (8 шт.) |
| 2. Гайка (8 шт.) | 4. Торцевая пластина |

Примечание: В зависимости от объема используемых баков (на 500 или 1000 галлонов) торцевые пластины устанавливаются на рамы баков по-разному; см. Рисунок 3.




Рисунок 3

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Баки на 500 галлонов | 2. Баки на 1000 галлонов |
|-------------------------|--------------------------|

3. Вставьте болт в каждое отверстие и закрепите его гайкой.
4. Повторите эту процедуру с другой стороны оснований баков.
5. Установите вставку в торцевую пластину (Рисунок 4) в том месте, где шланг проходит сквозь основание.




Рисунок 4

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Торцевая пластина | 2. Вставка |
|----------------------|------------|

Установка верхних кронштейнов

1. Отверните самую ближнюю к центру гайку (Рисунок 5) на каждом из четырех опорных штырей.

Примечание: Сохраните гайки для последующей установки кронштейнов.




Рисунок 5

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Гайки, затяжку которых нужно ослабить | 2. Гайки, которые нужно снять |
|--|-------------------------------|
2. Ослабьте гайки на внутренней поверхности каждой из четырех наружных вертикальных опор.
 3. Надвиньте опорные штыри сверху только на такое расстояние, чтобы можно было установить верхние кронштейны между внутренними вертикальными опорами.
 4. Совместите отверстия под болты в верхних кронштейнах с отверстиями под болты в вертикальных опорах (Рисунок 6) и задвиньте штыри внутрь сквозь отверстия под болты.




Рисунок 6

1. Гайка (4 шт., имеются в комплекте) 2. Верхний кронштейн (2 шт.)
-
5. Установите имеющиеся ближайшие к центру гайки.
6. Затяните все гайки, чтобы закрепить штыри и кронштейны.



Count on it.