



Полный комплект навеса

Тяговый блок Groundsmaster® 4300-D или Reelmaster® 5410/5510/5610 с конструкцией защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS)

Номер модели 130-5895

Инструкции по монтажу

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

КАЛИФОРНИЯ

Положение 65, Предупреждение

В соответствии с информацией, имеющейся в распоряжении компетентных органов штата Калифорния, данное вещество содержит химическое соединение (соединения), отнесенные к категории канцерогенных, способных вызвать врожденные пороки и оказывающих вредное воздействие на репродуктивную систему человека.

Незакрепленные детали

Используя таблицу, представленную ниже, убедитесь в том, что все детали отгружены

Наименование	Количество	Использование
Задний кронштейн	1	Установите задний кронштейн.
Передний кронштейн	2	
Каретный болт	2	Установите передние кронштейны.
Фланцевая гайка	2	
Уплотнительная втулка	4	
Болт с фланцевой головкой	4	
Шайба	8	Установите навес.
Фланцевая гайка	4	

Информационные материалы и дополнительные детали

Наименование	Количество	Использование
Инструкции по установке	1	Прочтите инструкции перед установкой комплекта.
Каталог деталей	1	Используйте данный каталог для определения номеров деталей.

Установка заднего кронштейна

- Поставьте машину на горизонтальной поверхности.
- Выключите двигатель, затяните стояночный тормоз и извлеките ключ из замка зажигания.
- Ослабьте имеющиеся 3 фланцевые гайки на 3 каретных болтах на раме навеса (Рисунок 1).






Рисунок 1

1. Задний кронштейн
2. Имеющийся каретный болт (3 шт.)
3. Имеющаяся фланцевая гайка (3 шт.)
4. Расположите задний кронштейн таким образом, чтобы 3 имеющихся каретных болта попадали в 3 паза кронштейна ([Рисунок 2](#)).




Рисунок 2

1. Задний кронштейн
5. Затяните фланцевые гайки, чтобы зафиксировать кронштейн.




Рисунок 3

1. Каретный болт (2 шт.)
2. Передний кронштейн (2 шт.)
3. Фланцевая гайка (2 шт.)
4. Монтажный выступ
2. Прикрепите кронштейн с помощью каретного болта и фланцевой гайки ([Рисунок 3](#)).
3. Повторите эти действия для другого переднего кронштейна.

Установка навеса

1. Вставьте уплотнительную втулку в каждое из 4 отверстий под болты навеса ([Рисунок 4](#)).




Рисунок 4

1. Навес
2. Уплотнительная втулка
2. Расположите навес, как показано на [Рисунок 5](#).

Установка передних кронштейнов

1. Расположите передний кронштейн, как показано на [Рисунок 3](#).




Рисунок 5

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Болт с фланцевой головкой (4 шт.) | 3. Навес |
| 2. Шайба (8 шт.) | 4. Фланцевая гайка (4 шт.) |

3. Закрепите навес с помощью 4 болтов с фланцевыми головками, 8 шайб и 4 фланцевых гаек (Рисунок 6).




Рисунок 6

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Болт с фланцевой головкой | 4. Фланцевая гайка |
| 2. Шайба | 5. Кронштейн |
| 3. Уплотнительная втулка | 6. Навес |



Count on it.